

防塵・防水デジタルはかり SJ-WP ソフトのバージョン確認方法

ソフトウェアバージョンP-1.06以降

表示がオフの時、 風袋 スイッチを押しながら 電源 スイッチを押すと、ソフトウェアバージョンが表示されます(例. P-1.08)。下記のスイッチで各種設定モードへ移行します。

風袋 スイッチを押すと、機能設定モードへ、

ゼロ・設定 スイッチを 2 秒以上押すと、比較値の設定モードへ、

ソフトウェアバージョンP-1.05以前

表示がオフの時、 風袋 スイッチを押しながら 電源 スイッチを押すと、ソフトウェアバージョンが表示されます、しばらくすると設定項目の表示(機能設定モード)に移行します。