

AD-5656SL バージョン確認方法

新バージョンでは、測定精度向上のため起動時に必要な照度が変更されています。

AD-5656SLのバージョンは、製品裏面に印字されていますので、下記ご確認ください。

旧 起動時に必要な照度：100Lux



CCS0から始まる11桁の英数字



X, Y, Z, A~D + 数字2桁
E01~E07

新 起動時に必要な照度：150Lux（起動後は100Luxで動作可能）



E08以降

※E09~E12, F01以降（X, Y, Zは旧バージョンになります）