

# FS-iとAD-1688又はAD-8527の接続方法

## 1.必要なもの

- FS-i
- FS-03I …… オプション
- AX-KO7374-200 …… オプション
- AX-KO3571-100 …… AD-1688 or AD-8527の付属品
- AD-1688 or AD-8527

## 2.接続図

