

# HW-CWPとAD-1688又はAD-8527の接続方法

## 1.必要なもの

- HW-CWP
- HVW-03CWP … オプション
- AX-KO7374-200 … オプション
- AX-KO3571-100 … AD-1688 or AD-8527の付属品
- AD-1688 or AD-8527

## 2.接続図

