

		RS-232Cケーブル (AD8528には D-SUB 9P-9P付属)	[PRINT] キ-送信	連続送信 (1:1)	コマンド[Q] データ送信	コマンド[Z] RE-ZERO	コマンド[U] モード切替	はかりACアダプタ による はかり側端末への 電源供給	備考
電 子 天 び ん	EJ/EJ-B (EJ-03JA)	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
	EK-i	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
	EK-L	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
	EW-i	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
汎 用 電 子 天 び ん	GX-A/GF-A	標準付属品を使用	○	○注1)	○	○	○	可能	
	FX-i/FZ-i	標準付属品を使用	○	○注1)	○	○	○	可能※	※TB248は可能、 TB109は不可(はかり側端末にTB266等必要)
	FX-iWP/FZ-iWP	標準付属品を使用	○	○注1)	○	○	○		
	GX/GF	AX-K01710-200	○	○	○	○	○		
	GX-K/GF-K	AX-K01710-200	○	○	○	○	○		
	MC	AX-K01710-200	○	○	○	○	○		
	GP	AX-K01710-200	○	○	○	○	○	可能※	※TB248は可能、 TB135は不可(はかり側端末にTB266等必要)
GP-R	AX-K01710-200	○	○	○	○	○	×※	※TB135は電圧が高いため不可 (はかり側端末にTB266等接続)	
電 子 分 天 び 用 ん	BM	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
	GH	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
	GR	AX-K01710-200	○	○	○	×	○	可能	RE-ZEROコマンド[R]
	HR-A/HR-AZ	標準付属品を使用	○	○注1)	○	○	○	可能	
	HR-i	標準付属品を使用	○	○	○	○	○	可能	
台 は か り	SC / SE (SCE-03)	AX-K03285-320	○	○	○	○	×	× (電池電源)	モード切替不可 [U]コマンド無
	FG (FG-23JA/24JA)	AX-K01786-200	○	○	○	○	×	可能	
	SW (SW-03)	AX-K03285-320	○	○	○	×	○	× (AC電源)	風袋引不可 コマンド[T]
	FS-I (FS-03i-JA)	AX-K03586-200	○	○注1)	○	×	-	× (AC電源)	
	HV-KGL/HW-KGL	AX-K01786-200	○	○	○	×	○	×	
	HV-KGV/HW-KGV	AX-K01786-200	○	○	○	×	○	× (AC電源)	
	HV-KVWP/HW-KVWP	AX-K01786-200	○	○	○	×	○	× (AC電源)	
	HV-C(CP) / CWP (HVW-03CJA)	接続不可							
HW-C(CP) / CWP (HVW-03CJA)	接続不可								

注1) 11回/秒以上はデータを間引いて送信します。

※AD8528TMの電源にACアダプターTB109/TB135は使用しないでください、ACアダプターの出力電圧が高いためAD8528が破損します

AD8528ワイヤレス通信端末 接続確認リスト

		RS-232Cケーブル (AD8528には D-SUB 9P-9P付属)	[PRINT] キー送信	連続送信 (1:1)	コマンド[Q] データ送信	コマンド[Z] RE-ZERO	コマンド[U] モード切替	はかりACアダプタ による はかり側端末への 電源供給	備考
個 数 計	FC-i	標準付属品を使用	○	○	○	—	—	可能※	※TB-276は可能、 TB-109は不可(通信端末にTB266等必要)
水 分 計	MS/MX/MF/MLシリーズ	AX-K01786-200	○ [ENTER] キー	確認中	○	—	—	× (AC電源)	
粘 度 計	SV/SV-A	AX-K01786-200	○	○	○	—	—		※TB-248は可能、 TB-135は不可(はかり側端末にTB266等必要)

※AD8528TMの電源にACアダプターTB109/TB135は使用しないでください、ACアダプターの出力電圧が高いためAD8528が破損します