



## 16. オプション



### 16.1. 延長ケーブル (OP-02)

- ・ この延長ケーブルは、表示器をベース部（計量台）から離れたところに置くための長さ 5 m の中継用ロードセルケーブルです。
- ・ ポールの取り外しは、「4.2. ポールの取り外し方」を参照してください。

注意 ・ ケーブルを接続した状態でのキャリブレーションが必要です。  
 ・ 延長ケーブルを 2 本以上つながないでください。

ひょう量 10 KG ~ 200 KG 用

