

取扱説明書





ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載 もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄り の弊社営業所へご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求については、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- © 2015 株式会社 エー・アンド・デイ
 株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことは できません。
- □ 本書に記載されている商品名及び社名は日本国内または他の国における 各社の商標または登録商標です。

目 次

1. はじめ	かに	5
1—1. ‡	特長(全機種共通)	5
		-
2. 製品傾		
2-1.8	SV-Aシリーズ(スタンドタイプ)の各部の名称	7
2-2.8	SV-Hシリース(ハンティタイフ)の各部の名称	13
3. SV-A(7	スタンドタイプ)、SV-H(ハンディタイプ)の変更方法	16
3—1.S	SV-H(ハンディタイプ)からSV-A(スタンドタイプ)への変更	16
<u> </u>		
4. 表示と	<u>と</u> キーの基本操作(基本動作)	19
4 — 1. 素	表示(全機種共通)	19
4 – 2. =	キー(全機種共通)	20
4-3. 洮	則定値表示	21
5. 使用上	との注意	23
5-1	−般的な注意(設置条件)(全機種共通)	23
5−2. ቩ	高精度測定時の注意(SV-Hシリーズ)	23
5 — 3、 浅	則定時の注意(全機種共通)	24
5-4. 浅	則定後の注意(保守管理)(全機種共通)	25
5-5.	SVで測定される粘度について(全機種共通)	27
а <u>т</u>		
6. 測定		29
6 — 1. 洮	則定準備 (SV-Aシリーズ)	29
6−2. ∄	基本的な測定(SV−Aシリーズ)	32
6−3. ∄	基本的な測定(SV−Hシリーズ)	33
6-4. 浏	則定単位の切替(全機種共通)	36
7. 循環기	kジャケット使用方法	37
7 — 1. (;	よじめに	37
7 — 2. 浅	則定準備	38
7 — 3. 洮	則定方法	40
7-4. 少	♪量サンプル容器(容量10м≀)を使用する場合の絶対値測定	40
7 — 5 . 浅	則定後の注意	41
7-6. 1	盾環水ジャケットの仕様	41
8 ディフ	x ポ	∆ر
$8 - 1^{-1}$	、小古wヽ E I/ 区用カム	ש ר אי
8-2 fi	ましかに	۲+ 12
8-3 -	ディスポ容器 (PET) を使用する場合の絶対値測定	

8 -	-4.ディスポ容器仕様	
9.	粘度校正(全機種共通)	44
9 -	- 1. 粘度校正時の注意点(全機種共通)	
9 -	-2.操作手順(全機種共通)	45
10	. 内部設定(全機種共通)	
1 (0 - 1. 操作方法(全機種共通)	
1 (0-2.項目一覧(全機種共通)	
1 (0-3.項目の解説(全機種共通)	
1 (0 – 4.印字・出カフォーマット例(全機種共通)	65
11	. パソコンとの接続	
1 -	1-1. はじめに	
1 -	1-2.『WINCT-VISCOSITY』のセットアップ	
1 -	1-3. パソコンとの接続方法	
1 -	1-4. COMポートの確認と設定	
1 -	1 — 5. パソコンによる測定データの取り込み(グラフ化ソフト"RsVisco"の場合)	
12	. プリンタとの接続(全機種共通)	79
13	. RS-232Cインタフェース(全機種共通)	80
14	. コマンドー覧(全機種共通)	81
15	. 故障と思われる場合の対処	
1 5	5 - 1 . 測定値が安定しない場合(全機種共通)	
1 5	5 - 2. 測定値が正しくない場合(全機種共通)	
1 5	5-3.より精密な測定の場合(全機種共通)	
15	5 - 4 . 温度表示値が正しくない場合(全機種共通)	
1 5	5-5. 水の粘度を測定する場合(SV-1A/1H/10A/10Hのみ)	85
16	. エラー表示(全機種共通)	86
17	. 仕様	
18	. アクセサリ・別売品	89
19	. CEマーキング	
20	. 外形寸法図	100

1. はじめに

このたびは、エー・アンド・デイの粘度計SV-A/SV-Hシリーズをお買い求めいただきありが とうございます。製品を理解し、充分に活用していただくため使用前に本書をよくお読みください。 SV-Aシリーズは、据置用です。スタンドセット、容器セット、ソフトウェアセットが一式となり 実験・研究室や品質管理室などでの正確な測定が可能となったものです。

SV-Hシリーズは、ハンディ専用機で製造現場での簡便な測定用となります。また、アクセサリの 購入により、SV-Aシリーズと同じ仕様になります。

1-1. 特長(全機種共通)

□音叉型振動式(SV型)を採用し、フルレンジで繰り返し性1%*の高い測定精度を実現しました。 ※ SV-Hシリーズは、別売AX-SV-51 スタンドセット利用時(P93参照)

□微小量サンプルの測定

- ・SV-1Aでは、2mlからの測定が可能です。また、サンプル容器の位置決めを容易に するX-Y-Zステージを標準装備しています。
- ・SV-1Hでは、別売アクセサリを利用することで、2mlからの安定した測定が可能となり ます。詳細については、「18.アクセサリ・別売品」を参照してください。
- □ S V Hシリーズは、標準装備のキャリングケースを利用することで、製造現場での粘度測定 ができます。
- □振動子は、耐蝕性に優れたチタン製です。チタンは、化学的に安定した材質ですが、硫酸など 一部の液体には腐食されますので、注意してください。

□広範囲の連続測定

粘度検出部(振動子)の交換なしで、全測定範囲にわたり連続測定が可能です。

□温度センサ標準装備

試料温度を測定するための温度センサを標準で装備しています。SV-1A/1Hでは2つの 振動子のすぐ後ろに、SV-10A/10H、SV-100A/100Hでは2つの振動子の 中間に温度センサが配置されているため、温度と粘度の関係を正確に求めることができます。

□正確な測定

粘度検出部(振動子)の熱容量が小さいため、試料温度が一定になるまでの時間が早く、短時間で正確な粘度測定が可能です。

□長時間の連続測定

振動子の駆動周波数は30Hzと低く、また振幅も1mm以下のため試料に加わる負荷が微小です。そのため、測定開始後に試料の温度上昇がほとんどなく、試料物性に変化を与えない状態での時間連続測定が可能です。SV-Hシリーズは、別売AX-SV-53-JA(ソフトウェアセット)が必要です。

□非ニュートン流体・気泡入り試料の測定

薄型プレートの振動子を採用したことにより、試料の組織変化が少なく、非ニュートン流体の 試料も安定して測定できます。また気泡入りの試料(例:ホイップクリームなど)も、気泡を 壊さずに測定できます。

水道水などの測定で振動子に気泡が付着した場合は気泡の影響による粘度値上昇が測定されます。

□攪拌、流動中の粘度測定

2つの振動子は互いに逆方向に振動し、試料が流動している状態でも誤差を打ち消し合い、攪 拌中の試料も測定できます。このため連続流動状態となるラインでの測定も可能です。研究室 と現場で互換性のあるデータ管理が可能となります。

□校正機能

- 粘度が既知の標準液や試料を利用し、粘度計の校正が可能です。粘度計を校正して使用することにより、常に一定の精度を保つことができます。
- □振動式粘度計は、JCSS規格(Japan Calibration Service System) にて細管式、回転式と共 に粘度測定における校正対象機器となっています。
- □1 mPa・s付近の簡易校正機能(SV-1A/1H、SV-10A/10Hのみ) 純水を利用し、1キー操作で校正が可能です。簡易校正には、使用した純水の温度から、粘度 値の温度補正を自動で行う機能がついています。 この時、気泡が発生すると粘度値が変化しますので注意が必要です。
- □データ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』(CD-ROM)(SV-Aシリーズは、 標準付属です。SV-Hシリーズは、別売AX-SV-53-JAをご利用ください。) CD-ROMには、測定値をパソコンに取り込んでリアルタイムにグラフ化する専用プログラム"Rs Visco"が入っています。"RsVisco"を使用すれば、時間による粘度変化や、粘度の温度依 存性を簡単に確認でき、また取り込んだ測定値はファイルに保存することも可能です。
- □シリアル/USBコンバータを用いて、パソコンのUSBポートにてデータを取り込むことができます。(SV-Aシリーズは、標準付属です。SV-Hシリーズは、別売AX-SV-53-JAをご利用ください。)
- □サンプルを測定する容器には、プラスチック容器の他にガラス容器も用意されており、溶剤等の粘度測定にも対応しています。
- □キャリングケースは、持ち運び専用となります。ケースそのままの輸送では、機器を破損する ことがあります。輸送する際は、必ず納入時の梱包箱や梱包材を使ってください。

2. 製品構成·設置

精密機器ですので、開梱時の取り扱いには気をつけてください。なお、梱包箱や梱包材は将来の輸送 に使う場合がありますので、保管されることをお勧めします。

2-1. SV-Aシリーズ(スタンドタイプ)の各部の名称

※組立終了後の構造となります。



付属品(SV-1A用)

接続ケーブル (1本)

100V 用 AC アダプタ AX-TB248



AC アダプタ 識別シール ※1 角型ガラス容器×2個 <10mm $\times 10$ mm $\times 45$ mm>



※光学測定器にも 使用可能

図のようにACアダプタに識別シールを貼り付けてください。 **※1**

注意

□指定された専用ACアダプタを使用してください。

□付属するACアダプタは適合ACアダプタとされていない機器には接続しないでください。 □使用するACアダプタを間違えると本機及びその他の機器が正しく動作しない可能性があります。

サンプル容器(フタ付き)×10 個 <PC(ポリカーボネート)製 容量 2m0>



サンプル容器×5個 <PC(ポリカーボネート)製 容量 45m0>



循環水ジャケット×1個



データ通信ソフトウェア WinCT-Viscosity (CD-ROM) $\times 1$ 個



ガラス容器×10 個 <容量 2ml>



のフタは適合しません。

ディスポ容器×5個 <PET(ポリエチレンテレフタレート)製 容量10ml>



容器ホルダ×透明3個、×黒色2個 <PC(ポリカーボネート)製 容量 2ml用>



容器台×1個 <容量 2ml用>



_____ RS-232C ストレートケーブル×1本

USB シリアルコンバータ×1個



計量部固定スタンド×1個 位置決めストッパー×1個



X-Y-Z ステージ×1個



本体カバーRV/SV 用×1個



表示部・コントローラ部カバーRV/SV 用×1個





注意

□指定された専用ACアダプタを使用してください。
 □付属するACアダプタは適合ACアダプタとされていない機器には接続しないでください。
 □使用するACアダプタを間違えると本機及びその他の機器が正しく動作しない可能性があります。

サンプル容器×5個 <PC(ポリカーボネート)製 容量45ml> 少量サンプル容器×5個 <PC(ポリカーボネート)製 容量10ml> 少量サンプル容器フタ×5個 <PC(ポリカーボネート)製>



ガラス容器(容量13ml)×2個



※ガラス容器底面から約25mm の位置が13mlです。

循環水ジャケット×1個



データ通信ソフトウェア WinCT-Viscosity (CD-ROM) ×1個







ガラス容器ホルダ×1個

ディスポ容器×5個 <PET(ポリエチレンテレフタレート)製 容量10m0>





RS-232C ストレートケーブル×1本

USB シリアルコンバータ×1個

計量部固定スタンド×1個 位置決めストッパー×1個



X-Y-Z ステージ×1個



本体カバーRV/SV 用×1個



表示部・コントローラ部カバーRV/SV 用×1個



組立・設置

注意:組み立て作業中、振動子に無理な力がかからないように注意してください。

① ベースに取り付けられている化粧ネジを外 X-Y-Zステージ し、X-Y-Zステージをベース前方から 化粧ネジ ガイドリブに沿ってスライドさせ、外した 化粧ネジで固定します。(調整ノブの向きに 注意してください。) 前方からスライドさせる ② 接続ケーブルで、センサユニットと表示部を接続します。 表示部からの接続ケーブル (平面矢印を上に向けて接続) 計測部 ③ 表示部背面のACアダプタ入力ジャックにACアダ プタを差し込み、もう一方のプラグをコンセントに差 し込みます。 表示部背面 注意 計測部と表示部は一対で調整さ · Statesting れています。正確な粘度測定を行 うため、接続する計測部と表示部 計測部からの のシリアル番号が一致している 接続ケーブル ことを確認してから使用してく (平面矢印を上 に向けて接続) ださい。 ACアダプタケーブル

2-2. SV-Hシリーズ (ハンディタイプ) の各部の名称





※ 図のようにACアダプタに識別シールを貼り付けてください。

注意:組み立て作業中、振動子に無理な力がかからないように注意してください。

① キャリングケースから、各部品を取り出します。



センサユニット SV-1Hの例

2

回転軸

回転軸

プロテクタ

- ② SV-1H/10H/100Hのセンサユニット にプロテクタを取り付けます。右図を参考にプロテ クタの回転軸をセンサユニット側の穴にはめ込み ます。
- ③ 接続ケーブルで、計測部と表示部を接続します。
 - 注意 計測部と表示部は一対で調整されています。正確な粘度測 定を行うため、接続する計測部と表示部のシリアル番号が 一致していることを確認してから使用してください。



振動子 、

④ 表示部スタンドと表示部の穴位置を合わせ、表示部 表示部固定用 固定用ボルトで左右両側から固定します。 ボルト E S 表示部 表示部固定用 ボルト Ι Ć シリアル番号 表示部 スタンド ⑤ 表示部背面のACアダプタ入力ジャックにACアダ プタを差し込み、もう一方のプラグをコンセントに差 し込みます。

ACアダプタケーブル

表示部背面

計測部からの接続ケーブル

(平面矢印を上に向けて接続)

3. SV-A(スタンドタイプ)、SV-H(ハンディタイプ)の変更方法

3-1. SV-H(ハンディタイプ)から SV-A(スタンドタイプ)への変更

SV-Hシリーズ(ハンディタイプ)を購入し、スタンドタイプで使用したい場合は、下記のアクセ サリを用意して、下記変更を行ってください。

- ・AX-SV-51 スタンドセット
- ・AX-SV-53-JA ソフトウェアセット
- AX-SV-54
 容器セット(10ml/13ml/45ml)
- ・AX-SV-55
 容器セット(2ml) SV-1A/SV-1H専用

注意:センサユニットハンドル部背面の化粧ネジの脱着には、付属のドライバを使用してください。

 スタンドセットの支柱に取り付けられてい る蝶ネジ2本を外し、その蝶ネジ2本を利用 して、ベース底面側から支柱をベースに接続 します。



② ベースに取り付けられている化粧ネジを外し、X-Y-Zステージをベース前方からガイドリブに沿ってスライドさせ、外した化粧ネジで固定します。(調整ノブの向きに注意してください。)



前方からスライドさせる

③ センサユニットハンドル部背面 の化粧ネジ4本を外し、その化粧 ネジ4本を利用してセンサユニ ットをスタンドセットに付属さ れているスライダに取り付けま す。



以下の手順で、内部設定の "SiL YP" の "HL YPE" を "FL YPE" に変更します。 ※ "HL JPE"のままでも測定は可能ですが、ハンディタイプの機能 (H-Fnc.5L-b.HLd-L[P.bEP. [PH, [PLo) がオン(使用可能)のままとなります。

⑤ 表示部背面のACアダプタ入力ジャックにAC アダプタを差し込み、もう一方のプラグをコンセ ントに差し込みます。



- ⑥ ON:OFF キーにて電源オンします。
- ⑦ スタンバイ状態で MODE キーを2秒以上押しつづけ、内部設定モードの 50 50 に入ります。
- ⑧ PRINT キーを押し、項目を決定します。
- ⑨ START キーまたは HOLD キーを押し、 <u>RL YPE</u>
 にします。
- PRINT キーを押し、登録します。
 End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。

STOP キーを押し、スタンバイ状態に戻します。

ハンディタイプの機能 (H-Fnc, 5と-b, HLd-E, [P, bEP, [P H, [P Lo) がオフになります。



4. 表示とキーの基本操作(基本動作)

4-1. 表示(全機種共通)



表示部名称	表示内容				
	スタンバイ状態	[]を表示します。		
粘度表示部	測定中	粘度測定値を	:刻々と表示します。		
	ホールド表示中	粘度測定値を	ホールド表示します。		
粘度単位表示部	粘度測定値の単位を表示し	_ます。			
	スタンバイ状態	泪ー面字信さ	対ムレキテレキナ		
温度表示部	測定中	┨ 温度側正値を刻々と表示しよす。			
	ホールド表示中	温度測定値をホールド表示します。			
温度単位表示部	温度測定値の単位を表示し	_ます。			
測定マーク	測定中(振動子が振動中)に点滅します。				
ホールドマーク	ホールド表示中に点灯しま	ます。			
Pol/iccolly/hanh	『WinCT-Viscosity』(CD-ROM)に含まれるグラフ化プログラ				
	ム "RsVisco" で測定中に、点灯します。				
校正マーク	校正モードのとき"["を	表示します。			
	1点入力校正時		[](消灯)		
校正モード識別マーク	9占天力均式中	1点目入力	[-] 点灯します。		
	2 尽八刀仪止時	2点目入力	[] 点灯します。		

4-2. キー (全機種共通)



キー、機能	動作説明
ON:OFF	電源のオン/オフを切り替えます。
電源オン/オフ	電源オン後、スタンバイ状態([] 表示)になります。
START 測定開始	測定を開始します。("測定マーク"点滅) 測定中は粘度・温度を刻々と表示します。 表示ホールド中 START キーを押すことにより、ホールドを解除します。
STOP 測定停止	測定を停止し("測定マーク"消灯)、そのときの粘度・温度をホールドします。 もう一度 STOP キーを押すことにより、スタンバイ状態になります。
[HOLD] 表示ホールド	測定中に HOLD キーを押すことにより、一時的に測定値(粘度・温度) をホールドします。("ホールドマーク"点灯) このときも、内部で は測定を継続しており("測定マーク"点滅)、もう 一度 HOLD キーを押すことにより、ホールドを解除します。※1
MODE	測定単位を変更します。※2
測定単位変更	(内部設定 "Fnc +"により、測定経過時間を表示させることも可能です。)
PRINT 測定値出力	表示している測定値を出力します。

- ※1 データを連続で出力中(内部設定 "Prt 2" または "SIR" コマンド)は、 HOLD キーによるホールド表示はできません。
- ※2 グラフ化プログラム"RsVisco"で測定中は、HOLD キーによるホール ド表示、MODE キーによる単位変更はできません。("RsVisco"は、CD のデータ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』に入っています。) なお、SV-Aシリーズには、CD-ROMは標準付属です。 SV-Hシリーズの場合は、別売のAX-SV-53-JA(ソフトウェアセッ ト)をご利用ください。

4-3. 測定値表示

測定値の表示は、内部設定で選択した測定単位および粘度値の範囲により次のようになります。 また、粘度の各単位の関係は次のとおりです。

 $1 \text{ mPa} \cdot \text{s} = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \text{ cP} = 0.01 \text{ P}$

4-3-1. SV-1A/SV-1Hの場合

mPa・s(ミリパスカル・秒)とPa・s(パスカル・秒)、cP(センチポワズ)とP(ポワズ) は MODE キーで切替可能です。出荷時は、mPa・s単位が選択されています。

単位がmPa・sまたはPa・sのとき

測定	測定単位選択							
粘度		mP a • s				Ра•s		
(mPa∙s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
	0.30				0.0 0 0 3			
1	1.0 0 	0.01			0.0 0 1 0	0.0001		0. 01mPa•s の桁は表示 されません。
	9.9 9		D.		0.0 0 9 9			
10	1 0.0		mPa• s		0.0 1 0 0			
		0.1				0.0001	Pa• s	
	9 9.9				0.0 9 9 9			
100	1 0 0				0.1 0 0			
		1				0.001		
	999				0.999			
1000	1.0 0	0.01	Pa•s	P a・s 単位にな ります。	1.0 0	0.01		

単位が c P または P のとき

測定		測定単位選択						
粘度		сP			Р			
(mPa•s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
1	$0.30 \\ \\ 1.0 \ 0 \\ \\ 9.9 \ 9$	0.01			0.0 0 30 0.0 1 0 0 0.0 9 9 9	0.0001		
10	$\begin{array}{c}1 \ 0.0 \\ \\9 \ 9.9\end{array}$	0.1	сР		0.1 0 0 0.9 9 9	0.001	Р	
100	$egin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 & & & & & & & & & & & & & & &$	1			1.0 0 9.9 9	0.01		
1000	1 0.0	0.1	Р	P単位に なります。	1 0.0	0.1		

4-3-2. SV-10A/SV-10Hの場合

m P a · s (ミリパスカル・秒) と P a · s (パスカル・秒)、c P (センチポワズ) と P (ポワズ) は MODE キーで切替可能です。出荷時は、m P a · s 単位が選択されています。

測定		測定単位選択						
粘度		mPa•s				Ра•s		
(mPa∙s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
1		0.01			$\begin{array}{c} 0.0 & 0 & 0 & 3 \\ 0.0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.0 & 0 & 0 & 9 \end{array}$	0.0001		0. 01mPa・s の桁は表示 されません。
10	$ \begin{array}{c} 3.33} 1 0.0 \\ \\ 9 9.9 $	0.1	mPa•s		$\begin{array}{c} 0.0 & 0 & 3 & 3 \\ 0.0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.0 & 9 & 9 & 9 \end{array}$	0.0001	Pa•s	
100	100 999	1			0.1 0 0 0.9 9 9	0.001		
1000 10000	1.0 0 1 0.00	0.01	Pa•s	P a・s 単位にな ります。	1.0 0 10.00	0.01		

単位がmPa · sまたはPa · sのとき

単位が c P または P のとき

測定		測定単位選択						
粘度		сP				Р		
(mPa•s)	表示	最小表示	単位	備考	表示	最小表示	単位	備考
1	0.3 0 1.0 0 	0.01			0.0 0 3 0 0.0 1 0 0 	0.0001		
10	9.9 9 1 0.0 9 9.9	0.1	сP		$\begin{array}{c} 0.0 & 9 & 9 & 9 \\ \hline 0.1 & 0 & 0 \\ & & & \\ 0.9 & 9 & 9 \end{array}$	0.001	Р	
100	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1			1.0 0 9.9 9	0.01		
1000 10000	1.00 100.0	0.1	Р	P単位に なります。	$ \begin{array}{c} 1 & 0.0 \\ \\ 1 & 0 & 0.0 \end{array} $	0.1		

4-3-3. SV-100A/SV-100Hの場合

 $Pa \cdot s$ (パスカル・秒) と P (ポワズ) は MODE キーで切替可能です。出荷時は、 $Pa \cdot s$ 単 位が選択されています。

測定		測定単	位選択	
粘度	Pa·	' S	F)
(mPa∙s)	表示	最小表示	表示	最小表示
1	1.0 0		10.0	
		0.01		0.1
	9.9 9		99.9	
10	1 0.0		100	
		0.1		1
	9 9.9	0.1	999	1
100	1 00.0		1 000	

5. 使用上の注意

5-1. 一般的な注意(設置条件) (全機種共通)

正確な粘度測定を行うために、下記の周囲条件を整えてください。

□理想的な設置条件は、温度25℃±2℃、湿度45~60%RHの安定した環境です。

□精密な測定を行う場合は、温度、湿度の変化が少ない環境で使用してください。

□塵埃の少ない部屋に設置してください。

□音叉振動式の測定方法を採用していますので、特に低粘度の測定の場合は、周囲の振動には注意 してください。

建物の2階以上、地盤の弱い場所、または近くに主要幹線道路や鉄道がある場所は、振動が粘度 計に伝わりやすいので、振動対策として、除振台(AD-1671A)をご利用ください。

□エアコン等の近くになど、風が直接あたるところでの、測定は避けてください。

□直射日光のあたらない場所に設置してください。

□磁気を帯びた機器の近くに粘度計を置かないでください。

□粘度計内に埃や水が入らないようにしてください。

□粘度計を分解しないでください。

□厳密な測定を行う場合は、測定する環境になじませるために、設置後1時間以上通電状態にして おいてください。

5-2. 高精度測定時の注意(SV-Hシリーズ)

□SV-Hシリーズにて、高精度で測定する場合は、AX-SV-51スタンドセットを利用し、 振動子とサンプル液面の高さを正確に合わせてください。仕様に記載されたスペックはスタンド セット利用時となります。

5-3. 測定時の注意(全機種共通)

□本機は、精密な測定機となりますので、輸送による振動、衝撃により、表示値にずれの発生する ことがあります。測定前に、使用する容器にて校正することをお勧めします。

□測定する試料の液面を水平とするため、足コマで調整(左右の足コマの高さ調整)してください。

(SV-10Aでは、左右振動子の先端が同時に水面につくように水平を調整します。) ※SV-Hシリーズでは、別売AX-SV-51スタンドセットを利用した場合です。





□一般に液体は、温度変化により粘度値が変化します(一般的に温度が上がると、1℃あたり2%~ 10%程度粘度値は下がります)。精度の高い測定を行う場合は、液体の温度変化を考慮してく ださい。

□ 精度の高い測定を行う場合は、測定前に標準液または純水を利用して確認または校正を行ってく ださい。測定が長時間におよぶ場合も、必要に応じて定期的に校正を行ってください。

 □キー操作は指で行ってください。ペンなど先の尖ったものでの操作はキー破損の原因となります。
 □振動子と温度センサを試料に入れることにより、試料の温度が変化する場合があります。厳密な 測定を行う場合は、振動子と温度センサを試料にセット後、十分時間を置き、試料の温度変化が

ないことを確認してから測定を開始してください。

□センサ部に力が加わらないように注意して取り扱ってください。

- □プロテクタを含むセンサ部が測定容器などに接触すると誤差要因になります。測定中は接触しな いよう、注意してください。
- □サンプル容器はPC(ポリカーボネート)製とガラス製とを用意しております。有機溶剤等を使 用する場合は、付属または別売のガラス容器、または市販のビーカをお勧めします。プロテクタ は上げたり、外したりすることができますので、必要に応じて設定を変えてください。









5-4. 測定後の注意(保守管理)(全機種共通)

□振動子、温度センサ、プロテクタについた試料は、アルコール等で洗浄してください。試料がついたまま他の試料を測定すると、測定誤差の原因となります。
 洗浄時、無理な力を加えて振動子を曲げることがないよう注意してください。
 なお、振動子、温度センサはチタン材です。

洗浄例

SV-1A/SV-1H

ティシュペーパー等を三つ折りにし、その間に振動子を挟み、 上下方向に動かして拭き取ります。その時、上方向に向かっ て強く押すと振動子が座屈する可能性がありますので注意 してください。その後、温度センサも拭き取ります。 さらに、ティッシュペーパーにアルコール等を含ませて同様 に洗浄します。

SV-10A/SV-10H/SV-100A/SV-100H 振動子、温度センサをティシュペーパー等で挟み下方向に 動かして拭き取ります。 さらに、ティシュペーパーにアルコール等を含ませて同様 に洗浄します。



□必要に応じてサンプル容器を洗浄してください。

□接続ケーブルを外す場合は、コネクタの矢印部分を持ちロックを外して抜いてください。



保管方法

必要に応じてカバーを被せてください。

□塵埃の少ない部屋に設置してください。

□カバーは保管時にホコリや汚れ防止としてご利用してください。

□カバーはACアダプタ、RS-232Cケーブル等を計測部、表示部に接続した状態でご利用 いただけます。

□カバーを取り外すときはカバーの端が機器に引っかからないようにしてださい。

□仕様

■材質:ナイロン

■色: ライトグレー





5-5. SVで測定される粘度について(全機種共通)

音叉型振動式粘度計SV-A/SV-Hシリーズは測定原理上、粘度と密度の積(「静粘度」と定義) を検出します。

静粘度 = 粘度 × 密度 ・・・①

SVの表示は、粘度単位表示部には「mPa・s」と表示されますが、粘度表示部には「粘度×密度」 の値を表示しています。

具体例 (1) 粘度が2.00 [mPa・s]、密度が1.000の試料は、 表示値 = 2.00 [mPa・s]×1.000 = 2.00 [mPa・s]
となります。
(2) 粘度が2.00 [mPa・s]、密度が0.800の試料は、 表示値 = 2.00 [mPa・s]×0.800 = 1.60 [mPa・s]

粘度を求める場合、以下のように換算してください。

※ 密度に関しては、エー・アンド・デイの比重測定キット(AD-1653)と天びんの組み合わ せで測定できます。

5-5-1. 測定時

静粘度を測定試料の密度で除することにより、粘度を求めます。

- **具体例** (1) 試料を測定し、静粘度を確認します。 例では736 [mPa・s] とします。
 - (2) 試料を測定したときの温度における、試料の密度を調べます。 例では0.856とします。
 - (3) 静粘度を試料の密度で除して、粘度を求めます。例では860 [m Pa・s] が粘度となります。

粘度 =
$$\frac{静粘度}{}$$

試料密度
= $\frac{736}{0.85}$ ≒ 860 [mPa・s]

5-5-2. 校正時

校正する際は、校正に使用する標準液(粘度計校正用標準液)の粘度と密度の積を補正値として入力 してください。

粘度計校正用標準液には、「温度-動粘度、粘度 計算表」が添付されています。 この表を利用し、校正時の入力値を求める場合は、以下のように表わされます。

> 動粘度 = $\frac{粘度}{密 g}$ より、密度 = $\frac{粘 g}{$ 動粘度 · · · ② 校正時の入力値 = 粘度 × 密度 ③を利用し、 = $\frac{粘 g^2}{$ 動粘度

具体例1:粘度計校正用標準液を使用し、粘度計を校正する場合

「粘度計校正用標準液 温度-動粘度・粘度 計算表」を利用し、校正時に入力する値を計算します。

(1) 校正時の温度における、動粘度と粘度を調べます。

例では、20.0℃にて 動粘度 = 1011 [mm²/s] 粘度 = 889 [mPa・s] とします。

- (2) <u>粘度²</u> 動粘度 例では、 $\frac{889^{2}}{1011}$ = 781 [mPa・s] となります。
- (3) 校正後、使用した標準液を測定します。例では、静粘度として"781"と同様な数値を確認して校正終了です。
- 具体例2:粘度と密度が既知の標準液を利用する場合 標準液(例:889mPa・s/20.0℃)を使用し、実際に20.0℃の液温で校正する 場合。
 - (1) 校正時の温度における、粘度と密度を調べます。

例では、20.0℃にて 粘度 = 889 [mPa・s] 密度 = 0.878 とします。

- (2) 粘度×密度の値を計算し校正時の入力値とします。
 例では、
 889×0.878≒781 [mPa・s] となります。
- (3) 校正後、使用した標準液を測定します。例では、静粘度として"781"と同様な数値を確認して校正終了です。

6. 測定

6-1. 測定準備 (SV-Aシリーズ)

※輸送による振動、衝撃により、表示値にずれの発生することがあります。測定前に、使用する容器 にて校正することをお勧めします。純水での校正方法については、「9-2-3. 純水での簡易校正(S V-1A/1H/10A/10H)」を参照してください。(SV-1A/10Aのみ)

操作手順・SV-1Aの場合



- ⑦ 高さ調整ノブを回して、振動子のくびれ中央に試料の液面がくるように調整します。
 振動子のくびれ中央の三角マークが目印となります。
 注意:・サンプル容器<2ml>で測定する場合プ
 - ロテクタを上げて使用してください。 ・液面の高さにより測定誤差が発生する ことがあります。液面を正確に調整して 使用してください。



操作手順・SV-10A/SV-100Aの

試料をサンプル容器に入れます。
 その際、試料の液面が基準線の間に入るようにします。
 ○サンプル容器<45m0>では、基準線は下線35m0、上線45m0を示します。
 ○ガラス容器<13m0>には基準線がありません。容器底面から約25mmの位置が13m0となります。





② テーブル上のガイドを利用して、試料の入ったサンプル容器を固定します。



振動子 プロテクタ

 プロテクタが下がっていることを確認してから、レバーを上げ、 センサユニットを移動できる状態にします。 ④ 取手を押さえ、プロテクタが容器に接触しない程度までゆっくりと降ろします。(このとき、センサユニット前面も支持しながら動かしてください。)

⑤ レバーを下げ、センサユニットを固定します。

⑥容器の中央に振動子がくるようにX-Y-Zステージを調整します。



取手

高さ調整ノブを回して、振動子のくび れ中央に試料の液面がくるように調整 します。

液面調整板の先端が液面に接触する位 置に固定されていますので、液面の高 さ調整の目安となります。



センサユニット

- 注意 · 液面の高さにより測定誤差が発生することがあります。液面を正確に調整して使用し てください。
 - ・SV-10A/SV-100Aの場合、液面調整板はネジをゆるめて着脱することができます。(P83参照)
 - ・SV-10A/SV-100Aでセンサ保護カバーを取り外す場合(P83参照)は、 事前に液面調整板を外しておいてください。
 - 液面調整板を一度取り外し、再度取り付けた際は、振動子と液面の位置が変わるため 粘度値を校正して測定することをお勧めします。

注意 プロテクタを外して測定したとき、5000mPa·s以上の粘度で測定誤差を生じる場合があります。





左右振動子の液面調整位置が一致しない場合は、計測部の足コマ2箇所を回転させ、液面の 水平調整を行ってください。

6-2. 基本的な測定(SV-Aシリーズ)

表示は、SV-10A 出荷時の例です。

Л(

---mPas

234.

(スタンバイ状態)

(START)

Л(

「」)) 」「」」mPas

246.

(測定中)

STOP

Л

(測定結果ホールド表示)

STOP

I][I]]mPas

25.8.

START

ON:OFF

操作手順

- ① 電源オフの状態で ON:OFF キーを押します。
- ② 画面がスタンバイ状態になったら、START キーを 押します。※1 約15秒後、測定値を表示します。
- ③ 測定中、HOLD キーを押すことにより、 一時的に表示をホールドできます。 ホールドを解除するには、もう一度 HOLD キーまたは START キーを 押します。※2 (測定中ホールド表示)
- ④ **STOP** キーを押し、測定を終 了します。測定結果がホールド表 示されます。

⑤ 測定を終了する場合は、「STOP」キーを押します。 次の測定をする場合は、試料をセットし、 START キーを押します。

粘度値が測定範囲を下回ると、しを表示します。 また、測定範囲を上回ると、H を表示します。 試料が凝固した場合など、振動子が振動しない状態で約20秒経過すると、自動で測定を 中止します。

※1 付属のグラフ化プログラム"RsVisco"を使用する場合、"RsVisco" の「START」ボタンにより測定を開始してください。

| [] [] | [] mPas

246.c

STOP

(測定結果ホールド表示)

|]] | [] mPas

246.0

HOLD

※2 付属のグラフ化プログラム"RsVisco"で測定中、またはデータを連続で 出力中(内部設定 "Prt 2" または "SIR" コマンド)は、HOLD キーによ るホールド表示はできません。

6-3. 基本的な測定(SV-Hシリーズ)

操作手順

- ① ビーカー(500ml)などに試料を用意します。
- 電源オフの状態で ON:OFF キーを押します。
 画面がスタンバイ状態になったら測定可能です。



③ SV-Hのハンドル部を手で持ち、試料に振動子を入れる準備をします。





ビーカー

試料

④ START キーを押し、試料に振動子を入れます。
 測定には約15秒かります。振動子を試料液に入れてから振動子の深さ(高さ)が一定となるように支持してください。
 振動子が空中放置され液体と接してない状態では、
 1 しを表示します。
 測定時、振動子が液体に接した直後は、
 1 を表示しますが、そのまま測定を続けてください。

[振動子を試料に入れる時の注意]

プロテクタが下がっていることを確認してから、振動子を試料に入れます。 振動子のくびれ中央と試料の液面が一致する所で、SV-Hを固定(保持)します。 このとき、

- ・SV-1Hには、振動子上に三角マークが描かれていますので、上下の三角マークの中間が液 面の高さ調整の目安となります。
- ・SV-10H/100Hには、液面調整板が配置され先端が液面に接触する位置に固定されていますので、液面の高さ調整の目安となります。



注意1) プロテクタは図の位置で使用してください。プロテクタを外して測定したときは、振動子 がビーカーなどの容器に接触しないよう注意してください。なお、SV-10Hの場合、プロテ クタを外した状態では5000mPa·s以上の粘度で測定誤差を生じる場合があります。



- 注意2) ·液面の高さにより測定誤差が入ることがありますので、液面を正確に調整してください。 ・正確な測定を行う場合は、別売のAX-SV-51 スタンドセットを使用してください。
 - ・SV-10H/100Hの場合、液面調整板はネジをゆるめて着脱することができます。
 (P83参照)
 - ・SV-10H/100Hで、センサ保護カバーを取り外す場合(P83参照)は、事前 に液面調整板を外しておいてください。
 - 液面調整板を一度取り外し、再度取り付けた際は、振動子と液面の位置が変わるため
 粘度値を校正して測定することをお勧めします。

 ③ 測定が終了するとブザー音とフラッシングで自動で表示が 固定されます。
 注)
 手の振動より、値のバラツキが気になる場合は、内部設定の 環境設定(P55参照)やバラツキの大きい桁を隠す機能も あります(P56参照)。また、ハンディの機能として、 オートホールド機能、タイマモード機能(P58参照)が あります。

⑥ 測定を終了する場合は、「STOP」キーを押します。
 次の測定をする場合は、試料をセットし、「START」キーを
 押します。

粘度値が測定範囲を下回ると、しを表示します。

また、測定範囲を上回ると、H を表示します。

試料が凝固したなど、振動子が振動しない状態で約20秒経過すると、自動で測定を中止 します。

- ※1 AX-SV-53-JA (ソフトウェアセット)のグラフ化プログラム "RsV isco"を使用する場合、"RsVisco"の START ボタンにより測定を 開始してください。
- ※2 AX-SV-53-JA (ソフトウェアセット)のグラフ化プログラム "RsV isco"で測定中、またはデータを連続で出力中(内部設定 "Prt 2"また は "SIR" コマンド)は、HOLD キーによるホールド表示はできません。



6-4. 測定単位の切替(全機種共通)

粘度の測定単位には、mPa・s(ミリパスカル・秒)

 Pa・s
 (パスカル・秒)

 c P
 (センチポワズ)

 P
 (ポワズ)

粘度の各単位の関係は次のとおりです。

 $1 m P a \cdot s = 0.001 P a \cdot s = 1 c P = 0.01 P$

温度の測定単位には、℃(摂氏)、°F(華氏)があります。

電源オン時に選択される単位は内部設定によります。出荷時には以下の単位が選択されています。

機種	粘度単位	温度単位
SV-1A/SV-1H		
SV-10A/SV-10H	mPa∙s	°C
SV-100A/SV-100H	Pa∙s	

粘度の測定単位は、MODE キーにより以下のように切り替えることができます。温度の単位は内部 設定により固定となります。

SV-1A/SV-1H/SV-10A/SV-10Hの場合

内部設定でmPa・sまたはPa・sを選択した場合:



SV-100A/SV-100Hの場合

内部設定で c P または P を選択した場合:

Pas	$\langle \Box \rangle$	P
-----	------------------------	---

注意 グラフ化プログラム "RsVisco" で測定中は、 MODE キーによる単位変更はできま せん。また、内部設定 "Fnc !"の場合は、測定中に MODE キーを押すと測定経過時間表 示になります。
7. 循環水ジャケット使用方法

7-1.はじめに

循環水ジャケットは、粘度計SV-Aシリーズを用いて、サンプルの温度を一定に保つとき、または 温度を変化させたときの粘度測定に使用します。循環水ジャケットの使用温度範囲は、0℃~100℃ となります。

構成:循環水ジャケット 1個(本体: PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製、 ワッシャ:ナイロン製)

固定用ネジ 1個(ネジ: POM(ポリアセタール)製、ワッシャ:ナイロン製)
 P92「AX-SV-37 循環水ジャケット」参照。

- 注意 ・上記の材質を侵さない熱媒体として循環液には、水、イソプロピルアルコール(IPA)、 両者の混合物、またはシリコンオイルを使用してください。前記以外の熱媒体では、容器が 破損することがあります。
 - ・循環水ジャケットは、チューブの屈曲等による内圧がかからない状態で使用してください。 水流が止まり圧力がかかると破損することがあります。
 - ・循環流量を50 /min以下となるように設定してください。50 /min以上ですと循環水ジャケットが破損する可能性があります。
 - ・温度制御をするためには、市販の恒温水槽が別途必要となります。
 - ・SV-Hシリーズは、別売AX-SV-54(容器セット:容量10ml /13ml /45ml)または、AX-SV-55(容器セット:容量2ml SV-1A/1H用)に、循環水ジャケットが含まれています。また、別売AX-SV-51 スタンドセットも一緒にご利用ください。別売AX-SV-53-JA ソフトウェアセットを利用することで、リアルタイムでのグラフ化や試料の特性を簡単に把握できます。
 - ・ディスポ容器の使用温度範囲は0℃~80℃です。

7-2. 測定準備

SV-1Aでは、容器ホルダとサンプル容器(容量2ml)または、ガラス容器(容量2ml)を使用します。

SV-10A/100Aでは、少量サンプル容器(容量10ml)または、ガラス容器(容量13ml) を使用します。循環水ジャケットに熱媒体を循環させる市販の恒温水槽を準備してください。

- 恒温水槽のOUT側を循環水ジャケットの「1」(下側)に接続します。同様にIN側を循環水 ジャケットの「2」(上側)に接続します。

 - ・ノズルとチューブの接合部には、安全のため市販のホースバンド(締付寸法11~20mm) を使用することをお勧めします。



- ② 循環水ジャケットの上面の凹部「3」に熱媒体(水など)を入れます。(約11m0が目安です。)
 熱媒体は、サンプル容器(容量2m0)、少量サンプル容器(容量10m0)もしくはガラス容器(容量2m0または13m0)に循環水ジャケットの熱を伝えやすくするものです。
 ※サンプル容器(容量2m0)、少量サンプル容器(容量10m0)または、ガラス容器(容量2m0または13m0)内のサンプル液面と熱媒体の液面が重なり、サンプル液面と振動子の位置決めが難しい場合は、熱媒体の量を変えてください。
- ③ サンプル容器(容量2ml)には、1.8mlのラインと2mlのラインの 間までサンプルを入れてください。
 少量サンプル容器(容量10ml)には、10mlのラインまでサンプルを 入れてください。



SV-1Aの場合

- ・サンプルを入れた容器を、容器ホルダに挿入し、循環水ジャケットの上面の凹部「3」にセットします。
- ・測定サンプル液の比重が小さくて容器が浮いてしまう場合は、付属の固定用ネジで容器ホルダ が浮かないよう、手前側を1ヶ所軽く固定してください。

SV-10A/100Aの場合

- ・サンプルを入れた容器を循環水ジャケットの上面の凹部「3」にセットします。
- ・測定サンプル液の比重が小さくて容器が浮いてしまう場合は、付属の固定用ネジで少量サンプ ル容器が浮かないよう、手前側を1ヶ所軽く固定してください。
- ・少量サンプル容器フタは、少量サンプル容器を使用時、揮発性の液体などの蒸発を防ぎたい場 合に使用してください。



容器ホルダ、少量サンプル容器(容量10m0)の取手が邪魔になる場合は、根元部分から切り 離すことができます。ゆっくりと上下に力を加えて切り離します。



7-3. 測定方法

 循環水ジャケットは、テーブル上の左右のガイド に沿ってスライドさせ位置決めし、ガイドの1番 奥まで押付けた状態で使用してください。

- 循環水ジャケットで測定するときは、プロテクタ を上げるか、外した状態で使用してください。
- ③ 容器の内壁と振動子及び温度センサが接触しないように注意してください。
 接触していると測定誤差の発生する原因となります。
- ④ 振動子のくびれ部中央に液面がくるよう、テーブルの高さを調整してください。



SV - 1A

SV-10A/SV-100A

1番奥まで押

付けること。

ガイド・

プロテクタ

すこと。

このプロテクタ を上げるか、外 ガイド

7 - 4. 少量サンプル容器(容量10ml)を使用する場合の絶対値測定

SV-10A/100Aは、サンプル容器(45ml)にて粘度値が校正されています。サンプル容器(容量45ml)と少量サンプル容器(容量10ml)とでは、振動子と内壁までの距離が異なり、振動子が感知する力(粘度値)に差がでます。

このため、少量サンプル容器(容量10ml)を使用し、粘度の絶対値を測定する場合は、測定粘度 値付近で校正することをお勧めします。SV-1Aは、サンプル容器(2ml)にて粘度値が校正さ れています。「9.粘度校正(全機種共通)」参照願います。

7-5. 測定後の注意

必要に応じて容器を洗浄してください。洗浄が不十分で壁面に異物の付着がある場合、壁面と振動子 が干渉し測定誤差の原因となります。

7-6. 循環水ジャケットの仕様

使用温度範囲:	0° C ~ 1° 0 $^{\circ}$ C
循環用ノズル外径:	$\phi 1 0.5 \text{mm}$
推奨ホース:	シリコンチューブ内径 6 8 mm

■循環水ジャケット底面に、M4ネジでマイクロスターラーをセットすると、粘度値1,000mPa・s を上限とし、サンプルを撹拌しながら粘度測定ができます。

スターラー: AX-SV-61 電磁スターラー

Thermo Fisher Scientific K.K. 「HP40107」



- ※回転子は6mm×φ4mm(全長×直径)のものを使い、スターラーはM4ネジで下側から固定 してください。
- ※回転子を利用する場合は、回転子が、粘度計本体の振動子及び温度センサに接触しないように注 意してください。接触する場合は、測定サンプル液の量を増やして、振動子と回転子の隙間をあ けてください。
- ※スターラーを利用する場合は、液面が振動しない回転数をお使いください。

8. ディスポ容器 (PET) 使用方法

8-1. はじめに

ディスポ容器は、使い捨て可能な10mℓ容量の容器です。サンプル容器(容量35~45mℓ)や 循環水ジャケットに入れて使用します。使用温度範囲は0℃~80℃となります。

8-2. 使用方法

8-2-1. サンプル容器(容量35~45ml)を使用する場合

ディスポ容器をサンプル容器に入れてください。



ディスポ容器の10mlのラインまでサンプルを入れて、粘度測定してください。

8-2-2. 循環水ジャケットを使用する場合

ディスポ容器を、循環水ジャケットに入れ、固定用ネジで固定して使用してください。 ※循環水ジャケットと熱媒体の循環用装置となる恒温水槽の組み合わせにより、試料の温度を 一定に保ったり、温度を変化させながら粘度を測定することができます。



ディスポ容器の10mlのラインまでサンプルを入れて、粘度測定してください。

8-3. ディスポ容器(PET)を使用する場合の絶対値測定

SV-10A/100Aは、サンプル容器(容量45ml)にて粘度値が校正されています。 サンプル容器(容量45ml)とディスポ容器(PET)とでは、振動子と内壁までの距離が異なり、 振動子が感知する力(粘度値)に差がでます。

このため、ディスポ容器(PET)を使用し、粘度の絶対値を測定する場合、測定粘度値付近で校正 することをお勧めします。(「9. 粘度校正(全機種共通)」を参照してください。)

8-4. ディスポ容器仕様

容量	10ml
材質	PET:ポリエチレンテレフタレート
使用温度	0 °C~ 8 0 °C
外形寸法	$67 (w) \times 36 (D) \times 41 (H) mm$
板厚	0.8mm
質量	約3.3g

9. 粘度校正(全機種共通)

- □ SV-Hシリーズで、校正を行う際は、別売AX-SV-51スタンドセットをご利用ください。 □校正を行うことで、粘度値の補正ができます。
- □校正方法としては、任意の校正液による1点または2点入力があります。また、純水による簡 易校正もできます。
- □実際に測定される試料の粘度値付近での校正をお勧めします。
- 測定範囲が広い場合は、2点校正を行ってください。(測定範囲に応じた高粘度、低粘度2種の 校正液が必要です。)
- □ 1 m P a s 付近の粘度測定を行う場合は、純水を利用した簡易校正が1キー操作でできます。 簡易校正には、使用した純水の温度から、粘度値の温度補正を自動で行う機能がついています。 (S V-1 A/1 H/10 A/10 Hのみ)
- □任意の校正液による1点入力、2点入力では、あらかじめ既知の校正液(JIS標準液等)を測定し、得られた測定結果をデジタル数値として補正入力し、粘度計に記憶させることができます。
 □粘度を厳密に求める場合、校正時の入力値は、密度で補正する必要があります。

(「5-5-2. 校正時」参照)

□校正値の入力値間違いなど、誤った校正データを入力してしまった場合は、出荷時の校正状態 に戻すことができます。

詳細は、内部設定の"[Lr"(初期化)を参照してください。

9-1. 粘度校正時の注意点(全機種共通)

- □校正するときの液体の温度には注意してください。必ず校正時の液温での粘度値を入力してください。校正用標準液でも室温付近の温度変化による粘度変化(温度が上がると、1℃あたり2%~10%程度の粘度低下)があり、純水の場合でも同様に温度が上がると1℃当たり2%程度の粘度低下があります。
- □校正値を入力する場合は、校正液の温度と振動子/温度センサの温度が一致している必要があり ます。表示温度が安定するまで充分時間を取ってから作業を進めてください。
- □液面の高さにより測定誤差が入ることがありますので、液面を正確に調整してください。
- □校正時の表示粘度は、SV-1A/1H/10A/10HではmPa・s、SV-100A/100H ではPa・sとなります。
 - また、校正時の表示温度は、℃固定となります。
- □工場出荷時の校正は、以下の容器にて校正されています。

他の容器にて測定する場合、その容器にて校正してから測定することをお勧めします。

SV-1A/1H サンプル容器(容量2ml)

SV-10A/10H/100A/100H サンプル容器(容量45ml)

- 注意 SV-10A/10H/100A/100Hでは工場出荷時は、プロテクタを装着した 状態で校正されています。プロテクタを外して校正した場合、校正値が変化する場合 があります。
- □純水での簡易校正で、特に加圧された水道水などを利用し、また水温と気温に温度差がある場合は、振動子に気泡が付着して正確な校正ができない時があります。振動子を入れ直すなど気泡を 取り除いて校正してください。
- □純水の測定値が3.00mPa・s以上となった場合、純水での簡易校正はできません。校正に 使用している純水が劣化、もしくは純水以外の液体をセットしている可能性があります。純水を 新しいものに取り換えるなど、校正液をご確認ください。

9-2. 操作手順(全機種共通)

注意 1点校正または2点校正の補正値は、校正用標準液の粘度と密度の積を入力してください。 (「5-5-2. 校正時」参照してください。)

また、校正後の確認も校正用標準液の粘度と密度の積と、表示値を比較してください。

動粘度 $=\frac{粘度}{\underline{x}_{\underline{x}}}$ より、粘度 × 密度 $=\frac{粘 \underline{x}_{\underline{x}}^{2}}{\underline{b}}$ となります。

- 具体例1:粘度計校正用標準液を使用し、粘度計を校正する場合 「粘度計校正用標準液 温度-動粘度・粘度 計算表」を利用し、校正時に入力する値を計算し ます。 (1) 校正時の温度における、動粘度と粘度を調べます。
 - - 例では、20.0℃にて 動粘度 = 1011 [mm²/s] 粘度 = 889「mPa・s] とします。
 - (2) <u>粘度²</u> を計算し校正時の入力値とします。 動粘度 例では、 $\frac{889^2}{1011}$ = 781 [mPa・s] となります。
- 具体例2:粘度と密度が既知の標準液を利用する場合 標準液(例:889mPa・s/20.0℃)を使用し、実際に20.0℃の液温で校正する 場合。
 - (1) 校正時の温度における、粘度と密度を調べます。 例では、20.0℃にて 粘度 = 889「mPa・s] 密度 = 0.878 とします。
 - (2) 粘度×密度の値を計算し校正時の入力値とします。 例では、

 $8 8 9 \times 0$. $8 7 8 \rightleftharpoons 7 8 1 [m P a \cdot s]$ となります。

9-2-1. 1 点校正

 スタンバイ状態で HOLD キーを押しつづけて、 「校正モード」(*ERL*表示) に入ります。

② 校正モードの1点入力(*ERL-1*)を選択し、
 PRINT キーで決定します。校正モードのスタンバイ画面になります。
 1点入力(*ERL-1*)、2点入力(*ERL-2*)の切替は、MODE キーで行います。
 ※校正モードを終了するときは、STOP キーを押します。スタバイ状態に戻ります。

- ④ 測定後、結果の安定を待ち PRINT キーを押しま す。測定値が点滅し、測定値補正表示となります。
- ⑤ 次のキーで表示値を補正します。(有効桁4桁で入力してください) MODE キー 点滅桁を切り替えます。

START キー	点滅桁の設定を変更します。
STOP キー	小数点位置を移動します。

 (6) PRINT キーを押し、補正値を確定します。
 (補正値を訂正する場合、STOP キーを押し、 測定値補正表示に戻り、もう一度補正を行います。

- ⑦ 校正を完了させる場合、もう一度 PRINT キー
 を押します。スタンバイ状態に戻ります。
- ⑧ 使用した校正用標準液を測定します。入力した 補正値と同様な数値が表示されるのを確認して 終了です。

 123 mPas



234。 スタンバイ状態)

(確認)

234°**c**

9-2-2.2点校正

- スタンバイ状態で HOLD キーを押しつづけて、 「校正モード」(*ERL*表示)に入ります。
- ② 校正モードの2点入力(*ERL-2*)を選択し、
 PRINT キーで決定します。
 1点入力(*ERL-1*)、2点入力(*ERL-2*)の切替は、MODE キーで行います。
 ※校正モードを終了するときは、STOP キーを 押します。スタンバイ状態に戻ります。
- ③ PRINT キーを押すとスタンバイ表示になります。
 2 点校正では、1 点校正と異なり、温度表示の下に校正モード識別マーク(-)が表示されます。
- ④ 校正用標準液をセットし、START キーを押し、
 1 点目の測定を開始します。
- ⑤ 測定後、結果の安定を待ち [PRINT] キーを押しま す。測定値が点滅し、測定値補正表示となります。
- ⑥ 次のキーで表示値を補正します。(有効桁4桁で入力してください)
 MODE キー 点滅桁を切り替えます。
 START キー 点滅桁の設定を変更します。
 STOP キー 小数点位置を移動します。
- ⑦ PRINT キーを押し、補正値を確定します。
- ⑨ 1点目の測定終了後、振動子、温度センサ、 プロテクタを洗浄し、2点目の校正液を入れる 準備をしてください。



- ① 2点目の校正用標準液をセットし、[START] キー
 を押し、測定を開始します。
- 測定後、結果の安定を待ち PRINT キーを押し ます。測定値が点滅し、測定値補正表示となり ます。
- ② 次のキーで表示値を補正します。
 MODE キー 点滅桁を切り替えます。
 START キー 点滅桁の設定を変更します。
 STOP キー 小数点位置を移動します。
- (③ PRINT キーを押し、補正値を確定します。
 (補正値を訂正する場合、STOP キーを押し、 測定値補正表示に戻り、もう一度補正を行います。
- ⑭ 校正を完了させる場合、もう一度 PRINT キー を押します。2点の校正データが記憶された後、 スタンバイ状態に戻ります。
- ⑤ 使用した2種類の校正用標準液を測定 します。入力した補正値と同様な数値が、 それぞれ表示されるのを確認して終了 です。



9-2-3. 純水での簡易校正 (SV-1A/1H/10A/10H)

- ① 純水をセットします。
- START キーを押し、純水を測定します。
 粘度、温度の測定値が安定していることを確認します。
- ③ START キーを押しつづけます。測定中の温度 での純水の理論粘度値(粘度×密度)が表示さ れます。(全体が点滅します。) 校正を中断する場合は、STOP キーを押します。 校正前の測定状態に戻ります。
- ④ 校正を実行する場合は、もう一度 START キー を押します。
 校正が終了し"End"表示後、測定状態に戻り ます。



温度(°C)	粘度×密度(mPa・s)
10.0	1.31
11.0	1.27
12.0	1.24
13.0	1.20
14.0	1.17
15.0	1.14
16.0	1.11
17.0	1.08
18.0	1.05
19.0	1.03
20.0	1.00
21.0	0.98
22.0	0.95
23.0	0.93
24.0	0.91
25.0	0.89
26.0	0.87
27.0	0.85
28.0	0.83
29.0	0.81
30.0	0.79

|--|--|

- 注意 ・水道水を直接サンプル容器に入れて測定を開始すると、圧力差、温度差から振動子表面に 気泡が発生し、徐々に粘度の上昇が測定されることがあります。水道水は加圧されており、 気泡が発生しやすいので、加圧されていない蒸留水や精製水のご利用をお勧めします。 また、振動子と液体を測定前に同一環境に放置し、温度差を減らすことをお勧めします。 ・長時間の測定では、水の腐敗、藻類の発生により粘度が上昇することがあります。
 - 定期的に水質の管理を行ってください。

10. 内部設定(全機種共通)

粘度計は、内部設定で搭載機能を選択することにより、使用方法に合わせた動作を指定することが できます。

機能毎に項目が割り当てられており、項目の設定を変更することにより、その機能の動作を指定し ます。

設定した値は、電源をオフにしても記憶しています。

10-1. 操作方法(全機種共通)

内部設定の操作方法は、以下のとおりです。

- スタンバイ状態([-----]表示)で、MODE キーを2秒以上押しつづけ、内部設定モードに入ります。
- ② **MODE** キーで項目を選択します。
- ③ PRINT キーで項目を決定します。変更可能な部分が点滅します。
- ④ START キーまたは HOLD キーで点滅している部分の設定を変更します。
 START キー 設定値を増加させます。設定範囲を超えると最小値になります。
 HOLD キー 設定値を減少させます。設定範囲を下回ると最大値になります。
- 変更した設定を記憶させる場合は PRINT キーを押します。" End "表示後、次の項目を表示します。

設定をキャンセルする場合は STOP キーを押してください。次の項目を表示します。

- ⑥ さらに別の項目の設定を変更する場合、②からの操作をつづけて行ってください。
- ⑦ 設定変更を終了し、内部設定から抜ける場合は、STOP キーを押してください。スタンバイ 状態([----] 表示)に戻ります。
- 注意 日付・時刻の設定("[LRdd")、ID(機器識別)番号の設定(",d")、初期設定("[Lr")は、 上記操作と一部異なる部分あります。"10-3.項目の解説(全機種共通)"の具体例を参照 してください。

"日付・時刻の設定" … P62~P64

"ID(機器識別)番号"…P59~P60

操作方法の具体例

電源オン時の単位を、粘度: c P (センチポワズ)、温度: ℃(摂氏) にする例

 スタンバイ状態で MODE キーを押しつづけて、 内部設定モード (5ūŁ SP表示) に入ります。

- ② MODE キーを押し、 Un ル を選択します。
- ③ PRINT キーを押し、項目を決定します。
 (現在記憶されている設定値の場合は、小数点が点灯します。)
- ④ START キーまたは HOLD キーを押し、使用する単位を選択します。
 ここでは、設定値 "?"(粘度単位: c P, 温度単位°C)を選択しています。
- ⑤ PRINT キーを押し、設定値を登録します。
 End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。

⑥ **STOP** キーを押し、スタンバイ状態に戻します。



10-2. 項目一覧 (全機種共通)

内部設定項目	設定値	設定内容						
		ハンディタイプ (H-Fnc, 5と-b, HLd-E, [P, bEP, [P H,						
SūŁYP	НЕЧРЕ∙	E• [P Loの機能が設定可能になります。)						
		SV-Hシリーズの場合、工場出荷時	SV-Hシリーズの場合、工場出荷時はこの設定です。					
		スタンドタイプ(H-Fnc, St-b, HLd-b	; СР ЬЕР, СР Н , СР Lo					
タイプの変更	ЯŁУРЕ∙	の機能がオフになります。)						
		SV-Aシリーズの場合、工場出荷時	はこの設定です。					
Eond	0	粘性変化に素早く追従 (振動)	の影響を受けやすい)					
環境設定	· •	\$						
	2	粘性変化にゆっくり追従 (安定	した粘度測定値)					
Un 15	0 •	mPa∙s						
電源オン時の単位	•	Pa·s						
	2	cP C 出荷	時設定は、					
	3	粘 P 温 SV-1	A/1H/10A/10Hは🛛 、					
	Ч	度 mPa·s 度 SV-1	00A/100Hは /					
	5	Pa·s _ とな	ります。					
	6	cP						
	7	P						
PnE	0 •	ドット カンマ道	選択時、 CSV フォーマットの					
小数点		カンマ セパレ-	-タは';'に変わります。					
Fnc	[] ●	粘度測定単位の切替						
	1	温度表示⇔測定時間表示の切替						
例正中の <u>MODE</u> 斗一機能	2	少数点以下の桁をブランクする						
Prt	0 •	キーモード PRIN	Tキーで出力					
データ出力モード	1	オートプリントエード STO	> キーで測定終了時、					
	1	オートノリントモート 1デ・	-9自動出力					
		測定	中連続出力					
	2	ストリームモード 出力	フォーマットでD.P.フォーマット					
		選択	時は粘度のみ出力					
<u>E 9 P E</u>	U	A&D標準フォーマット AD-8	121B MODE1,MODE2用					
出力フォーマット	•	D.P.フォーマット AD-8	121B MODE3用					
	2	CSVフォーマット 一般	い ソコン用					
<u> </u>	<u>ل</u>	RsViscoフォーマット 1.771	ビフ ログフム "RsVisco" 用					
5-HE	<u>U</u>	出力しない D.P.7	オーマットのみ設定有効					
測定時間出力	i •	出力する						
	U		「オーマット、 CSV フォーマットの)					
測定時の日付・時刻出刀	i •	出力する	正有郊					
5-60	Ü	出力しない						
	i	加考欄山//	しっこのひむ今古法					
その他の出力	2 •	加考棟、機奋減別情報、 D.P. /	オーマットリンみ設止有効					
	2		ルーー					
01155		<u>旧街</u> ち山刀 <u></u> <u></u> 田 国 国 た な 穴 た わ い	が別のの政定有効					
データリカ時の問題		<u> </u>						
		前橋を主ける(約2秒) 通費≥の設定では田						
	7							
H-Eoc	, П	+7						
		 ↓ オートホールド機能 						
ハンディタイプの機能	• • ح	タイマチード機能						
	L							

●は出荷時設定です。

5E-B	0	厳密に判定(±5%)	オートホールド機能時に設		
	· •	〕 ↓	定可能(H-Fnc l)		
	2	緩やかに判定(±15%)			
HLd-E	0	15秒	タイマモード機能時に設定		
ホールド時間	•	30秒	可能 (H-Fnc 2)		
	2	45秒			
	3	1分			
[P	0 •	比較しない			
コンパレータモード	1	比較する			
66P_	0 •	オフ			
Loブザー	1	オン 表示粘度値が設定した	下限値以下の時、音を鳴らす		
66P-	0 •	オフ			
0Kブザー	1	オン 表示粘度値が設定した下限	植と上限値の間の時、音を鳴らす		
66P-	0 •	オフ			
HIブザー	1	オン 表示粘度値が設定した	上限値以上の時、音を鳴らす		
[P H ,					
上限値の設定		"[P 1"で設定可能。			
EP Lo		コンパレータの解説を参照。			
下限値の設定					
id			"5-Ed"により測定値に		
ID(機器識別)悉号		ID(機器識別)番号設定	機器識別情報を付加できま		
			す		
		内部設定と校正データを出荷	う 時の状態に戻す		
初期設定					
		日付の順序 (YMD.MDY.DMY)、日付・時刻の設定			
日付・時刻					

●は出荷時設定です。

10-3. 項目の解説(全機種共通)

環境設定([and)

振動等、周囲の環境に合わせて、粘度測定結果の安定度を調整することができます。

設定	設定内容	機能説明
0	粘度変化に素早く追従 (環境に敏感)	周囲の振動等で測定値が不安定な場合は、設定値を 大きくしてください。
1 •	\$	急峻な粘度変化があり、それに素早く追従した測定 結果値が必要な場合は、設定値を小さくしてくださ い。しかし、この場合、測定値は周囲の振動などよ
2	安定した表示 (粘度変化にゆっくり追従)	り影響を受けやすくなるため、設置環境に注意して ください。

電源オン時の単位(出っと)

電源投入時に最初に表示される粘度、温度の単位を指定できます。

S	V -	1 A/	Ś V –	1 H/	Ś V –	10A/	Ś	1	0 Hの場合
---	-----	------	-------	------	-------	------	---	---	--------

	1				
設定		設定内容		機能説明	
0•		m P a ・ s (ミリパスカル・秒)			
1		Pa・s(パスカル・秒)		°C	スタンバイ状態で MODE キーを押
2		c P (センチホ゜ワス゛)		(摂氏)	りことにより、柏皮の単位を切り替え ることができます。
3	粘	P (ポワズ)	温		$[mPa \cdot s] \Leftrightarrow [Pas]$
Ч	度	m P a · s (ミリパスカル・秒)	度		$[c P] \Leftrightarrow [P]$
5		Pa・s (パスカル・秒)		°F	また内部設定"Fnc []"のときは、測 定中であっても同様に粘度の単位を
5		c P (センチホ゜ワス゛)		(華氏)	切り替えることができます。※1
7]	P (ポワズ)			

※1 グラフ化プログラム "RsVisco"により測定データ採取中は、MODE キーによる単位の切り替えはできません。また、測定粘度が1000mPa・s以上はPa・s単位固定に、1000cP以上はP単位固定になります。

小数点 (Pnt)

設定	設定内容	機能説明
0 •	ドット:"."	表示される測定値の小数点の形状、RS-232Cから出力される測定デ ータの小数点コードを指定します。カンマ選択時、CSVフォーマットや
1	カンマ:","	RsViscoフォーマットのセパレータは、セミコロン";"に変わり ます。

測定中の MODE キー機能 (Fnc)

設定	設定内容	機能説明
0 •	粘度測定単位切替	測定中 MODE キーを押すたびに、粘度測定単位を切り替 えます。 SV-1A/SV-1H/SV-10A/SV-10Hの場合 [mPa・s] ⇔ [Pa・s]、[cP] ⇔ [P] SV-100A/SV-100Hの場合 [Pa・s] ⇔ [P] 注) SV-14/1H/10A/10Hの場合 測定粘度が1
		(A) SV=TA/TA/TOA/TOA/TOBOSSE、 例定相度がT 000mPa・s以上はPa・s単位固定に、1000 cP以上はP単位固定になります。
1	温度表示、測定時間表示 の切替	測定中 MODE キーを押すたびに、温度表示と測定時間表 示を切り替えます。測定スタート直後は温度表示が選択され ています。測定時間が100時間に達すると、0に戻ります。 (99.59.59 \Rightarrow 00.00.00)
2	小数点以下の桁をブラン クする	 測定中 MODE キーを押すたびに、小数点以下の桁をブランクします。 ただし100~999mPa・sの表示ではブランクしません。 ハンディタイプでバラツキの大きい桁を隠すのに有効です。

データ出力モード (Prt)

RS-232Cから測定値を出力する際の条件を設定します。

設定	設定内容	機能説明
0 •	キーモード	測定中または測定結果表示ホールド表示中、PRINT キーを押 すと、そのときの測定値を出力します。※2
1	オートプリントモード	STOP キーを押して測定を終了した際に、測定値を自動で 1回出力します。また PRINT キーを押して、再度測定値を 出力することもできます。
2	ストリームモード	測定中のみ、測定値を連続して出力します。内部設定 "Ł SPE" でD.P.フォーマットを選択している場合、"5-RL"、 "5-Ld"、 "5-Ed"の設定によらず、粘度値のみ出力します。
		また、ストリームモードを選択しているときは、HOLD キー による表示ホールドはできません。

出力フォーマット(とSPE)

RS-232Cに接続する機器に合わせて、測定値のデータ出力フォーマットを選択できます。

設定	設定内容	機能説明
0	A&D標準フォーマット	別売のコンパクトプリンタAD-8121Bと接続し、 AD-8121BのMODE1、MODE2で統計演算する場 合に適したフォーマットです。粘度値のみの出力となります。
•	D. P. フォーマット	別売のコンパクトプリンタAD-8121Bと接続し、AD-8121B のMODE3で印字する場合に適したフォーマットです。
		ストリームモード以外のデータ出力モード(内部設定"Prt 0/1") は、内部設定 "5-RL"、"5-Ed"、"5-Ed" により出力内容を選 択できます。ストリームモード(内部設定 "Prt 2")では、 粘度測定値のみの出力となります。
2	CSVフォーマット	パソコンでデータを採取する場合に適したフォーマットで、 温度、粘度等の各データをカンマ区切りで出力します。
		内部設定"5-とd"や"」d"により、測定した日付、時刻、 ID(機器識別番号)を付加することもできます。
		小数点をカンマ(内部設定 "Pnt 1")にすると、各データの 区切りはセミコロン";"になります。粘度、温度は内部分解 能で出力します。※3
3	RsViscoフォーマット	グラフ化プログラム "R s V i s c o"で使用する フォー マットです。"R s V i s c o"で測定開始時、粘度計は自動 でこのフォーマットを選択します。粘度、温度は内部分解能で 出力します。※3
₩3 ≹	則定単位と内部分解能の対応	芯は以下のとおりです。

	松呑		粘	度		温	l度
	校理	mPa∙s	Pa∙s	сP	Р	°C	°۲
中部八部台	SV-1A/SV-1H SV-10A/SV-10H	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
17部分 件 肥	SV-100A SV-100H	—	0.01	_	0.1	0.01	0.01

測定時間出力(5-RL)

設定	設定内容	機能説明
۵	測定時間を出力しない	D. P. フォーマット(内部設定 " <i>と SPE 1</i> ") 選択時、測定値に測定 時間(測定開始からの経過時間)を付加する/しないを選択できます。
1•	測定時間を出力する	印字の具体例は「10-4. 印字・出力フォーマット例(全機 種共通)」の"D. P. フォーマット"を参照してください。

測定時の日付・時刻出力(5-とd)

設定	設定内容	機能説明
۵	日付・時刻を出力しない	 D. P. フォーマットまたはCSVフォーマット(内部設定 <i>"LYPE 1/2"</i>)選択時、測定値に日付・時刻を付加する/し
1 •	日付・時刻を出力する	ないを選択できます。 印字の具体例は「10-4. 印字・出力フォーマット例(全機 種共通)」の "D. P. フォーマット"、"CSVフォーマット" を参照 してください。

その他の出力(5-Ed)

設定	設定内容	機能説明
0	出力しない	
1	備考欄を出力する	D. P. フォーマット選択時(内部設定 "Ł SPE 1")、測定値
۔ د	備考欄、機器識別情報、	に備考欄、機器識別情報、サイン欄を付加する/しないを選択 できます。
€ •	サイン欄を出力する	印字の具体例は「10-4.印字・出力フォーマット例(全機 種共通)」の"D.P.フォーマット"を参照してください。
2	ID妥旦た山力ナズ	CSVフォーマット選択時(内部設定 "ŁSPE 2")、測定値に ID番号を付加する/しないを選択できます。
J	ID宙方を山刀りる	印字の具体例は「10-4.印字・出力フォーマット例(全機 種共通)」の"CSVフォーマット"を参照してください。

データ出力時の間隔(PU5E)

設定	設定内容	機能説明
0	間隔を空けない	RS-232Cからデータを出力する際、1行毎に約2秒の間 隔を空ける/空けないを選択できます。
•	間隔を空ける(約2秒)	別売のコンパクトプリンタAD-8121BをMODE3で 使用する場合、"!:間隔を空ける"設定で使用してください。

ハンディタイプの機能(出-Fnc)

設定	設定内容		機能説明					
0	オフ	ハンディタイプの機能を使用しない。						
•	オートホールド機能	ハンディタイプにて、測定する場合の機能です。表示粘度値の変 動が「平均化幅」以内で一定時間(「平均化時間」)経過したとき、 平均値をホールド表示します。 STOP」キーを押すことにより、スタンバイ状態になります。						
		平均化時間	平均化幅					
		[ond [] 2秒	5と-6 7 平均化幅 小					
		[ond 4秒	52-6 / \$					
		[and 2 20秒	5と-6 2 平均化幅 大					
2	タイマモード機能							
		 一定時間後に表示粘度値を [STOP]キーを押すことによ 	をホールド表示します。 こり、スタンバイ状態になります。					

コンパレータ ([P)

コンパレータの結果は、音で表示します。(bEP-、bEP-、bEP-の設定が必要です。) 比較の基準は「上限値と下限値」です。 各値の入力方法は「デジタル入力」です。

設定例

コンパレータの設定

- ① MODE キーを押し続けて内部設定モードの Sul SP を表示させます。
- ② MODE キーを数回押して、 [P の表示にします。
- ③ PRINT キーを押します。
- ④ START キーを押して、「□」を「」」に変更します。
- ⑤ PRINT キーを押すと、登録します。

上限値の入力

- ⑥ [P H」を表示しているとき、PRINT キーを押してください。現在設定されている上限 値を表示します。設定値を変更する必要がない場合 PRINT キーを押してください。 設定値を変更する場合、次のキーで変更・登録します。
 - MODE キー 点滅する桁を移動します。
 - START キー 点滅する桁の値を変更します。
 - **STOP** キー 小数点位置を移動します。
 - PRINT キー 登録し、⑦へ進みます。

下限値の入力

- ⑦ [P Lo]を表示しているとき、PRINT キーを押してください。現在設定されている下限値 を表示します。設定値を変更する必要がない場合 PRINT キーを押してください。 設定値を変更する場合、次のキーで変更・登録します。
 - MODE キー 点滅する桁を移動します。
 - START キー 点滅する桁の値を変更します。
 - STOP キー 小数点位置を移動します。
 - PRINT キー 登録し、⑧へ進みます。
- ⑧ **HOLD** キーを押すと、スタンバイ状態に戻ります。

ID(機器識別)番号(*id*)

機器毎に別のID番号を設定することにより、機器の識別管理が可能です。

測定値を出力する際に、内部設定"5-Ed"により、測定値に I D番号を付加する/しないを選択できます。 I D番号は6桁で、次の文字が使用できます。

文字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(スペース)	ー(ハイフン)	А	В	С	D
表示	0		2	3	Ч	5	6	7	8	9	(スペース)	-	R	Ь	Γ	б

文字	Е	F	G	Η	Ι	J	Κ	L	М	Ν	Ο	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ
表示	Ε	F	5	Н	I	ц	ĥ	L	ñ	Π	٥	Ρ	9	r	5	F	Ц	- U	U -	11	Ч	Ľ

印字の具体例は「**10-4**. 印字・出力フォーマット例(全機種共通)」の "D. P. フォーマット"、 "CSVフォーマット"を参照してください。

ID番号の設定

- スタンバイ状態で MODE キーを押しつづけて、 内部設定モード (5ūと YP表示) に入ります。
- ② MODE キーを押し、 *id* を選択します。
- ③ PRINT キーを押し、ID番号設定モードに入ります。
- ④ 次のキーでID番号を設定します。
 MODE キー 点滅桁を切り替えます。
 START キー 点滅桁の数値を1ずつ増やします。
 HOLD キー 点滅桁の数値を1ずつ減らします。
 STOP キー 入力を中断します。
- ⑤ PRINT キーを押し、設定値を登録します。
 End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。
- ⑥ **STOP** キーを押し、スタンバイ状態に戻します。



初期設定([Lr))

粘度計の各設定値を工場出荷時の値に戻す機能です。 初期化される内容は次のとおりです。

□内部設定(5ūと5Pの設定は戻りません。)

□校正データ

初期設定実行後は、粘度値の確認と、必要に応じて粘度校正(「9.粘度校正(全機種共通)」参照) を行ってください。

 スタンバイ状態で MODE キーを押しつづけて、 内部設定モード (5ūŁ SP表示) に入ります。

② MODE キーを押し、 [Lr を選択します。

③ PRINT キーを押し、[Lr no を表示させます。

④ START キーを押し、 [Lr Lo を選択します。

⑤ PRINT キーを押し、初期化を実行します。
 ⑤ End 表示後、内部設定の次の項目が表示されます。初期化が終了しました。

⑥ **STOP** キーを押し、スタンバイ状態に戻します。



日付・時刻の設定 ([LRdd))

□年の上位2桁は表示されません。(2007年の場合、07と表示されます。)
 □時刻は24時間制で設定します。

□存在しない日付・時刻は設定しないでください。

日付・時刻の設定手順は以下のとおりです。

2003年4月5日、11:22:33を2004年6月8日、12:34:00に設定する例



日付の変更

選択した日付の表示順で日付を変更します。 以下は、"」"(年)、"」"(月)、"」"(日)の表示順を選択したときの例です。

- ⑥ MODE キーで、"Y"(年)の設定値を選択します。(03)
- ⑦ START キーまたは HOLD キーで、年を変更します。(03→04) START キー 点滅桁の数値を1ずつ増やします。 HOLD キー 点滅桁の数値を1ずつ減らします。
- ⑧ MODE キーで、"n"(月)の設定値を選択します。(04)
- ⑨ START キーまたは HOLD キーで、月を変更します。 $(04 \rightarrow 06)$
- 10 MODE キーで、"d"(日)の設定値を選択します。(05)
- ① **START** キーまたは HOLD キーで、日を変更します。(05 \rightarrow 08)
- (2) PRINT キーを押し、日付を登録します。
 (*End*)表示後、現在の時刻が表示されます。



時刻の変更



10-4. 印字・出力フォーマット例(全機種共通)

10-4-1. A&D標準フォーマット

別売のコンパクトプリンタAD-8121Bと接続した場合、AD-8121BのMODE3に適したフォーマットです。粘度値のみの出力となります。

SV-1A/SV-1Hの出力フォーマット例

粘度 選択単位	表示	出力フォーマット	備考
	L mPa∙s	OL,-99999999mPs	アンダーエラー時。
	0.30mPa∙s	ST,+00000.30mPs	
	10.0 mPa∙s	ST,+00010.00mPs	0.01mPa·sの桁は常にゼロになります。
mPairs	100 mPa∙s	ST,+00100.00mPs	0.01 mPa・s、0.1mPa・s の桁は常に ゼロになります。
m₽a∙s	1.00 Pa∙s	ST,+01000.00mPs	1000mPa·s 以上は表示単位は Pa·s になりますが、出力単位は mPa·s を 保持します。0.01mPa·s、0.1mPa·s、 1mPa·s の桁は常にゼロになります。
	H Pa∙s	OL,+99999999mPs	オーバーエラー時。
	L Pa∙s	OL,-99999999Pas	アンダーエラー時。
	0.0003 Pa∙s	ST,+000.0003Pas	
	0.0100 Pa·s	ST,+000.0100Pas	
Pa∙s	0.100 Pa•s	ST,+000.1000Pas	0.0001Pa·s の桁は常にゼロになり ます。
	1.00 Pa∙s	ST,+001.0000Pas	0.0001Pa・s、0.001Pa・sの桁は常に ゼロになります。
	Н Р	OL,+999999999Pas	オーバーエラー時。
	L cP	OL,-99999999⊔CP	アンダーエラー時。
	0.30 cP	ST,+00000.30⊔CP	
	10.0 cP	ST,+00010.00⊔CP	0.01cP の桁は常にゼロになります。
сP	100 cP	ST,+00100.00⊔CP	0.01cP、0.1cP の桁は常にゼロになります。
	10.0 P	ST,+01000.00⊔CP	1000cP 以上は表示単位は P になり
			ますが、出力単位は cP を保持しま
			す。0.01cP、0.1cP、1cP の桁は常に ゼロにたります
	НР	OL,+999999999⊔CP	オーバーエラー時。
	L P	OL,-99999999⊔⊔P	アンダーエラー時。
	0.0030 P	ST,+000.0030uuP	
	0.100 P	ST,+000.1000∟⊔P	0.0001Pの桁は常にゼロになります。
Р	1.00 P	ST,+001.0000⊔⊔P	0.0001P、0.001P の桁は常にゼロに なります。
	10.0 P	ST,+010.0000∟∟P	0.0001P、0.001P、0.01P の桁は常 にゼロになります。
	Н Р	OL,+999999999⊔⊔P	オーバーエラー時。

」 はスペース。(ASC 20h)

SV-10A/SV-10Hの出力フォーマット例

粘度 選択単位	表示	出力フォーマット	備考
	L mPa∙s	OL,-99999999mPs	アンダーエラー時。
	0.30mPa∙s	ST,+00000.30mPs	
	10.0 mPa∙s	ST,+00010.00mPs	0.01mPa·s の桁は常にゼロになります。
mPa⋅s	100 mPa∙s	ST,+00100.00mPs	0.01 mPa・s、0.1mPa・s の桁は常に ゼロになります。
	1.00 Pa∙s	ST,+01000.00mPs	1000mPa・s 以上は表示単位は Pa・sになりますが、出力単位は mPa・s を保持します。0.01mPa・s、0.1mPa・s、1mPa・s の桁は常にゼロになります。
	H Pa∙s	OL,+99999999mPs	オーバーエラー時。
	L Pa∙s	OL,-999999999Pas	アンダーエラー時。
	0.0003 Pa•s	ST,+000.0003Pas	
	0.0100 Pa∙s	ST,+000.0100Pas	
Pa∙s	0.100 Pa∙s	ST,+000.1000Pas	0.0001Pa·s の桁は常にゼロになり ます。
	1.00 Pa∙s	ST,+001.0000Pas	0.0001Pa・s、0.001Pa・sの桁は常に ゼロになります。
	H Pa∙s	OL,+999999999Pas	オーバーエラー時。
	L cP	OL,-999999999⊔cP	アンダーエラー時。
	0.30 cP	ST,+00000.30⊔CP	
	10.0 cP	ST,+00010.00⊔CP	0.01cP の桁は常にゼロになります。
сP	100 cP	ST,+00100.00⊔CP	0.01cP、0.1cP の桁は常にゼロになります。
	10.0 P	ST,+01000.00⊔CP	1000cP 以上は表示単位は P になり ますが、出力単位は cP を保持しま す。0.01cP、0.1cP、1cP の桁は常に ゼロになります。
	НР	OL,+999999999⊔CP	オーバーエラー時。
	L P	OL,-999999999⊔⊔P	アンダーエラー時。
	0.0030 P	ST,+000.0030∟∟P	
	0.100 P	ST,+000.1000⊔⊔P	0.0001Pの桁は常にゼロになります。
Р	1.00 P	ST,+001.0000P	0.0001P、0.001P の桁は常にゼロに なります。
	10.0 P	ST,+010.0000∟∟P	0.0001P、0.001P、0.01Pの桁は常 にゼロになります。
	Н Р	0L,+99999999⊔⊔P	オーバーエラー時。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100A/SV-100Hの出力フォーマット例

粘度 選択単位	表示	出力フォーマット	備考
	L Pa∙s	OL,-99999999Pas	アンダーエラー時。
mPa∙s	1.00 Pa∙s	ST,+00001.00Pas	
	10.0 Pa∙s	ST,+00010.00Pas	0.01Pa·s の桁は常にゼロになります。
	H Pa∙s	OL,+999999999Pas	オーバーエラー時。
	L P	OL,-99999999⊔⊔P	アンダーエラー時。
Р	10.0 P	ST,+000010.0⊔⊔P	
	100 P	ST,+000100.0∟∟P	0.1P の桁は常にゼロになります。
	H P	0L,+99999999⊔⊔P	オーバーエラー時。

」はスペース。(ASC 20h)

10-4-2. D. P. フォーマット

別売のコンパクトプリンタAD-8121BのMODE3で印字する場合に適したフォーマットで す。データ出力がストリーム以外は("Prt C"または "Prt I")、"5-Rt"、"5-td"、"5-Ed" に より出力内容を選択できます。ストリームモード("Prt 2")では、粘度値のみの出力となります。 以下にSV-10A/10Hの印字例を示します。

測定結果の印字フォーマット例(1)

関連する内部設定						
(((○:出力、×:出力しない)					
5- <i>8</i> E	1	測定時間	0			
E-L-J	1	測定時の	\bigcirc			
5-60	I	日付・時刻	0			
		備考欄	0			
5-Ed	2	機器識別情報	\cap			
		サイン欄	0			

12345678901121341516	機種識別情報
A&D MODEL SV10A/H	<メーカ名 ← 機種名 シリアルナンバ
S/N 14800000 ID LAB-12	← IDナンバ
00:12:34 25.6 C 12.3 mPa s	← 測定時間 ← 試料温度 ▲ 測定粘度
DATE 2003/03/31 TIME 12:34:56 REMARKS	← 日付(※) ← 時刻
	┃←──備考欄
	┃←── サイン欄
]

測定結果の印字フォーマット例(2)

関連する内部設定 (○:出力、×:出力しない)				
S-RE		測定時間	\bigcirc	
5-Ed	1	測定時の 日付・時刻	0	
		備考欄	\bigcirc	
5-Ed	1	機器識別情報	\sim	
		サイン欄	~	



測定結果の印字フォーマット例(3)

関連する内部設定			
(〇:出力、×:出力しない)			
5-8E	1	測定時間	0
5-Ed	1	測定時の 日付・時刻	0
		備考欄	×
5-Ed	0	機器識別情報	>
		サイン欄	~

※日付の順番(YMD/DMY/MDY)は、内部設定の日付・時刻の設定に従います。

測定結果の印字フォーマット例(4)

関連する内部設定					
(():出力	コ、×:出力しない)			
5-8E	1	測定時間	0		
5-64	п	測定時の	\sim		
3-00	U	日付・時刻	~		
		備考欄	\times		
5-Ed	0	機器識別情報	\sim		
		サイン欄	~		

12345678901121341516	
0 0 : 1 2 : 3 4 2 5 . 6 C 1 2 . 3 mPa s	<測定時間 < <測定粘度 <測定粘度

測定結果の印字フォーマット例(5)

関連する内部設定					
	因因				
(():出た	フ、×:出力しない)			
5-8E	0	測定時間	\times		
6-6-1	п	測定時の	\sim		
5-00	U	日付・時刻	~		
		備考欄	\times		
5-Ed	0	機器識別情報	~		
		サイン欄	^		



10-4-3. CSVフォーマット

パソコンでデータを採取する場合に適したフォーマットで、温度、粘度の各データをカンマ区切りで 出力します。内部設定 "5-とd"により、測定時の日付、時刻を付加することもできます。内部設定 "Pnt l"により小数点を","(カンマ)にした場合、各データの区切りは","(カンマ)から ";" (セミコロン)になります。

測定値をグラフ化したときの連続性を重視し、CSVフォーマット選択時の粘度、温度は内部分解能 で出力します。

測定単位と内部分解能の対応は以下のとおりです。

	+4% 175	粘度				温度	
	機悝	mPa∙s	Pa∙s	сP	Р	°C	°F
内部分解能	SV-1A/SV-1H SV-10A/SV-10H	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
	SV-100A SV-100H	_	0.01	_	0.1	0.01	0.01

出力フォーマット例(1) ID番号、日付、時刻を付加する場合

関連する内部設定 (○:出力、×:出力しない)				
5-Ed	1	測定時の 日付・時刻	0	
5-Ed	3	I D番号出力	0	

ID番号、日付、時刻、測定温度、温度単位、 測定粘度、粘度単位の順で出力します。 出力データは52文字(ターミネータ含まず) になります。

SV-1A/SV-1Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 ノ 調度	表示	出力フォーマット例	備考
(血)及	L mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.00,mPaus	アンダーエラー時は ゼロを出力します
	0.30mPa∙s	LAB-12.2003/03/19.12:34:56.+025.67.C.+00000.30.mPaus	
	10.0 mPa⋅s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,mPaus	
mDava	100 mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,mPaus	
°C	1.00 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01000.00,mPaus	1000mPa・s 以上は 表示単位は Pa・s に なりますが、出力単 位は mPa・s を保持し ます
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01200.00,mPaus	オーバーエラー時は 1200 を出力します。
	L Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,⊔Pa⊔s	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.0003 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0003,uPaus	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0100,uPaus	
° E	0.100 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,uPaus	
Г	1.00 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,uPaus	
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.2000,⊔Pa⊔s	オーバーエラー時は 1.2 を出力します
	L cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+000.0000,uCPuu	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.30 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.30,uCPuu	
	10.0 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,uCPuu	
cP	100 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,uCP	
°C	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01000.00,uсРии	1000 cP 以上は、表 示単位は P になりま すが、出力単位は cP を保持します。
	H P	لىك 48-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01200.00,	オーバーエラー時は 1200 を出力します。
	L P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,uuPuu	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
Б	0.0030 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0030, LAB-12,2003/03/19,12:34	
	0.100 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,LAB-12	
°F	1.00 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,uuPuu	
	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+010.0000,uuPuu	
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+012.0000,шРии	オーバーエラー時は 12 を出力します。

□ はスペース。(ASC 20h)

SV-10A/SV-10Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 /	表示	出力フォーマット例	備考
温度	L mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.00,mPaus	アンダーエラー時は
	0.30mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.30,mPaus	ビロを回力しより。
	10.0 mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,mPaus	
	100 mPa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,mPaus	
mPa∙s	1.00 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+01000.00,mPaus	1000mPa・s 以上は
°C			表示単位は Pa ・ s に なりますが、出力単 位はm Pa ・ s を保持し ます。
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+12000.00,mPa⊔s	オーバーエラー時は 12000 を出力しま す。
	L Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,⊔Pa⊔s	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
_	0.0003 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0003,uPaus	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0100,uPaus	
°F	0.100 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,uPaus	
	1.00 Pa·s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,uPaus	
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+012.0000,uPaus	オーバーエラー時は 12 を出力します
	L cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+000.0000,uCPuu	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.30 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.30,uCPuu	
	10.0 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,uCPuu	
cP	100 cP	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00100.00,uCPuu	
°C	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,С,+01000.00,uСРич	1000 cP 以上は、表 示単位は P になりま すが、出力単位は cP を保持します。
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+12000.00,uCPuu	オーバーエラー時は 12000 を出力しま す。
	L P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0000,LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
	0.0030 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.0030, المالا	
	0.100 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000.1000,uuPuu	
°F	1.00 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001.0000,uuPuu	
	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+010.0000,uuPuu	
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+120.0000,шэРшэ	オーバーエラー時は 120 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100A/SV-100Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00000.00,⊔Pa⊔s	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
Pa∙s	1.00 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.00,uPaus	
°C	10.0 Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00010.00,uPaus	
	H Pa∙s	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00120.00,⊔Paus	オーバーエラー時は 120 を出力します
	L P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000000.0,uuPuu	アンダーエラー時は ゼロを出力します。
P	10.0 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000010.0,uuPuu	
°F	100 P	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+000100.0,uuPuu	
	Н Р	LAB-12,2003/03/19,12:34:56,+051.23,F,+001200.0,uuPuu	オーバーエラー時は 1200 を出力します。

□ はスペース。(ASC 20h)

出力フォーマット例(2)日付、時刻を付加する場合

関連する内部設定						
(○ : 出力、× : 出力しない)						
5-62	1	測定時の	\cap			
J LU	1	日付・時刻	0			
5-Ed	0	I D番号出力	\times			

日付、時刻、測定温度、温度単位、 測定粘度、粘度単位の順で出力します。 出力データは46文字(ターミネータ含まず) になります。

SV-1A/SV-1H/SV-10A/SV-10Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例				
mPa∙s∕°C	1.23 mPa∙s	,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.23,mPa⊔s				

□ はスペース。(ASC 20h)

SV-100A/SV-100Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例			
Pa∙s∕°C	1.23 Pa∙s	,2003/03/19,12:34:56,+025.67,C,+00001.23,⊔Pa⊔s			

」 はスペース。(ASC 20h)

出力フォーマット例(3)測定温度、測定粘度のみを出力する場合

関連する内部設定							
(((○:出力、×:出力しない)						
5-Ed	۵	測定時の 日付・時刻	×				
5-Ed	0	I D番号出力	\times				

測定温度、温度単位、測定粘度、粘度単位 の 順で出力します。 出力データは28文字(ターミネータ含ま ず)になります。

SV-1A/SV-1H/SV-10A/SV-10Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例	
mPa∙s∕°C	1.23 mPa∙s	,,,+025.67,C,+00001.23,mPa⊔s	
		」 はスペース。(A	SC 20h

SV-100A/SV-100Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度/温度	表示	出力フォーマット例			
Pa∙s∕°C	1.23 Pa∙s	,,,+025.67,C,+00001.23, ⊔Pa⊔s			

」 はスペース。(ASC 20h)

10-4-4. RsViscoフォーマット

グラフ化プログラム "RsVisco" で使用する場合のフォーマットで、粘度、温度の各データを カンマ区切りで出力します。内部設定 "Pnt l"により、小数点を "カンマ"にすると、各データの 区切りは "," (カンマ) から ";" (セミコロン)になります。

"RsVisco"で測定開始時、粘度計は自動でこのフォーマットを選択しますので、特に意識する必要はありません。

測定粘度、粘度単位、測定温度、温度単位の順番で出力します。

出力データは25文字(ターミネータ含まず)固定です。

測定値をグラフ化したときの連続性を重視し、R s V i s c o フォーマット選択時の粘度、温度は 内部分解能で出力します。

測定単位と内部分解能の対応は以下のとおりです。

	+WK AFF	粘度				温度	
	搅性	mPa∙s	Pa∙s	сP	Р	°C	°F
内部分解能	SV-1A/SV-1H SV-10A/SV-10H	0.01	0.0001	0.01	0.0001	0.01	0.01
	SV-100A SV-100H	_	0.01	—	0.1		
SV-1A/SV-1Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L mPa∙s	+00000.00,mPaus,+025.67,C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30mPa∙s	+00000.30,mPaus,+025.67,C	
mPa∙s	10.0 mPa∙s	+00010.00,mPa⊔s,+025.67,C	
	100 mPa∙s	+00100.00,mPaus,+025.67,C	
°C	1.00 Pa∙s	+01000.00,mPa⊔s,+025.67,C	1000mPa・s 以上は表示単位は Pa・s になり ますが、出力単位は mPa・s を保持します。
	H Pa∙s	+01200.00,mPa⊔s,+025.67,C	オーバーエラー時は 1200 を出力します。
	L Pa∙s	+000.0000,⊔Pa⊔s,+051.23,F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.0003 Pa·s	+000.0003,uPaus,+051.23,F	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	+000.0100,⊔Pa⊔s,+051.23,F	
°F	0.100 Pa∙s	+000.1000,uPaus,+051.23,F	
	1.00 Pa∙s	+001.0000,⊔Pa⊔s,+051.23,F	
	H Pa∙s	+001.2000, uPauu, +051.23, F	オーバーエラー時は 1.2 を出力します
	L cP	+000.0000, u c Pسا, +025.67, c	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30 cP	+00000.30,uCPuu,+025.67,C	
cP	10.0 cP	+00010.00, u сРиц, +025.67, с	
	100 cP	+00100.00,ысРыы,+025.67,С	
- C	10.0 P	+01000.00,ucPسu,+025.67,C	1000cP 以上は表示単位は P になりますが、 出力単位は cP を保持します。
	Н Р	+01200.00, uCP.uu, +025.67, C	オーバーエラー時は 1200 を出力します。
	L P	+000.0000, uu Puu , +051.23, F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.0030 P	+000.0030, uu Puu , +051.23, F	
P	0.100 P	+000.1000, uu Puu , +051.23, F	
°F	1.00 P	+001.0000, uu Puu, +051.23, F	
	10.0 P	+010.0000, uu Puu, +051.23, F	
	H P	+012.0000, uu Puu, +051.23, F	オーバーエラー時は 12 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-10A/SV-10Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
	L mPa∙s	+00000.00,mPaus,+025.67,C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30mPa∙s	+00000.30,mPa⊔s,+025.67,C	
mPa∙s	10.0 mPa∙s	+00010.00,mPaus,+025.67,C	
	100 mPa∙s	+00100.00,mPa⊔s,+025.67,C	
°C	1.00 Pa∙s	+01000.00,mPa⊔s,+025.67,C	1000mPa・s 以上は表示単位は Pa・s になり ますが、出力単位は mPa・s を保持します。
	H Pa∙s	+12000.00,mPa⊔s,+025.67,C	オーバーエラー時は 12000 を出力します。
	L Pa∙s	+000.0000,⊔Pa⊔s,+051.23,F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.0003 Pa·s	+000.0003,uPaus,+051.23,F	
Pa∙s	0.0100 Pa·s	+000.0100,⊔Pa⊔s,+051.23,F	
°F	0.100 Pa∙s	+000.1000,uPaus,+051.23,F	
	1.00 Pa∙s	+001.0000,⊔Pa⊔s,+051.23,F	
	H Pa∙s	+012.0000, uPau, +051.23, F	オーバーエラー時は 12 を出力します
	L cP	+000.0000, ucPuu, +025.67, c	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.30 cP	+00000.30, uсРuu, +025.67, с	
cP	10.0 cP	+00010.00,uCPuu,+025.67,C	
° 0	100 cP	+00100.00,uCPuu,+025.67,C	
	10.0 P	+01000.00,uCP، ساCP, 67, C	1000cP 以上は表示単位は P になりますが、 出力単位は cP を保持します。
	Н Р	+12000.00,ucPuu,+025.67,C	オーバーエラー時は 12000 を出力します。
	L P	+000.0000, uuPuu, +051.23, F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
	0.0030 P	+000.0030, uu Puu, +051.23, F	
	0.100 P	+000.1000, uu P، , +051.23, F	
°F	1.00 P	+001.0000,uuPuu,+051.23,F	
	10.0 P	+010.0000, uu Puu, +051.23, F	
	H P	+120.0000, uu Puu, +051.23, F	オーバーエラー時は 120 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

SV-100A/SV-100Hの出力フォーマット例

選択単位 粘度 / 温度	表示	出力フォーマット例	備考
_	L Pa∙s	+0000.000, uPaus, +025.67, C	アンダーエラー時はゼロを出力します。
Pa∙s	1.00 Pa∙s	+00001.00,uPaus,+025.67,C	
°C	10.0 Pa∙s	+00010.00,⊔Pa⊔s,+025.67,C	
Ŭ	H Pa∙s	+00120.00, uPauu, +025.67, C	オーバーエラー時は 120 を出力します
	L P	+000000.0, uuPuu, +051.23, F	アンダーエラー時はゼロを出力します。
Р // °F	10.0 P	+000010.0, uu Puu , +051.23, F	
	100 P	+000100.0, uu Puu , +051.23, F	
	Н Р	+001200.0, uu Puu, +051.23, F	オーバーエラー時は 1200 を出力します。

」はスペース。(ASC 20h)

11. パソコンとの接続

11-1. はじめに

SV-A/SV-Hシリーズをパソコンと接続し、データ通信ソフトウェア『WinCT-Vis cosity』(CD-ROM)を利用することで、測定データをWindowsパソコンへ取り込むことができます。

特に『WinCT-Viscosity』に含まれるグラフ化ソフト"RsVisco"は以下の特長があります。

□試料の粘度変化の過程をリアルタイムにグラフ化できます。また、 試料の温度も同時に取り込みますので、温度と粘度の関係を簡単にグラフ化でき、試料の特性を簡単に把握できます。

□繰り返し測定した場合、グラフの重ね書きが可能ですので、試料の比較をする際に便利です。

□測定したデータは、CSVファイルとして保存でき、また、読み出して再度グラフ化することが 可能です。

□グラフ化した結果は、パソコンに接続したプリンタにより印刷できます。

※具体的な測定例は、測定サンプル集を参考にしてください。

また、使用方法の詳細は、CD-ROMセットアップ後にインストールされるReadmeを参 照願います。

SV-Aシリーズの場合

パソコンと接続するために必要な「ソフトウェアセット」が標準で付属されており、すぐにパソコ ンと接続できます。

SV-Hシリーズの場合

別売のAX-SV-53-JA「ソフトウェアセット」が必要となります。

「ソフトウェアセットの内容」

- ・データ通信ソフトウェア『WinCT-Viscosity』(CD-ROM)×1枚
- ・RS-232Cストレートケーブル×1本
- ・USB-シリアルコンバータ×1本

11-2. [WinCT-Viscosity]のセットアップ

CD-ROMの「¥Japanese¥ReadMe.txt」を参照し、WinCT-Viscos ityをパソコンにセットアップ(インストール)します。

11-3.パソコンとの接続方法

接続するパソコンにCOMポートがある場合

SV-A/SV-HシリーズとパソコンをRS-232Cケーブルで直接接続することが可能です。



パソコン

接続するパソコンにCOMポートがない場合(ノートタイプのパソコン等)

USB-シリアルコンバータを利用することにより、パソコンにCOMポートを増設し、SV-A /SV-HシリーズとRS-232Cケーブルで接続することで、パソコンとの通信が可能になり ます。

「セットアップ方法」

- パソコンにUSB-シリアルコンバータを接続し、USB-シリアルコンバータのドライバをイン ストールします。ドライバのインストール方法は、USB-シリアルコンバータの取扱説明書を ご覧ください。
- ② SV-A/SV-HシリーズとRS-232CシリアルコンバータをRS-232Cケーブル で接続します。



11-4. COMポートの確認と設定

SV-A/SV-Hシリーズとパソコンと通信するためには、COMポートの設定が合っている必要があります。

(1) COMポートの確認方法

- 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロ ールパネル」をクリックします。
- ②「システム」をダブルクリックします。
- ③「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイ スマネージャー」をクリックします。
- ④「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックし、COMポートの番号を表示させます。 USB-シリアルコンバータを使用した場合は、『USB Serial Port(COM9)』のように表示されます。この例では、COMポートは"9"になります。パソコンのCOMポートは『通信ポート(COM1)』のように表示されます。この例では、パソコンのCOMポートは1つしかないので、パソコンのCOMポートに直接接続した場合のCOMポートは"1"となります。



デバイスマネージャーでのCOMポート確認方法 (USB-シリアルコンバータのCOM ポートが"9"に設定された例

なお、複数のCOMポートがある場合は、『通信ポート(COM1)』に続いて、『通信ポート(COM2)』のように複数のCOMポートが表示されます。接続したCOMポートの位置により、COMポートの番号を把握してください。



R s V i s c o の C O M ポート 設定方法 (C O M ポートを "9"に 設定する例)

1 1 — 5. パソコンによる測定データの取り込み(グラフ化ソフト "RsVisco"の場合)

- ① 「6. 測定」を参照し、測定の準備を行います。
- ② グラフ化ソフト "RsVisco" を起動します。
- ③ "RsVisco"に設定されているCOMポートが合っていることを確認してください。
- ④ "RsVisco"の「Start」ボタンを押します。測定を開始します。
- ⑤ 測定を終了する場合は、"RsVisco"の「Stop」ボタンを押します。
- ※使用方法の詳細は、CD-ROMセットアップ後にパソコンにインストールされる取扱説明書 (Readme)を参照願います。

12. プリンタとの接続(全機種共通)

- □標準装備のRS-232Cインタフェースを利用して、別売のコンパクトプリンタAD-8121B に測定結果を印字することができます。
- □ A D 8 1 2 1 B 機能により、粘度測定結果の統計処理、一定時間毎の粘度の変化を印字する ことも可能です。

□接続にはAD-8121B付属のケーブルを使用してください。

設定対応表

使用卡法	粘度計の	AD-8121B						
使用力伝	Prt	Ł УРЕ	5 - RE	5-Ed	5-Ed	PUSE	設定	
測定結果の印字	0•、1	•	0、1•	0、1•	0、1、2・	1•	MODE 3	

・は出荷時設定です。



コンパクトプリンタ

メモ

□ A D - 8 1 2 1 B の 設定

モード	AD-8121B デップスイッチ	説明
MODE 1		データ受信時に印字 標準モード、統計演算モード
MODE 2		AD-8121Bの DATA キー、内蔵タイマにより印字 標準モード、インターバルモード、チャートモード
MODE 3		データ受信時に印字 ダンププリントモード(受信したデータをそのまま印字)

デップスイッチ3は非安定データの扱い

- ON 非安定データを印字する。
- OFF 非安定データを印字しない。

デップスイッチ4はデータ入力仕様

 ON
 カレントループでデータ入力。

 OFF
 RS-232Cでデータ入力。



13. RS-232Cインタフェース(全機種共通)

RS-232Cインタフェース

伝送方式	EIA RS-232C 準拠
伝送形式	双方向 調歩同期式 半二重通信
信号形式	ボーレート 2400bps
データビット	7ビット
パリティ	EVEN
ストップビット	1ビット
使用コード	ASCII
ターミネータ	C R L F ($C R : 0Dh$, $L F : 0Ah$)





	SV-A/SV-	Hシリーズ (DCE)	信号線	パソコン(DTE)
ピンNo.	信号名 ※1	意味	方向	信号名
1	F G	フレームグランド	—	F G
2	RXD	受信データ	<i>~</i>	ΤXD
3	ΤXD	送信データ	\rightarrow	RXD
4	RTS	送信要求 ※2	\leftarrow	RTS
5	CTS	送信許可 ※2	\rightarrow	CTS
6	D S R	データセットレディ	\rightarrow	D S R
7	S G	シグナルグランド	—	S G
16、18、19、 21、23、	内	部使用	接続しないこと ※3	
他	Ē	卡使用		

※1 SV-A/SV-Hシリーズの信号名は、TXD、RXD以外は、DTE側の名称になっています。
 ※2 RTS、CTSによるフロー制御は行っていません。CTSは常に 'Hi' を出力します。
 ※3 DOS/V用のケーブルのこれらのピンは通常接続されていません。

14. コマンド一覧(全機種共通)

パソコンから下記コマンドを送信することにより、SV-A/SV-Hシリーズを制御することができます。コマンドには、ターミネータ G_{R} (0Dh、0Ah)を付加し、SV-A/SV-Hシリーズ に送信してください。

コマンド	内容
Q	測定値を1データ送信させます。 (測定中でも、測定中以外でも有効です。)
SIR	測定値を連続して送信させます。
С	SIRコマンドによる測定値の連続出力を停止させます。
QM	測定中、測定値を1回送信させます。 (測定中のみ有効です。)
START	START キーと同じ働きをさせます。
STOP	STOP キーと同じ働きをさせます。
HOLD	HOLD キーと同じ働きをさせます。
MODE	MODE キーと同じ働きをさせます。
PRINT	PRINT キーと同じ働きをさせます。

15. 故障と思われる場合の対処

粘度計は精密機器ですので、測定環境や測定方法によっては正しい値を得られないことがあります。 測定値が安定しなかったり、正常でないと思われた場合、以下の項目を確認してください。確認後も 問題が解決しない場合は修理を依頼してください。

15-1.測定値が安定しない場合(全機種共通)

□周囲の振動や風は問題ありませんか?

- ●建物の2階以上、地盤の弱い場所、または近くに主要幹線道路や鉄道がある場所は、振動 が粘度計に伝わることがあります。
- 建物の1階に移動したり、除振台(AD-1671A)をご利用ください。
- ●粘度計の内部設定の "[and" (環境設定) を見直してください。("[and 2" にする)
- ●風が粘度計に直接あたらないようにしてください。

□周囲にモータなどの強いノイズ、振動の発生源はありませんか?

- ●ノイズ、振動の発生源から離して設置してください。
- □特にSV-1A/1Hの場合、振動子が2mℓ容器の内壁に接触していると表示が不安定にな ります。振動子と容器内壁の位置を再調整してください。
- □プロテクタ、センサ保護カバーが振動子、あるいは温度センサに接触していませんか?
 - ●接触している場合は、正しい位置にセットしてください。
 - ●プロテクタ、液面調整板、センサ保護カバーは取り外すことができます。

①プロテクタの取り外し方法(全機種共通)



プロテクタの左右を1方向に軽く押して回転軸を外し、2方向に移動し取り外します。

②液面調整板の着脱方法(SV-10A/10H/100A/100Hのみ)



<u>取り外し</u>

ネジをゆるめ、液面調整板を温度センサの下端から取り外します。

取り付け

温度センサ下端から、液面調整板を挿入します。

振動子のくびれ中央と液面調整板の下端が合うように位置を決めて、ネジでとめます。 注意 振動子と液面調整板が接近すると、液面の表面張力による測定誤差が発生します。 隙間は、1mm程度あくようにし、接近した場合は、液面調整板を回転させ隙間 を維持してください。

③センサ保護カバーの取り外し方法(全機種共通)

プロテクタ、液面調整板を外した状態で、 A(2ヶ所)、Bの各ツメ部分がプロテクタ フレームから外れるよう1方向にゆっく り引っ張ります。

ツメが外れたら2方向に移動し、振動子と 温度センサから抜きます。

注意 作業中、振動子、温度センサがセン サ保護カバーと接触して動きます ので、破損しないように注意してく ださい。



15-2.測定値が正しくない場合(全機種共通)

□ホールド表示中ではありませんか?

- ●ホールド表示の場合は、HOLD キーを押すとホールドを解除します。
- 測定中は測定マークが点滅しています。
- □試料液面が左右の振動子のくびれ中央にくるように調整されてい

ますか?

- ●試料液面の位置が合っていない場合は、測定台となるテーブ ルの高さを、ノブを回して調整してください。
- □左右の振動子で試料液面位置が異なっていませんか?
 - ●異なっている場合は計測部の水平がとれていません。足コマを調節し、液面高さを調整 してください。
- □振動子が汚れていませんか?
 - ●汚れや前回測定した試料の一部が振動子の表面に付着している場合は、アルコール等で 拭き取ってください。
 - ●調整された液面よりも上の部分に汚れが付着していると、質量変化が振動子の固有振動数 のずれとなり誤差の原因となります。

□振動子が曲がっていませんか?

●曲がっている場合は修理を依頼してください。

□プロテクタは正しく装着されていますか? (SV-10A/10H/100A/100H) □測定試料温度と周囲温度に差があり、気泡が発生して、振動子に付着していませんか? □測定試料の粘度は温度により変わります。

- ●一般的に液体の粘度には温度依存性があり、温度が上がると1℃あたり2%~10%程度粘度値は下がります。
- □長時間の測定で、試料液面の位置が低下していませんか?
 - ●長時間の測定では、試料液の蒸発により液面が低下することがありますので、液面の管理を行ってください。
- □計測部と表示部は同一のシリアル番号のものを接続していますか?
- ●計測部と表示部は一対で調整されています。必ず、同一のシリアル番号のものを使用してください。 □校正を行いましたか?
 - ●粘度が問題となる測定の場合、標準液による定期的な校正をお勧めします。

□容器による影響

工場出荷時の校正は、以下の容器にて校正されています。

他の容器にて測定する場合、その容器にて校正してから測定することをお勧めします。

- SV-1A/1H サンプル容器(容量2ml)
- SV-10A/10H/100A/100H サンプル容器(容量45ml)

注意 SV-10A/10H/100A/100Hでは工場出荷時は、プロテクタを装着した状態 で校正されています。プロテクタを外して校正した場合、校正値が変化する場合があります。



15-3.より精密な測定の場合(全機種共通)

- □はじめて設置するときや設置場所を変えたときは、粘度計を測定する環境になじませるために、 1時間以上、通電状態で放置してください。測定前に使用する容器にて校正することをお勧め します。
- □振動子と温度センサを試料に入れることにより、試料の温度が変化する場合があります。厳密 な測定を行う場合は、振動子と温度センサを試料にセット後、十分時間を置き、試料の温度変 化が無いことを確認してから測定を開始してください。
- □清掃の際、アルコールなどで振動子、温度センサを拭いたときに、冷やされ一時的に温度が下 がります。すぐに測定を始めずに、温度が馴染むまで時間を空けてください。

15-4.温度表示値が正しくない場合(全機種共通)

□計測部と表示部が接続ケーブルで正しく接続されていますか?

15-5. 水の粘度を測定する場合(SV-1A/1H/10A/10Hのみ)

□水道水を直接サンプル容器に入れて測定開始すると、圧力差、温度差から振動子表面に気泡が 発生し徐々に粘度の上昇が測定されることがあります。水道水は加圧されており、気泡が発生 しやすいので、加圧されていない蒸留水や精製水のご利用をお勧めします。

また、振動子と液体を測定前に同一環境に放置し、温度差を減らすことをお勧めします。

□長時間の測定では、水の腐敗、藻類の発生により粘度が上昇することがあります。定期的に水 質の管理を行ってください。

16.エラー表示(全機種共通)

エラー表示	内容と対処例
H	<pre>オーバーエラー 粘度測定値が測定可能範囲の上限を超えました。 (SV-1A/1Hの場合は1.19Pa・s、SV-10A/ 10Hの場合は11.99Pa・s、SV-100A/100H の場合は119.9Pa・s) その試料は測定できません。</pre>
	計測部と表示部が接続されていない場合もこのエラーとなるこ とがあります。
Ĺ	アンダーエラー 粘度測定値が測定可能範囲の下限を下回りました。 (SV-1A/1H/10A/10Hの場合は0.30mPa・s、 SV-100A/100Hの場合は0.90Pa・s) その試料は測定できません。
	計測部と表示部が接続されていない場合もこのエラーとなるこ とがあります。
EL PF	内部の時計用の電源が低下しました。いずれかのキーを押すと、 時計の修正モードになります。時計の設定を行えば一時的に使用 できますが、エラーが頻繁に起こるようであれば、修理を依頼し てください。
Err 3 Err 8 Err 9 Err 1	内部 I Cのエラー 一旦電源をオフし、再度電源をオンしても、エラーが発生する場 合は、修理を依頼してください。

17. 仕様

		SV-1A/SV-1H			SV-10A/SV-10H			SV-100A/SV-100H		
浿	则定方式	SV型			(音叉振動式) /固有振動数 30Hz					
粘度測定範囲		0.3~1000mPa·s		0.3~10000mPa·s		1∼100Pa•s (1000∼100000mPa•s)				
粘度 粘度 測定 (※2)		1%(標準偏差)								
精度 (※1)	確度 (※3)	±5%	$(1 \sim 100 \text{m})$	Pa•s)	±3%	$(1 \sim 1000 \text{mP})$	a∙s)	$\pm 5\% \qquad \begin{array}{c} (1 \sim 10) \\ (1000) \end{array}$)Pa∙s) ∼10000mPa∙s)	
		レンジ	最小表示	最小表示	レンジ	最小表示	最小表示	レンジ	最小表示	
		(mPa•s)	(mPa•s)	(Pa⋅s)	(mPa•s)	(mPa•s)	(Pa⋅s)	(Pa•s)	(Pa•s)	
Ē	山丰云	0.3~10	0.01	0.0001	0.3~10	0.01	0.0001	1~10	0.01	
印		10~100	0.1	0.0001	10~100	0.1	0.0001	10~100	0.1	
		100~1000	1	0.001	100~1000	1	0.001			
					1000~10000	10 (※4)	0.01			
単位	瓦(粘度)			mPa•s, Pa	•s、 cP、 l)		Pa·s	s, P	
動作	「周囲温度				1()∼40°C				
Ĭ	試料量		2ml以上				10ml以_	E		
試料温度測定部		0~160℃/ 0.1℃表示 (※5)								
		$0 \sim 20^{\circ} \text{C}$: $\pm 1^{\circ} \text{C}$								
温度	度測定精度	$\frac{20\sim30^{\circ}\text{C}}{20} \div \pm 0.5^{\circ}\text{C}$								
		$\frac{30 \sim 100^{\circ} C}{100 \circ 100^{\circ} C} \pm \frac{100^{\circ}}{100}$								
	± 二.₩	$\frac{100 \sim 160 \text{°C}: \pm 4 \text{°C}}{24 \text{°C}}$								
拉结	衣小部 ケーブル트									
1女形に	がってた <u>で</u> 「「「「「」」」	RS-232C標準								
	雪雨饭 <u>肥</u> 雪酒		ACZ	ダプタ (AX-	-TR248: AC	2020示中 100V (+10%	-15%) 50)Hz/60Hz)		
ýÈ	 当 書 雷力		ne /		10240, AC	アダプタを	、 10/07、 0 会まで)	0112/00112/		
	17.6/1		センサ	- ユニット音	B: 112 (W)	$\times 132$ (D) \times	(291 (H) m	n/約 0.8kg		
外形	寸法/自重	表示部:238 (W)×132 (D)×170 (H) mm/約 1.3kg								
		スタンド部:296 (W)×314 (D)×536 (H) mm/約 4.6kg								
		ACアダプタ(AX-TB248、1個)、接続ケーブル(1.5m、1本)								
		SV-1A/10A/100Aのみ(サンプル容器 (容量 45ml、5個)、ディスポ容器 (容量 10ml、5個)、								
標準付属品		循環水ジャケット 1個、データ通信ソフトウェアWinCT-Viscosity 1個、								
				RS-232Cケ	ーブル 1本	、USBシリ) 佃 まニ如	アルコンバー	ータ 1個、 ニカローバ・F		
				平体カハー X-V-7ステ	ーKV/SV用 1 トージ 1個	10、衣不部 計量部因定	・コントロー スタンド 1	ーフ部カハート 個 ストッパ	(V/SV用 11回、 3— 1個)	
			SV-1Aのみ	(角刑ガラ)	マロック 1回、 ス 宏 哭 9 個	可重印回た	这哭 (宏晶	回、ハトシィ 2m0 10個)	、 II凹/	
			5V IN())	ガラス容器	、石品 2個、 景(容量 2ml	、10個)、容		空晶、10個八、 容量 2ml 、透明]3個/黒2個)、	
				容器台 1位	固)					
		SV-10	A/100Aのみ	(少量サンフ	プル容器(茗	序量 10m0、	5個)、少量	サンプル容器	フタ 5個、	
				ガラス容器	景(容量 13r	n0、2個)、	ガラス容器	ホルダ 1個)		
		SV-Hシリーズのみ(キャリングケース)								

※ SV-Hシリーズの仕様記載内容は、別売AX-SV-51 スタンドセットを利用して測定したとき の値となります。

- ※1 SV-1A/1Hは、サンプル容器<2ml>、SV-10A/10H、SV-100A/100Hは、 サンプル容器<45ml>使用時
- ※2 液体に振動子を入れたままでの繰り返し測定
- ※3 温度範囲は20~30℃、結露しない環境にて、粘度計校正用標準液で校正後の値。 測定が長時間におよぶ場合は、必要に応じて定期的に標準液あるいは純水を利用した校正を行ってください。
- ※4 単位はPa・sになります。

※5 付属品、オプション類 {() 内の型番号}の使用温度に注意してください。

名称	使用温度
サンプル容器-容量45ml (AX-SV-33)、少量サンプル容器-容量10ml・少量サンプル容器フタ	0∼120°C
(AX-SV-34)、サンプル容器-容量2ml (AX-SV-58)*、容器ホルダ-容量2ml用 (AX-SV-56-1/2)	
ガラス容器-容量13ml (AX-SV-35)、ガラス容器-容量2ml (AX-SV-59)	0∼230°C
循環水ジャケット (AX-SV-37)	$0 \sim 100^{\circ} C$
ガラス保存容器 (AX-SV-38)*	0∼180°C
プラスチック保存容器 (AX-SV-39)*、ディスポ容器-容量10ml (AX-SV-63)	0~80°C

*フタの耐熱温度は80℃以下です。

18. アクセサリ・別売品

アクセサリ・別売品一覧

	使用できるもの		
	100A/100H		
AX-SV-31-2.5 粘度計校正用標準液(IS2.5) 〇 〇			
AX-SV-31-5 粘度計校正用標準液(IS5) 〇 〇			
AX-SV-31-10 粘度計校正用標準液(IS10) 〇 〇			
AX-SV-31-20 粘度計校正用標準液(IS20)			
AX-SV-31-50 粘度計校正用標準液(IS50) 容量:500ml			
AX-SV-31-100 粘度計校正用標準液(IS100)			
AX-SV-31-200 粘度計校正用標準液(IS200) JIS Z8809			
AX-SV-31-500 粘度計校正用標準液(IS500)			
AX-SV-31-1000 粘度計校正用標準液(IS1000)			
AX-SV-31-2000 粘度計校正用標準液(IS2000)	∕		
AX-SV-31-14000 粘度計校正用標準液 (IS14000)	\bigcirc		
AX-SV-31-160000 粘度計校正用標準液 ($IS160000$)	0		
AX-SV-33 サンプル容器(容量4.5ml) 10個セット 〇 〇	0		
$\Delta X = SV = 3.4$ 小量サンプル次哭(次量1.0 ml) 1.0 個セット 〇 〇	0		
AY = SV = 35 H = 3V = 34 J = 3V = 34 H = 30 H = 30	0		
$\frac{M}{V} = \frac{1}{V} = \frac{1}$	0		
AX SV 30 恒直人の用人下ソイ O O	0		
AA-SV-SV $H\mathcal{R}_{N}/(\sqrt{\gamma})$ AV-SV-98 $H\mbox{i}_{2}$	0		
AX = SV = 30 $\lambda / \lambda R + H + G + G + G + G + G + G + G + G + G$	0		
AX = SV = 39 J = JX = y = y = y = y = y = y = y = y = y =	0		
$\begin{array}{c c} AX - SV - 4Z \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} J & J & J & J \\ \hline \end{array} \\ \hline \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \hline \end{array} \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \\$	0		
AX-SV-43 $wty - J/V (5m) 計例部と衣示部接続変更用 O O$	U		
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	\bigcirc		
谷谷小ルグ(谷重2ml 用)×1恤 此いプル 宏思(宏長45m0)×1/田			
$ y \neq y / \mu$ 谷奋(谷里43 IIIU) \wedge 1 個 x = x + y = y + y = y = y = y = y = y = y = y	\bigcirc		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0		
$\begin{array}{c} AA-SV-33-JA \\ OVAWHELE (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)$			
	\bigcirc		
$\begin{array}{c} \text{WINUI-VISCOSITY} \land \text{Im} \\ \text{DS} \ 99907 \ \text{L} \$	0		
$\frac{1}{12} \frac{1}{12} \frac$			
=			
AA-SV-54 谷船とワト (谷里10000・15000・45000) (活電水ジャケット付き・SV 今燃毎にて徒田可能)			
(個衆バン $(7) 2 1 1 1 2 - 5 V 2 (版) (2 0 0 1 1 1 2 - 5 0 0 2 1 0 1 1 2 - 5 0 0 1 2 1 0 1 1 2 - 5 0 0 1 2 1 0 1 2 - 5 0 0 0 1 2 - 5 0 0 0 1 2 - 5 0 0 0 1 2 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0$			
	\bigcirc		
ガラス 宏野 (宏長13m0) × 9 個			
ガラス 次 男 本 ル $ \vec{\lambda} \neq 1$ 個			
循環 x ジャケット × 1 個			
$\Delta Y - SV - 55$			
石田 Cノー (石重加) (活環水ジャケット付き・SV 全機種にて使用可能)			
(個衆パン (ア)) 「112 - 0 (± 10 (πh) (πh			
x = x + x + x + x + x + x + x + x + x +			
循環水ジャケット×1個			
サンプル容器(容量45ml)×5個			

※1 SV-100A/100Hで校正する場合は、25℃以下でお使いください。

来旦	番号 名称	使用できるもの		
留亏		1A/1H	10A/10H	100A/100H
AX-SV-56-1	容器ホルダ×5個(透明)	\bigcirc		
AX-SV-56-2	容器ホルダ×5個(黒色)	\bigcirc		
AX-SV-57	容器台(容量2mℓ用)×2個	\bigcirc		
AX-SV-58	サンプル容器(容量2ml ・フタ付き)×100個	\bigcirc		
AX-SV-59	ガラス容器(容量2mℓ)×5個	\cap		
	容器台(容量2ml 用)×1個	\cup		
AX-SV-61	電磁スターラー(リモート・マイクロ型)	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AX-SV-62-1	本体カバーRV/SV用	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AX-SV-62-2	表示部・コントローラ部カバーRV/SV用	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AX-SV-63	ディスポ容器 (PET) (容量10mℓ) 40個セット	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	\bigcirc	0	\bigcirc
AD-1671A	除振台	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AD-1682	充電式バッテリ・ユニット	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AD-1687	環境ロガー	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
AD-1688	計量データロガー	\bigcirc	0	\bigcirc
AD-8121B	コンパクトプリンタ	0	0	0
AD-8126	ミニプリンタ	\bigcirc	\bigcirc	0
AD-8527	クイックUSBアダプタ	0	0	0

AX-SV-33 サンプル容器

構成:・サンプル容器(容量45mℓ) 10個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)



少量サンプル容器フタ

り 量サンプル容器

サンプル容器

AX-SV-34 少量サンプル容器

●少ない試料で測定する際に使用します。	
構成:・少量サンプル容器(容量10mℓ)	10個
・少量サンプル容器フタ	10個
・サンプル容器	1個
(合てポリカ」ボラ」し制 は田洞	

(全てポリカーボネート製、使用温度120℃以下)

AX-SV-35 ガラス容器

●有機溶剤等を測定する際に使用します。
 構成:・ガラス容器(容量約13ml)
 1個
 (パイレックスガラス製、使用温度230℃以下)

- ・ガラス容器ホルダ(ステンレス製) 1個
- ・サンプル容器 1個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)



AX-SV-36 位置決め用ストッパー

繰り返し試料を測定するときに、毎回振動子と試料液面 の位置合わせを行う必要がないよう、センサユニット および振動子の高さを一定にする部品です。 取付方法は下記を参照してください。

位置決め用ストッパー取付方法

- レバーを上げ、センサユニットを移動可能 な状態にします。
- ② 取手を押さえセンサユニットを上から引き抜きます。
- ③ 位置決め用ストッパーの取手を押さえな がら、前から見てレバーが左側になるよう に、支柱に差し込みます。このとき、支柱 のサイドの溝にストッパーの内側のガイ ドを通します。
- ④ 位置決め用ストッパーを好みの高さにしてからレバーを上げストッパーを固定します。
- ⑤ センサユニットの取手を押さえながら支 柱に差し込みます。
- ⑥ センサユニットがストッパーに接触する まで下げます。
- ⑦ センサユニットのレバーを下げて固定します。





センサユニット





- ●仕様:循環ノズル:外径φ10.5mm 推奨ホース:シリコンチューブ内径φ8mm
- ●ノズルとホースの接合部には、安全のため市販のホースバンド(締付寸法11~20mm)を使 うことをお勧めします。
- ●ホースの屈曲などによる内圧がかからない状態で使用してください。水流が止まり圧力がかかると、破損することがあります。
- ●循環流量を50 / m i n以下となるように設定してください。50 / m i n以上ですと循環水ジ ャケットが破損する可能性があります。
- ●循環水ジャケット底面にスターラーをセットし、粘度値 1,000mPa・sまで攪拌できます。
- ●スターラー:AX-SV-61 電磁スターラー Thermo Fisher Scientific K.K. 「HP40107」
- ●回転子は、6mm×φ4mm(全長×直径)のものをお使いください。

AX-SV-38 ガラス保存容器

●試料液の保存に使用します。また、保存容器に試料を入れた状態でも粘度の測定ができます。
 構成:・ガラス保存容器(容量約50mℓ)10個(ホウケイ酸ガラス製、使用温度180℃以下)

・フタ 10個
 (ポリエチレン製、使用温度80℃以下)

AX-SV-39 プラスチック保存容器

●試料液の保存に使用します。また、保存容器に試料を入れた状態でも粘度の測定ができます。

- 構成: ・プラスチック保存容器(容量 約120ml) 20個 (ポリプロピレン製、使用温度80℃以下)
 - ・フタ
 (ポリエチレン製、使用温度80℃以下)

AX-SV-51 スタンドセット



(ポリプロピレン製、使用温度80℃以下)

A X - S V - 5 2 X-Y-Zステージ

●試料を固定、位置調整するための台です。
 構成: X-Y-Zステージ 1個

AX-SV-53-JA ソフトウェアセット





20個







・容器台

1個

●循環水ジャケット

循環水ジャケットと熱媒体の循環用装置として市販の恒温水槽を組み合わせて、試料の温度を一定に保ったり、温度を変化させ粘度を測定することができます。 循環水ジャケットの使用温度範囲は0℃~100℃ です。

構成:・循環水ジャケット
 1個
 (本体:ポリカーボネート製
 パッキン:シリコンゴム製、ワッシャ:ナイロン製)



容器台

AX-SV-56-1 容器ホルダ (容量2ml 用・透明)

AX-SV-56-2 容器ホルダ (容量2ml 用・黒色)

- ●サンプル容器用(2mℓ)の容器ホルダです。(SV-1A/1H専用) 構成: ・容器ホルダ 5個
 - ・サンプル容器(容量45ml) 5個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)

AX-SV-57 容器台(容量2ml用)

●サンプル容器用(2mℓ)の容器台です。(SV-1A/1H専用) 構成: · 容器台 2個

AX-SV-58 サンプル容器(容量2ml)

- ●サンプル容器(2mℓ)です。(SV-1A/1H専用) 構成:・サンプル容器 100個 (ポリカーボネート製、使用温度120℃以下)
 - ・サンプル容器フタ 100個 (ポリプロピレン製、使用温度80℃以下)

A X - S V - 5 9 ガラス容器(容量 2 ml)

●ガラス容器(2mℓ)とその容器台です。(SV-1A/1H専用) 構成:・ガラス容器 5個 (パイレックスガラス製、使用温度230℃以下)

· 容器台

AX-SV-60 角型ガラス容器(10mm×10mm×45mm)

1個

分光光度計などの光学測定器にも使用可能です。	
構成:・角型ガラス容器	2個
(パイレックスガラス製)	
・角型フタ	2個
(ポリプロピレン製)	







容器台



ガラス容器





AX-SV-62-2 表示部・コントローラ部カバーRV/SV用

 ●必要に応じてカバーを被せてください。
 構成:・表示部・コントローラ部カバーRV/SV用 1個 (ナイロン製、ライトグレー)



表示部・コントローラ部カバーRV/SV 用・

AX-SV-63 ディスポ容器(PET)

●少量サンプル容器、ガラス容器の代わりに使用することが可能です。 構成:・ディスポ容器(PET)(容量10mℓ)1袋20個入り2組 40個 (ポリエチレンテレフタレート製、使用温度80℃以下)



19. CEマーキング

弊社の粘度計 (SV-1A/1H、SV-10A/10H、SV-100A/100H) には、CEマークが貼 られています。

CEマークは、製品がEC指令に於ける89/336/EEC電磁気環境適合性指令(EMC)と73/23/EEC低電圧指令(LVD)に基づいた下記の技術基準に適合していることを示します。

EMC技術基準
 EN61326
 妨害波の発生/妨害波の抵抗力
 LVD技術基準
 EN60950
 情報技術機器の安全性

□ C E マークは、欧州地域を対象とした規格となります。 他の地域での使用時には、各国の法規制に従う必要があります。



A&D Instruments Ltd 24 Blacklands Way Abingdon Business Park Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom Tel: +44 (0)1235 550420 Fax: +44 (0)1235 550485 email: info@aandd-eu.net Internet: http://www.aandd-eu.net Vat No: CB 596 1273 15

Œ

A & D Instruments Ltd. hereby declare that the following weighing product conforms to the requirements of the council directives on ...

Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC

Low voltage equipment (LVD) 73/23/EEC amended by 93/68/EEC

provided that they bear the CE mark of conformity as shown above.

SV Series Viscometer

Standards applicable :

BS EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements

BS EN 60950 Safety of Information Technology Equipment.

CE Mark First Applied June 2003

Signed for A&D Instruments in Oxford England April 2005

 \mathcal{C}

Takeo Goto Managing Director



... Clearly a Better Value

Registered in England No: 2609110 - Registered Office: 24 /26 Blacklands Way Abingdon Oxon OX14 1DY

20. 外形寸法図

SV-1H / SV-10H / SV-100H

表示部 (全機種共通)

センサユニット(ハンドル※)部 ※SV-Aシリーズは、ハンドル利用時下記 寸法になります。



303









単位:mm

SV-1A/SV-10A/SV-100A スタンド部※

※SV-Hシリーズは、AX-SV-51 (スタンドセット)利用時下記寸法になります。



※ A= 振動子最低位直 3.5 mm (フロテクタ使用時、デーフルなし)
 ※ B= 振動子最高位置 268 mm
 ※ C= テーブル高さ 54~140 mm

単位:mm

センサ部詳細











SV-100A/SV-100H

※D センサカバーからの寸法

単位:mm

[白紙]

使い方・修理に関するお問い合わせ窓口

故障、別売品・消耗品に関してのご質問・ご相談も、この電話で承ります。 修理のご依頼、別売品・消耗品のお求めは、お買い求め先へご相談ください。

お客様相談センター 電話 0120-514-019

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝日、弊社休業 日を除く)都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くこ とがありますのでご了承ください。

修理をご依頼される方へ

詳しくはこちらをご確認ください。 https://link.aandd.jp/Support_Repair_Jp

2023年04月01日現在のリンク先URL: https://www.aandd.co.jp/support/repair_info/pickup.html



通話料無料

