AD-1321-1MW/10MW

ATコマンド 設定チュートリアル

取扱説明書



ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、(3)項に かかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2010 株式会社 エー・アンド・デイ

株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

ZigBee及びZigBee PROはZigBee Allianceの登録商標または商標です。Windowsは米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標です。SKSTACK はSkyley Networks社の登録商標または商標です。 TK-RF8058 はテセラ・テクノロジー株式会社の製品です。

AD st エー・アンド・デイ

1, 概要	3
2, 用意する物	3
3, USBドライバのインストール	3
4,通信ソフトの設定	4
5, ATコマンドでの通信実験	8
5. 1, ネットワークの形成	- 8
5.2,データの送受信	11
5. 3, エンドデバイスの実行	14
5. 4, セキュリティの使い方	19
5. 5, 永続データ	24



1, 概要

本チュートリアルはZigBeeモジュールの動作を理解して頂くために、ATコマンドに よって、PCを用いてマニュアルでZigBeeワイヤレスネットワークを組む手順 を示します。

2,用意する物

本チュートリアルでは、2組のZigBeeモジュールを用いて、通信を行います。

- * ZigBeeモジュール・・・・・・2セット
- * USB変換ボード・・・・・・・・・2セット
- * 付属CD (USBドライバ)・・・・・1枚
- * USBケーブル (ABタイプ) ・・・・2本
- * パソコン・・・・・・・・・・・・2台
- ※ 汎用通信ソフト
 汎用通信ソフトはフリーソフトの「Tera Term」やWindowsの
 アクセサリの中に含まれている「ハイパーターミナル」等が使えます。

3, USBドライバのインストール

本製品で使用しているUSBはプラグ&プレイ機能を有していませんので、USBドライバ をパソコンにインストールする必要があります。

- ・ 付属CDをパソコンの光学ドライブにセットしてください。
- USB変換ボードにZigBeeモジュールをセットアップしてください。
 ZigBeeモジュールのアンテナ接続端子がUSB変換ボードの切り欠きの 上になる様にセットしてください。



- ABタイプのUSBケーブルを用いて、パソコンとUSB変換ボードを接続してください。
 パソコンのOSによりドライバをインストールするよう要求してきますので、
 OSの指示に従ってUSBドライバをインストールしてください。
- ・ 付属CDの 'DRIVER' フォルダには32ビットCPU用のドライバ フォルダ 'win2k' と64ビットCPU用のドライバ フォルダ 'wlh_amd64' がありますので、お使いのパソコンに合わせて選択してください。

AD st エー・アニド・ディ

4,通信ソフトの設定

COMポートの設定を行います。まず始めに、どのポートに繋がっているかOSにて 確認してください。

WIN XPの場合は次の手順で確認できます。

「コントロール パネル」=> 「システム」



=> 「ハードウェア」のタブ

207.00	資元	DALER	リモート
2.W	コンピュータ名	דבלא - וו	111日設計
		2274	
1000		Microsoft Windows XP	>
1		Professional	
1		Version 2002	
		Service Pace 3	
	· .	使用者	
161 (da	りよびサポート元:	A&D PC	
		ADC Oct Core CPU	
2.0		9990 @ 3.066Hz	
		5. 000H2 3200 HAM	
	and the second se	SPOPUL	
4			
4		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_

=> 「デバイス マネージャ」

47	きんの御元	0.071	- 1	11E->b
全般	328-198	N	- ŀウェア	詳細設定
きパイス:	マネージャ			
R	デバイスマネージャは、31 ~ドウェアデバイスを表示 イスのプロパティを実更で	ンピュータビイン こします。デバイ きます。	バトールされている スマネージャを使っ	はべてのハ て、春デバ
			デバイス マネー	97D)
10-69				
	ドライバの書名を使うと、 の互換性を確認できます 接続する方法を Window	インストールさ 。ドライバ取得 is Update を優	れているドライバの ゆために Window いて設定できます。	Windows と s Update へ
	ドライバの署名(6		Windows Upda	te (W)
رد≪ – ۱	7 707710			
9	ハードウェア プロファイルを 納することができます。	使うと、別のハ	ードウェアの構成を	設定し、格
			ハードウェア 707	71ND)



呉 デバイス マネージャ	
77-1ん(2) 操作(4) 表示(2) へん7(3)	
+ + B 2 4 2 B 3	

ポート設定は以下の通りに設定します。

4D Virtual COM 全般 ポートの設定	Port (COM8)のフロ ドライバ 詳細	KT1	?
	ピット/秒(8)	128000	*
20000000000	ቻ – ጷ ピット(<u>D</u>)	8	٧
	パリティ(<u>P</u>)	なし	*
	ストップ ピット(<u>S</u>)	1	¥
	7日〜制御(圧)	なし	¥
	[]≢¥8⊞	設定(4) 既定値に戻す	ŧœ)
			5 Ja 4

通信ソフトから設定する場合は、アプリケーションでの設定が優先される物もありますので、ご使用になる通信ソフトの指示に従ってください。



WIN XPに付属している通信ソフト「ハイパーターミナル」の設定例を示します。 次の場所にあります。

でアプリケーションが立ち上がります。



設定例を示します。アプリケーションが立ち上がると、次の画面が表示されます。

###o### 🖓 🕅	
第145日前 6月153.751.7432年頃にでに見たい 名前20 日	

適当なファイル名を付け、アイコンを選んだらOKをクリックしてください。

不りたエー・アンド・デイ

接続の設定	?×
ABC	
電話番号の情報を	えカしてください:
国/地域番号(<u>C</u>):	日本 (81)
市外局番(E):	
電話番号(P):	
接続方法(N):	COM8
	OK キャンセル

接続方法のプルダウンリストから、先に確認したCOMポートを選択してください。

COM8のプロパティ		?×
ポートの設定		
ピット/紗(8)	19200 🗸 🗸	
ቻ∽ጷ ピット@)	8	
パリティ(<u>P</u>):	なし 🗸	
ストップ ピット(<u>S</u>)	1	
7日〜制御(圧)	\$L 🗸	
	(既定値に戻す()	<u>v</u>
	K キャンセル 適	用心

ポートの設定を行ってください。値は上記の通りです。 通信速度は9600以上を選択してください。上限はパソコンと使用する通信ソフト によって制限される場合がありますので、適当な速度を選択してください。 これでOKをクリックしますと、入力画面が表示されますので、そこでマニュアル で通信実験を行うことができます。



ハイパーターミナルの通信画面

NDG - ハイパーターミナル	
(AD) 編集型 あ市() 連接型 和通() へん7()	
\$ 0 3 10 B B	
ITINFO INFO 00 0000 F FF00 FF00000200000001 0000 F K	

5. ATコマンドでの通信実験

PCとZigBeeモジュールの2セット用意したうちの1セットをコーディネーター として設定し、他方をルーターと設定し動作させ、ワイヤレスネットワークを構築します。 大まかな動作確認として、データの送受信までを行います。手順としては、

「5.1, ネットワークの形成」 => 「5.2, データの送受信」 となります。ここまでは、コーディネーターとルーターとの間の通信を行います。

「5.3, エンドデバイスの実行」に於いてはコーディネーターとエンドデバイス との間の通信を行います。ここではエンドデバイスは親デバイスからポーリングによ ってデータを受信します。

「5.4, セキュリティの使い方」に於いては、暗号キーを用いた通信です。暗号 キーが合わないと通信ができないことを確認します。ここでは、コーディネーターと ルーターとの間の通信を行います。

「5.5,永続データ」では、ネットワーク環境の保存動作を確認します。

5. 1, ネットワークの形成

● コーディネーターの設定

まず始めにコーディネーターの設定を行います。取りあえず、 $ch: 11 (0 \times 0B) [2405MHz],$ PAN ID: 0X1234 で設定します。

ATSTARTPAN B 1234

と通信ソフト画面に入力してください。OKが返ってくれば、コーディネーターの ネットワーク設定の終了です。 OKが返って来ない場合は、何回か繰り返すか、 chを変えてみてください。

ハの株式 エー・アニド・デイ

冬 コーディネー ファイル(E) 編集	ター COMB (E) 表示(V)	- ハイパーターミナ 通信(2) 転送(1)	フル (ヘルプモビ	
ue: @	3 88	B '		
ATSTAR OK	tpan b :	1234		
<				>
夏続 0:01:28	自動検出	19200 8-N-1	SCROLL	CAPS

その時の画面表示は上記の通りです。

参考)

ここで、PAN IDにFFFFを指定すると、ランダムなPAN ID値が 生成されます。その際、チャンネル番号もSMSKレジスタ(「取扱説明書 (Wireless Module)」参照)で指定したチャンネルマスクの中から最良 のチャンネルが自動的に選択されます。

(すなわちコマンドのチャンネル指定は、PAN IDがFFFFの場合は 無視されます。)

● ルーター側の設定

次にルーター側の設定です。

先に設定したコーディネーターに接続しますので、同じPAN IDの1234を 入力します。デバイスの種類はルーターとして設定します。

ATJOIN 1234 1

と打ちます。OKが返ってくれば、ルーターのネットワーク設定の終了です。 その時の画面は次記の通りです。

2番目の引数はデバイスの種類です。1と設定しますとルーターに、0を指定するとエンドデバイスとして振舞うようになります。

1番目の引数にFFFFを指定すると、発見した複数のPAN IDのうちもっと も電界強度の強いデバイスに接続しに行きます。

ハウ株式 エー・フニル・デイ



このとき、データがルーターからコーディネーターに送られますので、コーディ ネーター側の通信ソフト画面上にルーター情報が表示されます。これよりコーディ ネーター側でルーターが繋がったことが確認できます。 コーディネーター側の画面は下記の通りです。



返ってきたデータの意味は次の通りです。

最初の文字はデバイスがネットワークに繋がったことを意味します。

第1引数:IEEE 64ビットアドレス(拡張MACアドレス)
第2引数:コーディネーターがルーターに設定したショート・アドレス
第3引数:デバイスタイプです。

01:ルーターまたはエンドデバイス
02:エンドデバイス

第4引数:スリープ設定

00:スリープする
01:常時動作



参考)

ルーターからネットワーク接続確認

ルーターからネットワークに接続されたかの確認をします。

ルーター側の通信ソフト画面上に

ATPING 0000 64

と打ってください。ルーターから0x0000へ、すなわちコーディネーター にPINGコマンドを送信します。PINGコマンドを受け取った コーディネーターは自動的にEACKを応答します。ルーターの画面に EACKと表示されれば、双方向通信が成功したことになります。

ペーター - 。	ハイパーターミ	ナル				
ファイル(E) 編集	集(E) 表示(⊻)	通信©)	転送(T)	ヘルプ(日)	I	
D 🖻 💿 🖁	5 08	r				
						~
ATJOIN	1234 1					≡
ATPING	0000 64					_
OK						
						~
<						>
接続 2:24:28	自動検出	19200 8-N-	- 1 8	SCROLL	CAPS	NUM .

この時のルーター側の画面は上記の通りです。

なお、PINGの

第1引数:送信先

第2引数:応答待ち時間(10mS単位で16進数で指定します。 指定時間を超えたらタイムアウトになります。)

- 5. 2, データの送受信
- ルーター側

ルーターからコーディネーターへ8バイトのデータを送信します。

ルーター側の通信ソフト画面に

ATTXDATAU 0 0 0000 8 Blue_sky

と打ってみてください。OKが出ましたら、コーディネーター側の通信ソフト画面 に移ってください。

その時のルーター側の画面は次記の通りです。

AD st エー・アンド・デイ



また、このATTXDATAUはユニキャストでデータを送る時に使います。

第1引数:相手からACKの要求です。

- 0:ACKを要求しない。
- 1:ACKを要求する。
- 第2引数:宛先がショート・アドレスかグループ番号かを指定。
 - 0:ショート・アドレス
 - 1:グループ番号
- 第3引数:宛先のショート・アドレスまたはグループ番号
- 第4引数:送信文字数
- 第5引数:送信データ(空白は使えません。)

コーディネーター側

次にデータを受け取ります。この場合、データは既にコーディネーター側で受信し ていますので、コーディネーター側の受信バッファからデータを取り出します。 コーディネーター側の通信ソフト画面で

ATRXDATA

と、打ってください。データの受信に成功していると、次の画面のような応答が表 示されます。

この場合は、1790のショートアドレスを持ったデバイスから「Blue_sky」の 8文字を受信したという意味です。



🍬 コーディネーター COMB - ハイパーターミナル 📃 🗖 🗙
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)
요명 🖉 🐉 이유 🖫
^
ATSTARTPAN B 1234
EJUINED 00091F400000002 1790 01 01
FRYNDIA AA 1790 AS DO Blue sku
接統 3:1 4:23 自動検出 19200 8-N-1 SCRULE CAPS NUL

このERXDATAの後ろの引数の意味は次の通りです。

第1引数:送られた物がショート・アドレスかグループ番号かを表示。

- 0:ショート・アドレス
- 1:グループ番号
- 第2引数:送り元のショート・アドレスまたはグループ番号
- 第3引数:受信文字数
- 第4引数:受信時の電界強度
- 第5引数:受信データ

参考)

始めにSRXMODEレジスタを1にすると、データが着信する毎に 画面出力され、ATRXDATAコマンドで問い合わせる必要がなく なります。この場合は

ATSREG S05 1

と打ってください。 次にその時の表示例を示します。 ルーターから「Over_the_rainbow」「Dorothy _&_OZ」「Lion, Scarecrow&Woodcutter」 の文字を送ります。





上記はこの時のルーター側の画面です。

コーディネーター側では、ATSREG S05 1と、打った後の表示です。 ATRXDATAコマンドを打たなくても、表示がされているのが判ると思い ます。

👒 コーディネーター COM8 - ハイパーターミナル	
- ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
口母 🖉 🕉 🗉 🗃	
ОК	^
ATSREG SØ5 1	
ERXDATA 00 1790 10 DA Over_the_rainbow	
ERXDATA 00 1790 1A DA Lion, Scarecrow&Woodcut	ter
	~
	>
接続 2:56:55 自動検出 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM ^{キャ}	

上記はこの時のコーディネーター側の画面です。

5.3,エンドデバイスの実行

エンドデバイスは親デバイスからポーリングによってデータを受信します。そのた めルーターでは指定しなかった追加のコマンド発行が必要になります。 一応ここでは、新たにコーディネーターを立ち上げてから行います。 コーディネーターをATSTARTPANコマンドで立ち上げます。

通信ソフトは引き続き使用していますので、ここではエンドデバイスの動作に於いても、通信ソフトのファイル名が「ルーター」となっています。

ハロ株式 エー・アニド・デイ

😪 コーディネータ	- со м а-	- ハイパーターミ	tn	
ファイル(F) 編集(E)表示(⊻) 道	盾(C) 転送(T)	ヘルプ(<u>H</u>)	
D 🖻 📨 🖉	\$ © 79	Ê		
ATSTART OK L	PAN B 1	234		
<)				>
接続 0:09:23	自動検出	19200 8-N-1	SCROLL	CAPS

上記はこの時のコーディネーター側の画面です。

エンドデバイス側

次に、エンドデバイス側の設定を行います。

Z i g B e e モジュールはスリープ可能デバイスとして設定しますので、端末を エンドデバイス (=スリープ可能なデバイス) として宣言するため、SRXONレジスタ を0に設定します。

ATSREG SOC 0

SRXONレジスタはリセット直後のデフォルト値が1で初期化されます。 親デバイスからデータを受信するためのポーリング周期を設定します。この例では 約2秒ごとに親デバイスにポーリングを行います。

ATPOLL C8

第1引数は10msec単位の周期長を16進数で指定する必要があります。
 (0xC8=2msec)

ATJOINコマンドを使ってネットワークに接続します。コマンドの第2引数は '0' (=エンドデバイス)を指定します。

ATJOIN 1234 0

ATJOINコマンドを打った後、OKが出ましたら、コーディネーター側の画面 を見て、デバイスが繋がったことを確認してください。





上記はこの時のエンドデバイス側の画面です。



上記はこの時のコーディネーター側の画面です。

ここでは、ショート・アドレスが前と変っていますが、これは新たに接続し直したため、また前のデータをセーブしなかったためにショート・アドレスが変りました。



エンドデバイス側の画面を見ますと、2秒おきにOKが出ているのが確認できます。

<i>◎</i> ルーター -	ハイパーター	ミナル		
ファイル(E) 編3 ヘルプ(<u>H</u>)	集(E) 表示(⊻) 通信(<u>C</u>)	転送(<u>T</u>)	
02 🕾 💿 🕻	5 B	r		
ATSREG OK ATPOLL OK ATJOIN OK OK OK OK	SOC 0 C8 1234 0			<
				>
接続 0:03:59	自動検出	19200 8-N-	-1	SCROL

上記はこの時のエンドデバイス側の画面です。

● コーディネーター側からのデータ送信

次にコーディネーター側からデータを送ります。 エンドデバイスがポーリングしてコーディネーターからデータを取得する動作が判

りやすくするために、ポーリングする時間を長く設定します。ここでは60秒おき にポーリングを掛けます。また、受信コマンドATRXDATAをその都度打たな くてもよいように、SRXMODEレジスタを1に設定します。



エンドデバイス側での設定時の画面



ポーリング動作が確認できたら、コーディネーター側からデータを送ります。 ここでは、エンドデバイスがポーリングするタイミングで、コーディネーターから のデータを受け取っていることが確認できます。

エンドデバイスがデータを受け取ったところに、すかさず次のデータをコーディ ネーターから送っても、やはり次のポーリングのタイミングでエンドデバイスが データを受け取っていることが確認できます。

エンドデバイス側の画面上で新たなOKが表示されたら、コーディネーター側の画面で 「ASUKA」の文字を送ります。エンドデバイス側で次のポーリング周期 で「ASUKA」の文字が受信できます。

すかさず、コーディネーター側の画面で「RAY」の文字を送ります。エンドデバ イス側でやはり次のポーリング周期で「RAY」の文字が受信できます。



コーディネーター側のデータ送信時の画面

ここで、ERXDATA応答の後にOKがありますが、このOKはポーリングコマンド に対応するものです。

🇠 ルーター - ハイパーターミナル	×)
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
口母 🗇 🖏 🗅 凸 📽	
ATSREG S05 1 OK ATPOLL BB8 OK OK ERXDATA 00 0000 05 FF ASUKA OK ERXDATA 00 0000 03 D6 RAY OK ERXDATA 00 0000 05 FF SHINJ OK OK	
接続 0:19:32 自動検出 19200 8-N-1 SCROLL CAP:]

エンドデバイス側の画面



5. 4, セキュリティの使い方

ZigBeeのセキュリティモデルでは、Trust Centerと呼ばれる デバイスが暗号鍵の配布や参加デバイスの管理を行います。また事前設定キー (Pre-configured Key)と呼ばれる最も基本的な共通キーを、 あらかじめすべての端末に設定しておく必要があります。すなわちセキュリティが 有効なネットワークに、セキュリティが有効でないデバイスが参加することはでき ません。

暗号キー設定

SECURITYレジスタを1に設定します。以下のコマンドでセキュリティ機能 を有効にします。

ATSREG SOB 1

ネットワーク形成に必要な共通キーを設定します。キーは128bit固定長であ り16進数で32文字指定します。最後にリセットをしてセキュリティ情報を有効 化します。

ここではキーを「12345678901234567890123456789 012 | とします。

ATSETNWKKEY 12345678901234567890123456789012 ATRESET



コーディネーター側での設定時の画面





エンドデバイス側での設定時の画面

● セキュリティ動作開始

Trust Centerを開始します。

Trust Centerとして動作するにはそのデバイスがコーディネーターである必要があります。以下のようにしてPANを開始すると同時にTrust Centerとして指定します。

ATSTARTPAN B 1234 ATSTARTTC

あとはネットワークにルーターやエンドデバイスを接続します。



コーディネーター側での設定時の画面



ここでは、ルーターとして接続します。

ルーターとしてネットに繋がった後、認証コードを確認して、コーディネーターから許可が下りれば、EAUTHRES応答で0が返ってきます。許可が下りない場合は0以外の数字が返ってきます。



ルーター側で接続ができた時の画面

コーディネーター側では認証を求めてきた端末の拡張アドレスが示されます。 そして、許可したら接続します。

ಂಡ コーディネーター COM8 - ハイパーターミナル	- DX
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 通信(C) 転送(T) ヘルプ(H)	
다 🖉 🏐 🖧 🗈 근거 😭	
	<u>^</u>
ATSREG SØB 1	
OK	
ATSETNWKKEY 123456789012345678901234567890	112
ATRESET	
OK	
ATSTARTPAN B 1234	
OK	
ATSTARTTC	
OK	
EAUTHREQ 00091F4000000002	
EJOINED 00091F400000002 0EA0 01 01	
OK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
	~
	>
接続 0:04:43 自動検出 19200 8-N-1 SOROLL CAPS NUM *	や III-を

コーディネーター側から接続が確認できた時の画面



● 暗号不一致時の動作確認

次に認証キーを間違えた時の動作です。

Ø≥μ−Α− - ハイパーターミナル	
	لكار
□☞ ◎ 恣 ∞凸 督	
ATSREG SØB 1 OK ATSETNWKKEY 12345678901234567890123456789011 OK ATRESET OK ATJOIN 1234 1 OK EAUTHRES AD OK ATSETNWKKEY 12345678901234567890123456789012 OK ATRESET OK ATJOIN 1234 1 OK EAUTHRES 00 OK	
	×
接続 0:11:40 自動検出 19200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM キャ	

ルーター側での接続できなかった時の画面

ルーターとしてネットに接続しようとします。コーディネーター側では、ネットに 接続を求めてきた端末があることを認識しますが、認証キーが間違っているので、 引数が0以外のEAUTHRES応答をルーター返し、OKを返します。(上記画 面上ではEAUTHRES応答としてADの値を返しています。)

ー定時間内にコーディネーター側から接続許可が下りないと、自動的にATRES ETコマンドが働きます。OKが続いているのはATRESETに対応したOKで す。

その後、正しい認証キーで接続を求めれば、繋がります。

AD st エー・アンド・デイ

コーディネーター側では間違った認証キーで接続を求められた場合、接続要求は認 識しますが、正しい認証キーで接続されるまで、待ちの状態になります。

下記の画面の上の行は正しい認証キーでの接続を待っているため、次の表示がされ ません。2行目以降は正しい認証キーでの接続できた時の応答です。



参考)

暗号キーの配送

Trust Centerから暗号化に使う新しいキーを配送するこ とができます。そのためにはATTRANSPORTKEYコマンド を使います。

第1引数はキーを配送する相手先のIEEE 64bitアドレスを
 指定します。FFFFFFFFFFFFFFFFFFFを指定すると全端末宛の
 ブロードキャストで配送できます。

第2引数は、新しいキー番号を指定します。キー番号は1~255番の間の数値である必要があります。

第3引数に新しいキー自体を32桁の16進数で指定します。

ATTRANSPORTKEYコマンドはキーを配送するだけで、 まだ暗号化にそのキーが適用されているわけではありません。実際の 適用開始にはATSWITCHコマンドを使います。

ATSWITCHKEY FFFFFFFFFFFFFFFF 01

第1引数はATTRANSPORTKEYコマンドと同様にコマンド 送信先のアドレスをIEEE 64bitアドレスで指定します。 この場合、ブロードキャストを指定しています。

第2引数は、新しく切り替えるキーのキー番号で、これはATTRANSPO RTKEYコマンドで配送時に指定した番号でなくてはいけません。



5. 5, 永続データ

ATJOINコマンドでは、引数にPAN IDを指定できます。これはネットワーク に接続する際、PAN IDを指定することによって、最も状態が良いと考えられ る接続先を自動選択することを意味します。しかし、この方法ですと、例えば端末 をリセットした際、以前接続していた親デバイスに必ず再び接続するといった指定 ができません。

そのため、以前のネットワーク構成を復帰させる仕組みが用意されています。これ を永続データと呼びます。

ネットワークを永続化するためには、ATSTRPERDATAコマンドでネット ワーク情報を保存します。

ATSTRPERDATA

保存した情報からネットワークを復帰するためには、ATSTRPERDATAを 実行した端末上でATNETRECOVERを発行します。

ATNETRECOVER

アドレス確認のため、初期の状態から行います。

コーディネーター側でネットワークを立ち上げます。ルーターが接続されたのを確認 したら、ルーターへデータを送ります。

下記画面では、3573のアドレスを持つルーターが接続されたことが確認できます。



コーディネーター側での画面

ルーター側では、まず始めにATJOINコマンドを用いてネットに接続しま す。一応、ATINFOコマンドを用いて割り当てられた自身のアドレスを確認 します。

次記画面では自身のアドレスが3573であることが確認できます。 コーディネーターからデータが送られてきていますので、ATRXDATAコマンド で受信します。



ATSTRPERDATAコマンドを用いてネットワーク接続条件を ZigBeeモジュール内のEEPROMに書き込みます。

そして、ルーター側のソフト、PC、ZigBeeモジュールの全ての電源を 落とします。



電源を落とす直前のルーター側の画面

再び、ルーター側のソフト、PC、ZigBeeモジュールの電源を入れ、 それぞれを立ち上げます。

立ち上がりましたら、ATNETRECOVERコマンドでネットワークに入 ります。

コーディネーターからルーターへデータを送ることができることより、再び ネットワークにつがったことが確認できます。



ルーター側の画面





前と同じアドレスへデータを送った時のコーディネーター側の画面

