USB インタフェース用ドライバーインストール手順書

対象モデル HW-C / HV-C シリーズ / HW-CWP / HV-CWP シリーズ ※<u>別売品の USB インタフェース、市販の USB ケーブルが必要</u>です ◆HW-C / HV-C シリーズ = HVW-02CBJA + 市販の USB ケーブル(B タイプ) ◆HW-CWP / HV-CWP シリーズ = HVW-02BCWPJA + 市販の USB ケーブル(ミニ B タイプ)

~~Windows8 以降の場合~~

はじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてドライバーをダウンロードして下さい http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja driver.zip

※A&D サイトの製品情報から進む場合:

A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵・防水はかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」または 「防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP」のページに進んで下さい。「別売品」一覧の USB インタフェースのところに USB ドライバーの ダウンロードリンクがあります

- 1. 「ダウンロード」フォルダの中、「hvw-02cbja_driver.zip」という名称のフォイルを開きます
- 2. 「CDM21224_Setup.exe」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します



※インターネットのサイトからダウンロードすると通常はダウンロードフォルダに保存されます その他の場所を指定した場合は、その場所で直接下記のアイコンをクリックして開いて下さい





3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します



4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します。

FTDI CDM drivers	×
Extracting Files FreeExtractor is extracting the compressed files in this archive.	۲
Please wait while the files in this archive are extracted.	
Extracting ftdibus.cat	
FreeExtractor	
< Back <u>E</u> xtract	Cancel

5. 台はかりを PC につないで下さい

6. コントロールパネル/デバイスマネージャーを開き、下記(赤線)の名称が出ている事を確認してください



~補足~:インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の 方の「インストールする」を選択して下さい



~~Windows7 の場合~~

はじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてドライバーをダウンロードして下さい http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja_driver.zip

※A&D サイトの製品情報から進む場合:

A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵・防水はかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」または 「防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP」のページに進んで下さい。「別売品」一覧の USB インタフェースのところに USB ドライバーの ダウンロードリンクがあります

1. 「ダウンロード」フォルダの中、「hvw-02cbja_driver.zip」という名称のフォイルを開きます



インターネットのサイトからダウンロードすると通常はダウンロードフォルダに保存されます。その他の場所を指定した場合は直 接下記のアイコンをクリックして開いて下さい





CDM21224_Setup.exe」をダブルクリックします
 ※次の画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリックします



3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します



4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します



5. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」ボタンを押します

デバイス ドライル	(のインストール ウィザード
使用許諾契約	
Ń	続行するには、使用許諾契約に同意してください。契約書の全体をお読みになるには、 スクロール バーまたは PageDown キーを使ってください。
	IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE: This licence agreement (Licence) is a legal agreement between you (Licensee or you) and Future Technology Devices International Limited of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of driver software provided by the Licensor(Software).
	By Installing or using this software you agree to the terms $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
	 ● 同意します(A): ○ 同意しません(D)
	\frown
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. インストールが始まると下記の画面に変わります



7. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」ボタンを押して下さい

デバイス ドライバのインストール ウィザード		
	デバイス ドライバのイン	パトール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータ 今、このコンピュータにデバイスを 合は、最初に説明書をお読みく;	REインストールされました。 接続できます。デバイス付属の説明書がある場 ださい。
	ドライバ名	状態
	 ✓ FTDI CDM Driver Pack ✓ FTDI CDM Driver Pack 	使用できます 使用できます
< 戻る(B) 完了 キャンセル		

8. 台はかりを PC につないで下さい

9. コントロールパネル/デバイスマネージャーを開き、下記(赤線)の名称が出ている事を確認してください



~補足~:インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は下記の通り二つの選択肢がありますが、下の 方の「インストールする」を選択して下さい



~~Windows XP の場合~~

はじめに下記の A&D のサイトにアクセスしてダウンロードして下さい

http://www.aandd.co.jp/adhome/software/weighing/hvw-02cbja/hvw-02cbja_driver.zip

※A&D サイトの製品情報から進む場合:

A&D サイトにて [製品案内]---[計量]---[防塵・防水はかり]の順にクリックして進み、「防塵・防水デジタル台はかり HV-C/HV-CP」または 「防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP」のページに進んで下さい。「別売品」一覧の USB インタフェースのところに USB ドライバーの ダウンロードリンクがあります

1. ダウンロードした「hvw-02cbja_driver.zip」という名称のフォイルを開きます



2. 「CDM21224_Setup.exe」をダブルクリックします

※次の画面が表示された場合は「実行」ボタンをクリックします

ファイルのダウンロード - セキュリティの警告
このファイルを実行しますか?
名前: CDM21224_Setup.exe 発行元: <u>Future Technology Devices International Ltd</u> 種類: アブリケーション 実行(R) キャンセル
インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題 を起こす可能性があります。信頼する発行元のソフトウェアのみ、実行してください 。 <u>危険性の説明</u>

3. 下記の画面では「Extract」ボタンを押します

FTDI CDM Drivers	
	FTDI CDM Drivers
~	Click 'Extract' to unpack version 2.12.24 of FTDI's Windows driver package and launch the installer.
	www.ftdichip.com
	< Back [Cancel

4. 下記の画面では「次へ」ボタンを押します



5. 下記の画面では、「同意します」を選択してから「次へ」ボタンを押します

デバイス ドライバ	のインストール ウィザード
使用許諾契約	
Ż	続行するには、使用許諾契約に同意してください。契約書の全体をお読みになるには、 スクロール バーまたは PageDown キーを使ってください。
	THE RELEVANT SOFTWARE: This licence agreement (Licence) is a legal agreement between you (Licensee or you) and Future Technology Devices International Limited of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of driver software provided by the Licensor(Software).
	BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE TERMS 💽
	 ● 同意(ます(A)) ○ 同意(ません(D))
	< 戻る(図) 次へ(W) キャンセル

6. インストールが始まると下記の画面に変わります

デバイス ドライバのインストール ウィザード
ドライバをインストールしています
しています。 しばらくお待ちください。 完了するまでに8時間がかかることがあり ます。
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. インストールが完了すると次の画面が表示されます。「完了」ボタンを押して下さい



- 8. 台はかりを PC につないで下さい
- 9. コントロールパネルの中の"システム"を開き、"ハードウェア"タブの中の"デバイスマネージャー"ボタン を押して下さい。開いたデバイスマネージャーの画面で"ポート(COMとLPT)"の下に「USB Serial Port(COM*)」が表示さ れている事を確認して下さい

システムのプロパティ	
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自	動更新 リモート
デバイスマネージャーデバイスマネージャは、コンピュータにインストールされている ウエアデバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、ロバティを変更できます。	³ すべての八一ド 各デバイスのブ [↓] ージャ①
ドライバの署名を使うと、インストールされているドライバの 換性を確認できます。ドライバ取得のために、Windows Up 方法をWindows Update を使って設定できます。 ドライバの署名(5) Windows U	Windows との <u>互</u> date へ掛続する pdate ⟨ <u>₩</u> ⟩
רא−דלדד לססד לעד	
ハードウェア プロファイルを使うと、おりのハードウェアの構成 することができます。	
OK	□ WRTUALXP-63912 □ DVD/CD-ROM ドライブ □ DE ATA/ATAPI コントローラ □ コンピュータ □ コンピュータ □ フンピュータ □ マンピュータ □ マハントローラ □ マロッピー ディスク コントローラ □ フロッピー ディスク コントローラ □ フリンタ ホート (COM1) □ 通信ポート (COM1) □ 通信ポート (COM2) □ マウスとそのほかのポインティング デバイス

~補足~:

インストールを始めると下記の画面が出る事があります。この場合は「続行」ボタンを押して下さい

