



USB出力ロードセルとコンピュータをUSBケーブルで接続

デバイスドライバーのインストール

①ロードセルとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

②しばらくすると下記のように「ソフトウェアをインストールしています」が表示されます。



③インストールが終わると下記のように「正しくインストールされました」と表示されます。



④COM Portの番号をメモしてください。番号が確認できれば接続完了です。

COM Port の番号が分からない場合

①PCのコントロールパネルからデバイスマネージャーをクリック

②ポート(COMとLPT)の▶(三角マーク)をクリックして出た

USB Serial Port(COM x)のxの 数値がポート番号になります



自動でデバイスドライバーがインストールされない場合

- 1 https://ftdichip.com/drivers/
- ② click here. を選択



PLEASE NOTE - When editing driver INF files, refer to the following document: AN_107 - Advanced Driver Options

New drivers are now available to support the FT4222H – for D2XX drivers please click here.

③ setup executable を選択し、ダウンロード

Currently Supported D2XX Drivers: Subscribe to Our Driver Updates							
		Processor Architecture					
Operating System	Release Date	X86 (32-Bit)	X64 (64-Bit)	ARM	MIPS	SH4	Comments
Windows (Desktop)*	2021-07-15	<u>2.12.36.4</u>	<u>2.12.36.4</u>	<u>2.12.36.4A</u> *****	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a <u>setup executable</u> Please see the <u>Release Notes</u> and <u>Installation Guides</u> .

④CDM212364_Setup.exe をダウンロードした後、ファイルをクリックし、 インストールしてください。

*CDM21364_Setup.exe がバージョンアップした場合、212364の数値が変わります。