プリンター用BluetoothコンバータAD-8529PR-W接続表

作成年月日 2024年 5月30日

株式会社エー・アンド・デイ
販売促進部 計量販売促進課

① 標準モデル

検定モデルは別ページ参照

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル ACアダプタ	備考
		標準/別売	形状		
BA/BA-T	○	標準	D-Sub9(オス)		
BM	○	標準	D-Sub9(オス)		
GH	○	標準	D-Sub9(オス)	AX-TB282	天びんのRS-232Cから電源供給出来ないためACアダプターの使用必須
GR	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
HR-i	○	標準	D-Sub9(オス)	AX-TB282	天びんのRS-232Cから電源供給出来ないためACアダプターの使用必須
HR-A/HR-AZ	○	標準	D-Sub9(オス)		
GX-A/GF-A /GX-AE	○	標準	D-Sub9(オス)		
GX-AWP/GF-AWP	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続
GX-M/GF-M	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続
GX-L/GF-L	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続
FX-i/FZ-i	○	標準	D-Sub9(オス)		
FX-iWP/FZ-iWP	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル ACアダプタ	備考
		標準/別売	形状		
GX/GF	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
GX-K/GF-K	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	防塵防水ではない
GP	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	防塵防水ではない
MC	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
EJ/EJ-B	○	EJ-03JA	D-Sub9(オス)		
EK-i/EW-i	○	標準	D-Sub9(オス)		
EK-L	○	標準	D-Sub9(オス)		バッテリー駆動時は使用不可(電源供給されないため)
FG	○	FG-23JA またはFG-24JA	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
FG ＋ AD-1612	○	FG-24JA ＋ AD-1612	D-Sub9(オス) (AD-1612)	AX-KO5862-S200 (FG-24JAとAD-1612接続用)	コンパレータブザーAD-1612とBluetooth通信を併用 AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD-1612に接続
FG-CWP	—				接続不可、RS-232Cインタフェースがないため
FS-i	○	FS-03i-JA	端子台	AX-KO7374-200	
SH-AWP-BT	—				接続不可、RS-232Cインタフェースがないため
HV-C/CP HW-C/CP/CF/CPF	○	HVW-03CJA	D-Sub9(オス)		
HV-CWP HW-CWP	○	HVW-03CWPA	端子台	AX-KO7374-200	
HV-GV/HW-GV	○	標準	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
HV-GL/HW-GL	—	—	—	—	接続不可 液晶表示タイプのHV-GL/HW-GLはRS-232Cからの供給電流が小さいため
HV-WP/HW-WP	○	標準	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
SC/SE	○	SCE-03JA	端子台	AX-KO7374-200	
SW	○	SW-03-JA	端子台	AX-KO7374-200	

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル ACアダプタ	備考
		標準/別売	形状		
AD-4212A	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
AD-4212B	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
AD-4212C	○	標準	D-Sub9(メス)	D-Sub9Pジェンダーチェンジャー(オス-オス)	AD4212C標準付属ケーブル長さ10m、長さ2mのAX-KO3590-200もあり
AD-4212D	○	標準	D-Sub9(メス)	AX-KO4472-150 D-Sub9Pジェンダーチェンジャー(オス-オス)	
AD-4212F	○	標準	D-Sub9(メス)	D-Sub9Pジェンダーチェンジャー(オス-オス)	
SN	○	AD4405-05 AD4405-08	D-Sub9(オス)		
SN-WP	○	AD4407-05 AD4407-08	端子台	AX-KO7374-200	AX-KO7374-200のバラ線-赤をTxDに、緑をSGに、青をDSRに接続する。 非使用線は、切断し、他の部分に接触しないようにする。 指示計筐体外へBluetoothコンバーターを引き出す必要あり。
SU-2000K	○	AD4407-05 AD4407-08	端子台	AX-KO7374-200	AX-KO7374-200のバラ線-赤をTxDに、緑をSGに、青をDSRに接続する。 非使用線は、切断し、他の部分に接触しないようにする。 指示計筐体外へBluetoothコンバーターを引き出す必要あり。
FT-i	○	AD4405-05 AD4405-08	D-Sub9(オス)		
AD-4329A	○	AD4329A-04	D-Sub9(オス)	AX-TB282	
AD-4401A	○	AD4401A-04	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
AD-4402	○	AD4402-04	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30 AX-TB282	
AD-4404	○	AD4402-04	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30 AX-TB282	
AD-4405A	○	AD4405-05 AD4405-08	D-Sub9(オス)		
AD-4406A	○	AD4406-04 AD4406-05 AD4406-08	D-Sub9(オス)		
AD-4407A	○	AD4407-05 AD4407-08	端子台	AX-KO7374-200	AX-KO7374-200のバラ線-赤をTxDに、緑をSGに、青をDSRに接続する。 非使用線は、切断し、他の部分に接触しないようにする。 指示計筐体外へBluetoothコンバーターを引き出す必要あり。
AD-4410	○	標準	D-Sub9(オス)	AX-TB282	
FC-i/Si	○	標準	D-Sub9(オス)		

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル ACアダプタ	備考
		標準/別売	形状		
GC	○	標準	D-Sub9(オス)		
HC-i	○	HC-03i-JA またはHC-04i-JA	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
HC-I ＋ AD-1612	○	HC-04i-JA ＋ AD-1612	D-Sub9(オス) (AD-1612)	AX-KO5862-S200 (HC-04iとAD-1612接続用)	
HD	—				接続不可
MS/MX/MF/ML	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
SV/SV-A	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	

接続プリンター

AD8127	AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD8127のD-SUB9ピンに直接接続
AD8126	AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD8127のD-SUB25ピンにAX-KO5363-30経由にて接続 AD8126から電源供給できないためAX-TB282をAD-8529-BAに接続が必須です

←A

② 検定モデル

GX-A/GF-Aや、GX-M/GF-Mなど、非検定モデルについては別ページを参照

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル	備考
		標準/別売	形状		
GX-A-K	○	標準	D-Sub9(オス)		RS-232Cのデータ出力モードがDPフォーマットのため AD8127の印字モードをダンプ印字モードに設定変更
GX-M-K	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない RS-232Cのデータ出力モードがDPフォーマットのため AD8127の印字モードをダンプ印字モードに設定変更
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続 RS-232Cのデータ出力モードがDPフォーマットのため AD8127の印字モードをダンプ印字モードに設定変更
GX-L-K	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない RS-232Cのデータ出力モードがDPフォーマットのため AD8127の印字モードをダンプ印字モードに設定変更
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続 RS-232Cのデータ出力モードがDPフォーマットのため AD8127の印字モードをダンプ印字モードに設定変更
FZ-iR	○	標準	D-Sub9(オス)		
FZ-iWPR	○	標準	D-Sub9(オス)		防塵防水ではない
				AX-KO7695-500	はかり側防塵防水対応のケーブルAX-KO7695-500経由にて接続 内蔵オプションのGXA-27JAは使用できません※3
GP-R	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	防塵防水ではない
GX-R	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	
GX-KR	○	標準	D-Sub25(メス)	AX-KO5363-30	防塵防水ではない
EK-i-K/EW-i-K	○	標準	D-Sub9(オス)		
EK-320iR	○	EK-03iR	D-Sub9(オス)		
SJ-AWP-BT	—				接続不可、RS-232Cインタフェースがないため

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル	備考
		標準/別売	形状		
FG-K	○	FG-23JA またはFG-24JA	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
FG-K ＋ AD-1612	○	FG-24JA ＋ AD-1612	D-Sub9(オス) (AD-1612)	AX-KO5862-S200 (FG-24JAとAD-1612接続用)	コンパレータブザーAD-1612とBluetooth通信を併用 AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD-1612に接続
FG-CWP-K	—				接続不可、RS-232Cインタフェースがないため
FS-i-K	○	FS-03i-JA	端子台	AX-KO7374-200	
HV-C/CP-K	○	HVW-03CJA	D-Sub9(オス)		
HV-CWP-K	○	HVW-03CWPJA	端子台	AX-KO7374-200	
HV-GL-K/HV-GV-K	○	標準	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	
HV-WP-K	○	標準	DIN 8(メス)	AX-KO5543-100	

Model	接続可否	RS232Cインタフェース		必要なケーブル	備考
		標準/別売	形状		
SC/SE-K	○	SCE-03JA	端子台	AX-KO7374-200	
SW-K	○	SW-03-JA	端子台	AX-KO7374-200	
SN-K	○	AD4405-05 AD4405-08	D-Sub9(オス)		
SN-WP-K	○	AD4407-05 AD4407-08	端子台	AX-KO7374-200	AX-KO7374-200のバラ線-赤をTxDに、緑をSGに、青をDSRに接続する。 非使用線は、切断し、他の部分に接触しないようにする。 指示計筐体外へBluetoothコンバーターを引き出す必要あり。
FT-i-K	○	AD4405-05 AD4405-08	D-Sub9(オス)		

接続プリンター

AD8127	AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD8127のD-SUB9ピンに直接接続
AD8126	AD-8529-BA(天びん用コンバータ)をAD8127のD-SUB25ピンにAX-KO5363-30経由にて接続 AD8126から電源供給できないためAX-TB282をAD-8529-BAに接続が必須です