作成日時:2024/06/19

(株)エー・アンド・デイ

販売促進部 計量販売促進課

FS-03i-JA RS-232C ケーブル取り付け資料

PC・プリンタ・AD1688(計量データロガー)・AD8527(USB アダプタ)と
防塵・防水はかり FS-i シリーズを接続するためには、
オプションの FS-03i-JA(RS-232 インターフェース・リレー出力)
および用途に合わせた RS-232C ケーブルが必要です。

IP65 の防塵・防水性能を持っていますが、その防水性を保つため、
FS-03i-JA および RS-232C ケーブルを弊社にて取り付けて出荷させていただきます。
また、取り付けには別途費用が掛かります。ご購入ルートにてお問い合わせください。

以下は、お客様にて、FS-03i-JA の取り付けを行う場合の結線に関する説明です。
(お客様にて取り付けた場合、防塵・防水を保証することはできません)

・弊社オプションケーブルをご使用の場合の接続方法は以下のようになります。

PC およびプリンタ接続用 AX-KO3285-320

＜ バラ線—D-SUB9 ピンメス ＞

FS-03i 端子台			バラ線	D-Sub9
ピン	信号名		ケーブル色	ピン
1	RxD	---	黒	3
2	TxD	---	赤	2
3	DSR	---	青	6
4	SG	---	緑	5
5	FG	---	注 1	
6	Shield	---	黒熱収縮ﾁｭｰﾌﾞ	

AD1688・AD8527 接続用 AX-KO7374-200

＜ バラ線—D-SUB9 ピンオス ＞

FS-03i 端子台			バラ線	D-Sub9
ピン	信号名		ケーブル色	ピン
1	RxD	---	黒	3
2	TxD	---	赤	2
3	DSR	---	青	6
4	SG	---	緑	5
5	FG	---	注 1	
6	Shield	---	白	

注 1)インジケータ内にテープ止めされている緑/黄色のアース線