

fun
to
be...

AND
A&D Company Limited
AD-5711

100分タイマー

..... ご使用前に

- お使いになる前に、本体裏の絶縁テープを外してください。
- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器および電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- **タイマーの設定**
[分]、および、[秒]のボタンを押して、時間を設定します。ボタンを押すたびに表示が変わります。
- **スタート/ストップ**
タイマー設定値が表示されているときに、[スタート/ストップ]ボタンを押すと、カウントダウン動作が開始します。再び[スタート/ストップ]ボタンを押すと停止します。
- **ブザー**
カウントダウン動作が完了すると、ブザーが鳴ります。何れかのボタンを押すと、ブザーが鳴り止みます。
- **リセット**
[分][秒]を同時に押すとタイマー設定値がリセットされます。
- **電池交換**
裏側の電池蓋をスライドさせて、開けてください。
電池の極性をよく確認して交換してください。
(電池の+極が上向きです)
- **注意**
 - ※ 表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
 - ※ 使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理してください。
 - ※ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
 - ※ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。

..... 保証書

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。取扱説明書に基づく通常の使用において故障が生じた場合、保証期間内に限り無償にて修理いたしますので、この保証書は大切に保管しておいてください。この製品は、ご家庭でご使用いただくために作られました。

お客様
お名前

様

お客様 〒
ご住所

見 本

ご購入日

年

月

日

ご購入店
住所・店名

印

保証期間：ご購入日より1年間

仕様

アラームセット時間	00分01秒～99分59秒
タイマー機能	カウントダウン式(アラーム時間まで)
アラーム音	ブザー(約65dB/10cm)
ブザー継続時間	約60秒
電源・電池寿命	LR44×1個、約1年(1日 3回使用)
動作温度範囲	0～50℃(結露しないこと)
保存温度範囲	-10～60℃(結露しないこと)
外形寸法・質量	約52(W)×77(H)×9(D)mm、約25g(電池含む)
付属品	電池×1個(モニタ用)

MADE IN CHINA



プリスタ：PET



台紙

販売元

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

<http://www.aandd.co.jp>

