

レーザーマーカ付き赤外線放射温度計 AD-5634

シリアル番号確認方法

シリアル番号は、電池フタを外したところにあります。

電池フタを外して下記写真の赤く囲った位置に「C」から始まる 11 桁の英数字が AD-5634 のシリアル番号です。

