

防水はかりSWとAD-1688又はAD-8527の接続方法

1. 必要なもの

- ・ はかり本体
- ・ SW-03 (RS-232C)
- ・ 接続ケーブル AX-KO3285-320
- ・ ジェンダーチェンジャー(D-Sub9ピン オス-オス) …… 市販部品
- ・ AX-KO3571-100 …… AD-1688 or AD-8527の付属品
- ・ AD-1688 or AD-8527

2. 接続図

