

WCA mini を更に身近な FFTアナライザへ 設定ウィザード

WCAminiをもっと簡単に

- ウィザード形式のセットアップを
ソフトウェアの「WCAPRO」の標準機能に追加
- 計測開始までのセットアップ時間を大幅に短縮
- マウス操作は従来の1/2以下に軽減

簡単なのに高性能!



ウィザード形式の解析メニュー

使用ch数と試験内容を選択してください。

使用ch数: 4

試験内容

- FFT
定常的な音や振動の解析
- ウォーターフォール
スペクトルをレコード順に並べた3次元解析
(音, 振動の全体像を把握)
- ハンマリング
伝達関数測定
(共振周波数の確認)
- オクターブ(FFT方式)
定常的な音の解析
- オクターブ(デジタルフィルタ方式)
過渡的な音の解析
※オプション機能
リアルタイムオクターブ機能のオプションが必要
- トラッキング
回転数の変化に追従した音、振動の解析
※オプション機能
2Dトラッキング機能のオプションが必要
- 設定ファイル復帰

① センサ設定画面

② 解析条件設定画面

③ 収集/表示関数設定画面

④ 保存先設定画面

特徴

- 収集モード選択後、わずか4画面でセットアップが完了。
※トラッキングモードは5画面
- セットアップ項目を絞り込み、FFT初心者にも優しいGUI。
- マニュアルを見なくても、トレーニングを受けなくても簡単にデータ収集が行えます。

フロントエンドはCompactWCAの16chシステムにも対応しています。
WindowsXP/Vista/7/8/8.1に対応。
WCAは株式会社エー・アンド・デイの登録商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>



安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

● 本カタログの内容は 2015年5月 現在のものです。