


AX-K03586-200/AX-K03587-200 取扱説明書

1. はじめに

AX-K03586-200, AX-K03587-200は、RS-232C用のケーブルで、片側はDSub コネクタが付いていますが、反対側はケーブルのままとなっています。

台はかりなどのRS-232Cインターフェイス (オプション) とパソコンやPLC等との接続が容易に行えます。

2. 外観




3. 仕様

項目	AX-K03586-200	AX-K03587-200
使用ケーブル	4芯シールドケーブル	4芯シールドケーブル
ケーブル長	200 cm	200 cm
ケーブル外径	約φ6mm	約φ6mm
DSub コネクタ	9ピン メス型	25ピン オス型
スクリューロックネジ	No. 4-40UNC (インチネジ)	M2.6 (ミリネジ)
接続	DSub ケース	ケーブル ケース
	1	無接続
	2	赤
	3	白
	4	無接続
	5	緑
	6	黒
	7	8番と接続 *
	8	7番と接続 *
	9	無接続
	* DSub ケース内で接続	* DSub ケース内で接続

4. 接続例

接続する機器の信号を確認して接続してください。

台はかりとパソコンとは以下のように接続します。



※ プリンタの場合には上記の接続例とは異なる場合があります。

5. 使用上の注意

- 1) 接続する機器の信号を確認して接続してください。
- 2) 芯線の長さは接続する機器により適度な長さに調節してください。
- 3) 接続しない芯線がある場合には、他の部分に接触しないよう末端の処理をしてください。