

WinDMM for AD5519

Ver.1.00

Windows デジタルマルチメータ用データ通信ソフトウェア

CD-ROM for Windows XP/VISTA/7/8.1/10

Copyright ©2017 A&D Company, Limited

本 CD-ROM の使用方法はこの裏面をご覧ください。

1WMPD40003640

WinDMM for AD5519

本ソフトウェア「WinDMM for AD5519」とは、エー・アンド・デイ製通信機能付きデジタルマルチメータ AD5519 の計測データを転送する「Windows データ通信ソフトウェア」です。以下に「WinDMM for AD5519」のセットアップの方法、および取り扱いについて記述します。

1. 必要なシステム

- ・コンピュータ OS : Microsoft Windows XP/VISTA/7/8.1/10 (日本語版)
CPU : Pentium 4 以上の CPU 搭載の機種を推奨
RAM : 512MB 以上のメモリを推奨
ハードディスク : 512MB 以上の空きが必要
CRT : 解像度 1024×768 以上のディスプレイを推奨
USB : USB A コネクタ
CD-ROM ドライブ
その他 : ローカルまたはネットワーク CD-ROM にアクセスが可能なこと
シリアルポートに空きがあること
マウスまたはそれに代わるポインティングデバイスが使用可能なこと

- ・AD5519 本体
- ・専用通信ケーブル

注意 : 「WinDMM for AD5519」セットアップの前に、万が一に備えてコンピュータの重要なデータをバックアップしておいてください。

2. セットアップ手順 (CD-ROM ドライブが E : の場合)

注意 ・インストール作業中に停電したり、パソコンの電源を切ったりするとハードディスクの内容が破壊される可能性があります。

- ・このディスクを一般オーディオ用 CD プレーヤに使用しないでください。
大音量によって聴覚に支障を与えたり、音響装置を破壊するおそれがあります。

手順 1 : 「WinDMM for AD5519」の動作環境を満たしていることを確認して、コンピュータを起動します。

手順 2 : 全てのアプリケーションを終了させます。

注意 : 他のアプリケーションおよび常駐プログラムが動作していると、インストールが正常に行えない場合があります。インストールするときは、必ずほかのアプリケーションおよび常駐プログラムを終了させてください。

手順 3 : 付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。

手順 4 : CD-ROM 内の Setup.exe を実行します。

手順 5 : 画面に説明されている内容を確認して、「次へ(N)」のボタンをクリックします。

手順 6 : インストール先を指定し、「インストール(I)」ボタンをクリックしてください。
(初期設定は C:\Program Files(x86)\DMM\AD5519)

手順 7 : セットアップ完了のメッセージが出たら「完了(F)」ボタンをクリックしてください。

手順 8 : すべてのインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

注意 : 再起動をせずに「WinDMM」を起動させた場合、正常に動作しない場合があります。

以上で「WinDMM for AD5519」のインストールが終了します。

3. 「WinDMM for AD5519」の起動方法

デスクトップ上の「WinDMM for AD5519」アイコンをダブルクリックするかまたは「スタート」→「プログラム」→「DMM」→「WinDMM for AD5519_Ver. 1.00」をクリックしてください。

「WinDMM for AD5519」の使用方法は、取扱説明書（「A&D WinDMM」）の中にある「Readme」をお読みください。

- 注意**・本 CD-ROM に収録されている「Setup」および「Readme」をご覧になるためには、Adobe Acrobat Reader をインストールする必要があります。
- ・他社デジタルマルチメータと接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
 - ・コンピュータ本体や「WinDMM for AD5519」以外の市販のソフトに関しては各メーカーに問い合わせてください。

4. 使用許諾契約

- ・「WinDMM for AD5519」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
- ・「WinDMM for AD5519」は予告なく仕様を変更することがあります。
- ・「WinDMM for AD5519」の著作権は、(株) エー・アンド・デイにあります。
- ・「WinDMM for AD5519」はエー・アンド・デイ製通信機能付きデジタルマルチメータ (AD5519) からコンピュータへのデータ転送に使用します。その他の目的では使用しないでください。
- ・「WinDMM for AD5519」は、通信機能付きデジタルマルチメータ (AD5519) と接続するコンピュータのハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
- ・(株) エー・アンド・デイは「WinDMM for AD5519」または「Readme」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性がある場合でも、一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。同時にソフトウェアやデータの損失の責任は一切負いません。

Microsoft Windows / Excel / Word は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または、商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、Acrobat ロゴ、PostScript および PostScript ロゴは、アドビシステム社の米国および/または各国での商標または登録商標です。

5. アンインストール

アンインストールは「アプリケーションの追加と削除」で「WinDMM for AD5519」を指定して削除できます。

2018年2月

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>