

AD-5629

大型液晶中心温度計
取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1)この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・ディの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2)この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

©2025 株式会社エー・アンド・ディ
株式会社エー・アンド・ディの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。

1WMPD4005635A

1. はじめに

このたびは、AD-5629 大型液晶中心温度計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりませんので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

製品情報ページからは、最新版の「取扱説明書」(本書)がダウンロードできます。

弊社ホームページ: <https://www.aandd.co.jp>

2. 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人の危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。

	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
--	---

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△注意

修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び機能を消失する恐れがあります。

機器の異常

機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

3. 取り扱い上の注意

- 高温(50°C以上)または低温(0°C以下)の温度を測定後、常温に戻るまでは、手等に触れないように取り扱ってください。火傷や凍傷の恐れあります。
- プローブのシース(金属部分)は、+230°Cまで使用に耐えますが、表示部(プラスチック部)の耐熱温度は50°Cです。高温を測定する場合には、表示部を高温にさらさないでください。変形や破損する場合があります。
- 本製品は手で持つて測定してください。
- シースの先端は尖っているため、人や物に刺さる危険があります。持ち運ぶときや保管するときには、シースホルダに入れてください。
- 急速な温度変化のある所、高温・多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- 本製品は防水構造になっていますが、長時間水に濡れるような場所や水中に設置をしないでください。
- 電池容量が少ないと正常な動作及び表示ができないなどの現象が出る場合があります。このような場合、「6. 電池の交換方法」の手順で電池を交換してください。
- 強い磁場や電界のある場所(テレビやIH調理器具、電子レンジなど)では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
- 危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。

4. 製品の特長

- 中心温度計は、食材や食品などの内部温度や液体、半固体形、気体を測定する温度計です。
- 液晶が大画面で離れた位置からでも読み取り可能です。
 - 本製品の防水性能は JIS C 0920 の保護等級 7 級に準拠し、水洗いが可能です。
 - 設定温度範囲外をアラーム設定により、お知らせができます。
 - 電池容量低下表示があり、容易に交換時期を知ることができます。

5. 梱包内容

開梱の際には、以下のものが入っているかご確認ください。

AD-5629 本体	1
付属品	
シースホルダ	1
取扱説明書	1
電池(モニタ用)	1

6. 電池の交換方法

ご購入時、電池収納部には電池が入っていないかもしれません。以下の手順で電池を入れてからお使いください。
※電池は、お近くのホームセンター、電器店でお求めになれます。

電池の交換方法

- ①本体裏面の電池フタを、コインを使って反時計回り(左回り)に回して取り外します。
- ②古い電池を取り外して、新しいCR2032コイン型電池を+側を上にして入れます。
- ※電池交換時、真上から電池を取り付けると、金具の破損の原因となるため、注意して斜めから取り付けてください。




- ③電池フタを元に戻します。このとき電池フタ部にゴムリングがある事を確認してください。コインを使い、時計回りに回して電池フタとケースの丸印が合うようにしっかりと取り付けてください。

電池使用上の注意

- 付属の電池はモニタ用のため、電池寿命が短い場合があります。
- 本製品を長時間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。
- 電池は極性を間違えると正常に動作しないばかりか、故障の原因になります。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中の投入はしないでください。
- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一誤って飲み込んでしまった場合には、直ちに医師の指示を受けてください。
- 環境保全のため、使用済み電池は、市区町村の条例に基づいて処理するようお願いします。

7. 各部の名称



8. 機能と表示

本項目	説明
HOLD機能	HOLD/SETボタンを押し、表示画面のHOLDが可能
最高/最低温度表示機能	MAX/MINボタンを押すと、電池投入からの最高/最低温度を表示が可能
最高/最低温度メモリ削除機能	最高/最低温度表示時にMAX/MIN長押しで「----」表示になり、メモリ削除が可能
アラーム機能	上限温度及び下限温度設定によりアラームにてお知らせが可能

本項目	説明
アラーム設定クリア	上限/下限設定画面で電源ボタンとMAX/MINボタンを同時に押しで未設定状態になり、「----」表示になります。
キャップレーション機能	キャップレーションボタンを3秒以上長押しし、0°Cの調整をすることが可能 ※測定温度が-5.0°C～5.0°Cの時ののみ有効。 ※0°Cの調整は電池を取り外すと工場出荷時状態にリセットされるため、電池交換後に進行事を推奨致します。
オートパワーオフ	無操作で約10分経過すると自動で電源がOFFになります。
エラー表示	・「HHH」は測定範囲上限を超過しています。 ・「LLL」は測定範囲下限を超過しています。

- ④下限温度設定画面が表示されます。
- ▲または▼で数値を合わせ、HOLD/SETボタンを押します。
- ※下限設定値範囲：-20.0～229.9°C
- ※下限設定温度は上限設定温度より高い値を設定できません。
- ⑤アラーム音のON/OFF設定が表示されます。
- ▲または▼でON/OFFを切り替え、HOLD/SETボタンを押します。
- ⑥測定画面が表示され、設定した上限/下限温度超過時にアラームが動作します。
- ※以下の2通りの場合は設定が未設定になります。
- (i) 上限値：未設定/下限値：70.0°C以上 上限値設定で下限値が未設定になります。
- (ii) 上限値：-10.0°C以下/下限値：未設定 下限値設定で上限値が未設定になります。
- ※アラーム音OFF設定時は▲または▼アイコン及び測定値の点滅のみの動作となります。
- ※設定画面では約10秒間無操作で通常表示に戻ります。

11. 製品のお手入れ

センサ部が汚れていると、正確な測定をすることができないため、本体が汚れた場合は、こすらずに軽く水洗いでください。汚れがひどい場合は、スポンジなどに中性洗剤を含ませて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン類似の揮発性溶剤、または研磨剤などは使用しないでください。

12. 仕様

項目	内容
測定範囲	-20.0°C～230.0°C
測定精度	±1.0°C (10.0°C～100.0°C), ±1.5°C (100.1°C～200.0°C) ±2.0°C (-20.0°C～9.9°C, 200.1°C～230.0°C)
分解能	0.1°C
カーリング	約1回/1秒
オートパワーオフ	約10分
動作環境	0°C～50°C, 10～90% RH (ただし結露しないこと)
保管環境	-10°C～55°C, 0～90% RH (ただし結露しないこと)
アラーム音量	約60 dB / 10 cm
電源	CR2032 1個
電池寿命	約1年(1日3時間使用の場合)
外形寸法	39(W)×16(D)×204(H) mm
本体質量	約36 g (電池及びシースホルダ含む)
付属品	取扱説明書、電池、シースホルダ
材質	本体：ABS、ボタン：ゴム、LCDパネル：アクリル シース：SUS304
別売品	電池蓋(AXP-AD5629-1) シースホルダ(AXP-AD5629-2)

保証書	
此の度は、弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。 未だご要望の程、お願ひ致します。 弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書は大切に保管してください。	
品名	大型液晶 中心温度計
型名	AD-5629
お客様お名前	_____
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	_____
ご購入店名	(ご購入店名を必ず記入ください。)
※下記のいずれかを必ず行ってください。 ①販売店上に記入し、捺印していただけます。 ②販売店で発行された買上げ證明(レシートやシールでも可)を本保証書に貼り付けまたは提出いただけます。	
保証期間	ご購入日より1年間

保証規定	
1. 万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品購入代金の範囲でさせていただきます。	
2. 正常な使用状態において製造上の責任による故障は、お買い上げ日より1年間、無償にて修理いたします。	
3. 次の場合は、有効期間中でも有償修理と致します。	
(ア)不適当な取扱いまたは使用による故障。	
(イ)製品の改造、不当な修理により発生した故障。	
(ウ)火災、地震、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。	
(エ)保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。	
(オ)保証書のご掲示が無い場合。	
(カ)保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。	
(キ)ご使用後の外装箱の傷、破損、外装部品、付属品の交換、消耗部品。	
(ク)本保証書は日本国内においてのみ有効です。	
(ケ)お買い上げ店または弊社にご持参および送付いただくに際しての諸費用は、お客様がご負担願います。	
(コ)保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。	
使い方・修理に関するお問い合わせ窓口	
お客様相談センター	
電話 0120-514-019	通話料無料
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00、	
月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)	
都合によりお休みをいただいたら、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。	
〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243	
株式会社エー・アンド・ディ FE課	