

fun
to
be...

AND
A&D Company, Limited
AD-5684

温度計

測定範囲 ● 0°C~50°C

..... ご使用前に

- お使いになる前に、本体裏の絶縁テープを外してください。
- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器および電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- 操作方法
本体裏の電池ケース部の絶縁テープを外すと、電源が入り、全表示します。その後、現在の温度を表示します。
- 最高値／最低値表示
[最高／最低] ボタンを押すたびに、最高値・最低値・現在値と表示が切り換わります。記録された値をクリアするには、最高値を表示させ[クリア] ボタンを押します。最低値のクリアも最低値を表示させ、[クリア] ボタンを押します。
- 電池交換
裏側の電池蓋をスライドさせて、開けてください。
電池の極性をよく確認して交換してください。
(電池の+極が上向きです)
- 注意
 - ※ 表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
 - ※ 使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理してください。
 - ※ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください、故障の原因になります。
 - ※ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。

