

HW-CWPとAD-1688又はAD-8527の接続方法

1. 必要なもの

- HW-CWP
- HVW-03CWP ... オプション
- AX-KO3285-320 ... オプション
- ジェンダーチェンジャー(D-Sub9ピン オス-オス) ... 市販部品
- AX-KO3571-100 ... AD-1688 or AD-8527の付属品
- AD-1688 or AD-8527

※AD-1688は、HV-CWPシリーズには使用できません。

2. 接続図

