

サーマルイメージカメラAD-5636 シリアル番号確認方法

シリアル番号は、電池フタを外したところにあります。
アルファベットと数字で記されています。

