

fun  
to  
be...

**AND**  
A&D Company, Limited  
AD-5683

# 温湿度計

測定範囲 ●20~90%RH ●0°C~50°C

..... ご使用前に .....

- お使いになる前に、本体裏の絶縁テープを外してください。
- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器および電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- 操作方法  
本体裏の電池ケース内部の絶縁テープを外すと、電源が入り、全表示します。その後、現在の温湿度を表示します。
- 最高値／最低値表示  
[最高／最低]ボタンを押すたびに、最高値・最低値・現在値と表示が切り換わります。記録された値をクリアするには、最高値を表示させ[クリア]ボタンを押します。最低値のクリアも最低値を表示させ、[クリア]ボタンを押します。
- 電池交換  
裏側の電池蓋をスライドさせて、開けてください。  
電池の極性をよく確認して交換してください。  
(電池の+極が上向きです)
- 注意
  - ※ 表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
  - ※ 使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理してください。
  - ※ 強い衝撃や振動、電気のショックを与えないでください、故障の原因になります。
  - ※ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。

..... 保証書 .....

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。取扱説明書に基づく通常の使用において故障が生じた場合、保証期間内に限り無償にて修理いたしますので、この保証書は大切に保管しておいてください。この製品は、ご家庭でご使用いただくために作られました。

お客様  
お名前 様

お客様 〒 ー  
ご住所

ご購入日 年 月 日

ご購入店  
住所・店名

見 本 印

保証期間：ご購入日より1年間

仕様

|         |  |
|---------|--|
| 測定範囲    | 温度: 0°C~50°C 湿度: 20~90%RH  |
| 分解能     | 温度: 0.1°C 湿度: 1%RH   |
| 精度      | 温度: ±1°C(10°C~40°C)、±1.5°C(その他)<br>湿度: ±5%RH(30~70%RH)、±7%RH(その他)@25°C |
| 電源・電池寿命 | LR44×1個、約10ヶ月  |
| 動作温度範囲  | 0~50°C(結露しないこと)  |
| 保存温度範囲  | -10~60°C(結露しないこと)  |
| 外形寸法・質量 | 約52(W)×77(H)×9(D)mm、約25g(電池含む)   |
| 付属品     | 電池×1個(モニタ用)  |

MADE IN CHINA



プリスタ：PET



台紙

販売元

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

<http://www.aandd.co.jp>

