

# HD

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C別売

計数可能最小単重 0.4g~

## セパレート可能 個数計

A Type: 1表示型 (個数・単重・重量の切換表示)

B Type: 3表示型 (個数・単重・重量の同時表示)

ひょう量12kg~60kg、最小表示2g~10g

**大型計量皿**

380(W) × 300(D)mm

**コンパレータ表示**

「HI」「OK」「LO」

**ブザー出力 標準装備**

ブザー音でお知らせ (ブザー音65dB(本体正面1mでの測定))

■ 3電源方式 ※ ACアダプタ(標準付属品)、充電式バッテリー・ユニット(別売品)、または単2形乾電池×6個(別売)

■ キャリングフック (別売品)



HD-A

表示部と計量部を分離可能  
(ケーブル長:1.5m)



HD-B

**データ通信 (RS-232C) ※HD-03が必要**



計量データロガー  
(AD-1688)

モデル	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
計数可能最小単重	0.4g	1g	2g	0.4g	1g	2g
ひょう量	12kg	30kg	60kg	12kg	30kg	60kg
最小表示	2g	5g	10g	2g	5g	10g
最大計数表示	30,000個					
サンプル数	5、10、25、50、100個(設定可)			5、10、25、50、100個(設定可)又は任意設定		
計量皿寸法	380(W) × 300(D)mm					
標準価格(税抜)	¥108,000			¥118,000		
JANコード	4981046611107	4981046611206	4981046611305	4981046611114	4981046611213	4981046611312

計量皿の材質=SUS430

**別売品**

HD-03*	RS-232C(D-Sub25P×ス)	¥20,000(税抜)	AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
HD-04*	コンパレータ出力(リレー出力)	¥10,000(税抜)	AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
HD-05*	プリンタ用カレントループ	¥10,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
HD-06	キャリングフック	¥4,800(税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約66時間使用可)	¥40,000(税抜)	AX-KO1710-200	RS-232Cケーブル 2m(25P-9P)	¥9,000(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)
			AX-TB266	ACアダプタ	¥4,500(税抜)

\*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

**★天びんのカウンティングモードにより、更に細かい単重のものも計数が可能です。**

(カウンティングモード搭載機種は、P.95~の機能一覧表をご参照ください。)

### 個数計 豆知識

**ACAI (自動精度向上機能) Automatic Counting Accuracy Improvement**

計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。

少ないサンプル数で計数を開始し、計数誤差の出ない範囲でサンプルが追加されるたびに単重を再計算・更新。より高精度の計数が可能に。

#### 計数可能最小単重

記憶可能な、サンプル1個あたりの最小の重さ(単位質量)。

#### ACAI自動操作

1. ACAIの操作の前に、単重を登録してください。

また、サンプルは計量皿に載せたままとしてください。



2. ACAIマーク◀の点灯する範囲でサンプルを追加してください。

おおよその目安として、表示されている個数と同程度の個数が追加可能です。



3. サンプル数が十分に多くなる(実際に数えようとする程度)まで、ACAIの操作を繰り返してください。

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>