

AD-4405-13 指示計スタンド取扱説明書

概要

AD-4405-13 指示計スタンドは、指示計を取り付けるストップの付いたキャスター付スタンドで、容易に移動ができます。

指示計スタンド仕様	ストップ付きキャスター5脚 底面部 466 mm x 452 mm 指示計高さ 780 mm ~ 1050mm 質量 3.3kg (指示計含まず)
-----------	--

梱包内容

スタンドの梱包箱には以下のものが入っています。

① ポール	1
② キャップ	1
③ ベース	1
④ バネ座金	1
⑤ ボルト	1
⑥ スタンド取付用小ネジ	2
⑦ 六角レンチ	1

組立手順

下記に従って組み立て、指示計を取り付けてください。

注意 □ 組み立てに際しては、手指を挟んだり、スタンドが倒れることのないよう、十分注意して行ってください。

- ステップ 1 ポール①からバネ座金④とボルト⑤を外します。
- ステップ 2 キャップ②の輸送時固定用のテープを剥がします。
- ステップ 3 キャップ②がベース③に入っていることを確認します。
- ステップ 4 ポール①をベース③に差し込み、ボルト⑤にバネ座金④を入れ付属の六角レンチでしっかり締め込みます。
- ステップ 5 指示計⑧底面のネジ穴に固定用金具⑨を合わせ、スタンド取付用小ネジ⑥で固定します。
- ステップ 6 指示計⑧の高さ調整は、高さ調整ノブ⑩を緩めて行います。調整後は高さ調整ノブ⑩をしっかり締めてください。

注意 □ 指示計スタンドの高さ調整ノブはしっかり締めて動かないようにしてからご使用ください。

