

台はかり HW-G / HV-Gシリーズ(ひょう量 300/600/1200kgタイプ) 組み立て方法補足

台はかりHW-G/HV-Gシリーズについて、ひょう量300kg以上のモデルについて、出荷時の梱包形態・破損防止の為に、計量部から出ているケーブルは表示部には接続されていません。

※取扱説明書に、「ケーブルが接続されている」旨の記載がありますが、上記の理由により仕様変更しました。

表示部へのケーブル接続方法 以下の手順にて接続してください

① 表示部背面のフタを取り外します



② このフタの黒いケーブルクランプを取り外します



③ ケーブルクランプを取り外した穴に、ロードセルケーブルを通します



④ 取り外したケーブルクランプを広げ、ロードセルケーブルを通します



⑤ ケーブルクランプごとフタに戻します



⑥ 内部の白いコネクタを接続します



⑦ フタを元に戻して完了

