

防塵・防水 デジタル台はかり

HW-CWP / HV-CWP シリーズ

AND
エーアンド・ディ

・防塵・防水等級 **IP65**

・HWシリーズ シングルレンジ・高分解能
・HVシリーズ トリプルレンジ

・高速応答 HWシリーズ **約1.5秒**
HVシリーズ **約1秒**



Sサイズ
HW-10KCWP
HV-15KCWP

Mサイズ
HW-60KCWP
HV-60KCWP

Lサイズ
HW-100KCWP
HW-200KCWP
HV-200KCWP

3色5段コンパレータライト

- ・見やすい3色のライトで作業効率アップ
- 〔パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ … 最大7段まで)
- ・抜き取り計量 (マイナス計量)にも使用可能

便利な機能

- 棚卸し、在庫数量管理に: 個数計機能
- 連続した計量に: 累計機能: 計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回)
オートテア機能(自動風袋引き) 容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに
(コンパレータ機能との組合せによる)
- 生産ラインの組みみに: 様々なコマンド対応(計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限值要求&入力 他)

選べる出力 オプション

USB(双方向通信) / RS-232C(端子台) ※USBまたはRS-232Cは いずれか1chのみ装着可能

コンパレータ・リレー出力 / ブザー(約48dB・本体正面1m測定時) ※USBまたはRS-232Cインタフェースと同時装着が可能

仕様

- ・表示部は上向き方向に無段階で調整可能 (ひょう量60kg以上のモデルは横向きにすることも可能)
- ・ポール取り外し可能
- ・ステンレス製計量皿(SUS304)
- ・計量部～表示部間ケーブル長: ひょう量15kg以下のモデル(約1.5m)
ひょう量60kg以上のモデル(約2.5m)
- ・電源: AC電源ケーブル(ケーブル長 約3m)

感覚的に分かりやすい
3色のライト



暗いところでもくっきり見える
バックライト液晶を採用



上下限值や各種設定に便利なテンキー付き



ステンレス製計量皿(SUS304)

HW-CWP

モデル	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量[kg]	10	60	100	220
最小表示[kg] ※	0.001	0.005	0.01	0.02
最大計数値	100,000 個	120,000 個	100,000 個	110,000 個
計量皿寸法[mm]	250 x 250	330 x 424	390 x 530	390 x 530
外形寸法[mm]	250(W) x 470(D) x 430(H)	330(W) x 616(D) x 752(H)	390(W) x 722(D) x 752(H)	
本体質量	約 8 kg	約 12 kg	約 19 kg	
標準価格(税抜)	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
注文コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA

HV-CWP

モデル	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量[kg]	15	60	220
最小表示[kg] ※ (トリプルレンジ)	0.001(0~3kg) 0.002(3~6kg) 0.005(6~15kg)	0.005(0~15kg) 0.01(15~30kg) 0.02(30~60kg)	0.02(0~60kg) 0.05(60~150kg) 0.1(150~220kg)
最大計数値	150,000 個	120,000 個	110,000 個
計量皿寸法[mm]	250 x 250	330 x 424	390 x 530
外形寸法[mm]	250(W) x 470(D) x 430(H)	330(W) x 616(D) x 752(H)	390(W) x 722(D) x 752(H)
本体質量	約 8 kg	約 12 kg	約 19 kg
標準価格(税抜)	¥110,000	¥115,000	¥130,000
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
注文コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA

※ g(グラム)表示はできません

共通仕様

表示	白色バックライト付き 7 セグメント液晶、文字高 26mm、表示書換周期: 約 10 回/秒 3 色 5 段コンパレータ LED
表示単位	kg, pcs
サンプル数	5 個(10 個、20 個、50 個、100 個 切り替え可能)
表示単位	kg, pcs
スパンドリフト	±20 ppm/°C typ. (5°C~35°C)
電源	AC100V +10%~-15%、50/60 Hz、0.19A Max
使用環境	-10°C~40°C、85%R.H. 以下(結露しないこと)

別売品

USBインタフェース(はかり側がミニBタイプ) ※1 ◆1	HVW-02BCWPJA	¥9,000
RS-232Cインタフェース(端子台形状) ◆1	HVW-03CWPJA	¥8,000
コンパレータ・リレー出力 / ブザー	HVW-04CWPJA	¥15,000
表示ホルダ/壁掛け金具	AX-043005266-JA	¥12,000
ローラーコンベア: 大型(ひょう量100kg/220kgモデル用)	HVW-13	¥50,000
ローラーコンベア: 中型(ひょう量60kgモデル用)	HVW-14	¥45,000
マルチプリンタ ※2	AD-8127	¥65,000
PC・AD-8127用接続ケーブル(約3m)	AX-K03285-320	¥13,000
コンパクトプリンタAD-8121B(旧モデル)用接続ケーブル(約3m)	AX-K03341-320	¥13,000
ブザー付きコンパレータライト ※3	AD-1612	¥28,000

※1 表示部は非防水仕様になります

別途市販のUSBケーブル(A~ミニBタイプ)のケーブルが必要です(専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください)

※2 非防水仕様です / RS-232Cインタフェース(HVW-03CWPJA)・接続ケーブル AX-K03285-320が必要です

※3 非防水仕様です / リレー出力(HVW-04CWPJA)とAD-1612接続用のケーブルが必要です 詳細はAD-1612をご確認ください

◆1 USBインタフェース / RS-232Cインタフェースは、いずれか1chのみ装着可能



HVW-04CWPJA
HVW-02BCWPJA

Discover Precision

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2019年1月現在のものです。
*HVW-CWP-ADJC-01-AD1-19105GP