

検定付き防塵・防水クレーンスケール

FJ-BT-K4シリーズ 精度等級4級

AND
A&D Weighing

全国どこでも、もっと自由に！

検定区分により使用地域が制限されることはありません。
全国どこでもご使用いただけます。



選べる3モデル

500 kg / 1.5 t / 3 t

ワイヤレス通信の外部表示器で
簡単確認！



外部表示器：通信距離 約40 m
(通信環境による)



IP65等級準拠

省エネ設計

外部表示器

- クレーンスケール：安心の防塵・防水等級 IP65（クレーンスケール本体）
- 外部表示器：標準付属のワイヤレス通信で手元で計量値が確認可能
- 最大通信距離：約40 m（使用環境により異なります）
- クレーンスケール、外部表示器ともにバックライト液晶を採用、暗い場所でも見やすい
- 計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする“表示固定機能”
- 表示固定機能で固定した表示値を記憶する“ロギング機能”
(100個までメモリに記憶可能)

詳細は弊社HPまで



A&D FJ-BT-K4

検索

A&D Company, Ltd.

■特長

見やすい表示部 バックライト付き

- ・ クレーンスケール本体表示：文字高 約 13.5 mm / ・ 外部表示器：バックライト付き、文字高 約 26.0 mm

選べる電源

- ・ クレーンスケール：FJ-BT用リチウムイオン電池（付属）、または単3形乾電池×4個（別売）
※ リチウムイオン電池用充電器付属（放電後 約 4.5時間充電）
 - ・ 外部表示器：単4形乾電池 × 4個（別売）、またはモバイルバッテリー・USBポートから給電可能（Type micro-B、5 V/50 mA）
- 屋外でも使用可能、安心の防塵・防水等級 IP65（クレーンスケール本体）
ワイヤレス通信距離 約 40 m（スマートフォン、PCなどとは接続できません）

省エネ設計

クレーンスケール本体使用可能時間（25℃時）

付属のリチウムイオン電池使用時	約130時間（バックライト常時オフ）
	約90時間（バックライト常時オン）
アルカリ乾電池使用時	約140時間（バックライト常時オフ）
	約100時間（バックライト常時オン）
外部表示器（25℃時）	
アルカリ乾電池使用時	約100時（バックライト常時オフ）
	約70時間（バックライト常時オン）

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能

- ・ 計量物を吊ったまま電源をオンした場合も自動的にゼロ表示になります
- ① 電源ONゼロの範囲（吊ってある質量がひょう量の±10%未満の場合）：自動的にゼロになり、そこからひょう量値まで計量が可能
- ② 電源ON風袋の範囲（吊ってある質量がひょう量の+10%以上の場合）：自動的にゼロになり、吊ってある分を差し引いた残り分まで計量が可能

オートパワーオフ

- ・ 一定時間使用しない（キー操作がない）状態が続くと自動的に電源オフ（5分後、10分後、15分後、30分後、60分後、オートパワーオフ機能無し、を選択可能）

■仕様

型名	FJ-0.5BT-K4	FJ-1.5T-BT-K4	FJ-3T-BT-K4
精度等級		4級	
ひょう量	500 kg	1500 kg	3000 kg
目量	1 kg	2 kg	5 kg
表示単位	kg / t / N（Nは検定対象外）		
本体質量	5.6 kg	8.2 kg	11.1 kg

■本体

型名	品名	標準価格	商品コード	JANコード
FJ-0.5T-BT-K4	検定付き防塵・防水クレーンスケール	¥300,000	FJ-0.5T-BT-K4	4981046693974
FJ-1.5T-BT-K4		¥330,000	FJ-1.5T-BT-K4	4981046645461
FJ-3T-BT-K4		¥350,000	FJ-3T-BT-K4	4981046659161

■オプション

型名	品名	標準価格	商品コード	JANコード
AX-EB18650-1PJ	FJ-BT用 リチウムイオン電池（標準付属）※ 1	¥3,000	AX-EB18650-1PJ	4981046578226
AX-ETZL223E	FJ-BT専用充電器（標準付属）	¥4,000	AX-ETZL223E	4981046578233
AXP-2004849A	FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース	¥3,800	AXP-2004849A	4981046581158

※ 1 FJ-BTシリーズ専用の電池です（市販のリチウムイオン電池は使用できません）

「非検定モデルFJ-BTシリーズ用オプションの外部表示器(FJ-BT-DISP)は、検定付きモデルでは使用できません(修理対応いたします)。

- ・ クレーンスケール本体にリチウムイオン電池を使用する場合は必ず付属の電池AX-EB18650-1PJを使用してください。市販のリチウムイオン電池の使用は発火などの重大なリスクがあります。



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052

宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166

東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117

東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232

静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955

名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2026年2月 現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*FJ-BT-K4-ADJT-00-AD2-262000