

「商取引・はかり売り」などの取引・証明用に

# 検定付きはかり HV-C-K(大型) シリーズ



HV-C-K  
標準モデル



HV-CP-K  
内蔵プリンタモデル

## 全4モデル

- ・ひょう量 300kgモデル / 600kgモデル
- ・標準モデル / 内蔵プリンタモデル



便利なプリンタ体型モデル  
「-CP」シリーズ

## 3色5段コンパレータライト

- ・見やすい3色のライトで作業効率アップ

〔パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)  
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ・・・最大7段まで)



## 便利な機能

- 棚卸し、在庫数量管理に： 個数計機能：ネジ、ワッシャーなどの個数カウントに
- 連続した計量に： 累計機能： 計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回)  
オートテア機能 (自動風袋引き) 容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに  
(コンパレータ機能との組合せによる)
- 様々なコマンド対応： 計量値要求 / 風袋引き / 風袋引き数値入力 / コンパレータの上下限值要求 & 入力他

## 選べる出力オプション

- ・USB (双方向通信) / RS-232C(D-Sub9P) ※USBまたはRS-232Cは 2chまで装着可能 (USBを2ch / RS-232Cを2ch / 両方を1chずつ)
  - ・コンパレータ・リレー出力 / ブザー / 接点入力(USB / RS-232Cインタフェースと同時装着が可能)
- ※ ブザー音量：約58dB・本体正面1m測定時 / 接点入力は別売フットスイッチAX-SW137と組み合わせてOn・Off/ゼロ/プリントなどに使用可能

## 仕様

- ・大きいものをはかる時に便利： 表示部を上向き方向に4段階で調整可能  
※検定つきはかりはポールを取り外すことはできません
- ・汚れにくい/頑丈： ステンレス製計量皿 (SUS430)
- ・電源： ACアダプタ付属 / 標準モデル(HV-C-K)は乾電池駆動も可能



表示部背面オプション装着イメージ

精度等級 III 級 / ご注文時に使用地区をご指定ください

標準タイプ	HV-300KC-K	HV-600KC-K
内蔵プリンタ付きタイプ ※1	HV-300KCP-K	HV-600KCP-K
ひょう量 [kg]	300	600
目量 (最小表示) [kg] ※2	0.05 (0~150kg) 0.1 (150~300kg)	0.1 (0~300kg) 0.2 (300~600kg)
使用範囲 (最小測定量) [kg]	1~300	2~600
サンプル数	5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)	
最大計数值	60,000個	
表示単位	kg / pcs	
表示部	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高約26mm 3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒	
計量皿寸法 [mm]	600(W)×700(D)	
外形寸法 [mm]	600(W)×943(D)×942(H)	
電池駆動時間 (HV-C-K)	約600時間 (アルカリ乾電池使用時 / バックライトOff時)	
使用環境	-10°C~40°C 85%R.H.以下 (結露しないこと)	
標準付属品	表示部カバー (AXP-3003217D) / ACアダプタ	

電源	HV-C-K	ACアダプタ (AX-TB266: 付属) / 乾電池 (単一×4本: 別売)	
	HV-CP-K	ACアダプタ (AX-TB278: 付属)	
標準価格 (税抜)	HV-C-K	¥281,000	¥331,000
	HV-CP-K	¥329,000	¥379,000
JANコード	HV-C-K	4981046152297	4981046152303
	HV-CP-K	4981046152310	4981046152327
商品コード	HV-C-K	HV300KC-K	HV600KC-K
	HV-CP-K	HV300KCP-K	HV600KCP-K

※1 内蔵プリンタ: サーマルドット(感熱紙)方式

※2 デュアルレンジ: 計量値によって目量(最小表示)が変わります 表示単位はkg(キログラム)です g(グラム)表示にはなりません

~~検定付きはかりはポールを取り外すことは出来ません~~

オプション(税抜価格)

◆USB インタフェース (双方向通信) ※1	HVV-02CJJA	¥9,000	
◆RS-232C インタフェース	HVV-03CJA	¥8,000	
コンパレータ・リレー出力 / プザー ※2 / 接点入力	HVV-04CJA	¥15,000	
内蔵プリンタ専用ロール紙 (5巻セット)	AX-PP147-S	¥5,000	
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000	
フットスイッチ ※3	AX-SW137-REZERO	¥10,000	
プザー付きコンパレータライト ※4	AD-1612	¥28,000	
ACアダプタ (標準付属)	HV-C-K用	AX-TB266	¥4,500
	HV-CP-K用	AX-TB278	¥5,000

- ◆ USBインタフェース(HVV-02CJJA)とRS-232C出力(HVV-03CJA)は最大2chまで取付ができます  
例 ①USBを2ch / ②RS-232Cを2ch / ③USBとRS-232Cを1chずつ

- ※1 別途市販のUSBケーブル (A~Bタイプ) のケーブルが必要です / 専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください
- ※2 音量約58dB(本体正面1mでの測定時)
- ※3 別売の接点入力 (HVV-04CJA)が必要です  
動作内容: On・Off/ゼロ・風袋引き / プリント等 (はかり本体側の内部設定からいずれかを設定)
- ※4 リレー出力 (HVV-04CJA)と、接続ケーブル (AX-KO5862-N200)が必要です

Discover Precision

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2022年6月 現在のものです。

HVCK大型-ADJT-02-AD3-226000