

AD-8923

ACアダプタ付属

AD-8923-CC(CC-Linkインタフェース付)¥65,000(税抜)

JANコード:4981046605731

AD-8923-BCD(BCD付)¥65,000(税抜)

JANコード:4981046605748

計量ライン用 コントローラ

個数計(FC-Si/i, HC-i, HD)には
接続できません。

AD-8923-CC/BCD
文字高15mm

CC-Linkインタフェース付き…AD-8923-CC

CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信

CC-Link※インタフェースが使用可能

1台のCC-Linkマスタ局に対して、最大で42台のAD-8923-CCと計量器を接続して、計量データ等の取り込みが可能

※ CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。
規格では伝送速度10Mbpsの高速通信時においても、100mの伝送距離と最大64局に対応します。なお、本機AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)になります。

BCD付き…AD-8923-BCD

計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信

AD-8923-CC / AD-8923-BCD 共通

計量センサー(AD-4212C)と接続し、 計量ライン用システムを簡単に構築

応答速度の変更や、外部分銅による校正、電源の共用が可能(AD-4212Cまたは、本器のどちらか一方に電源を供給することで、両機器に電源供給が可能です。)

RS-232Cを持つ、A&Dの計量器に接続可能

天びん、台はかり、インジケータなど(個数計を除く)

計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理を行うことが可能(一部モデルのみ)

AX-TB248 ACアダプタ(標準付属品) ¥3,500(税抜)



AND 株式会社 **イー・アンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。