

GP

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.1g~

校正用分銅内蔵型 重量級天びん

防塵・防水 IP65

スマートレンジ搭載 (GP-32K、GP-32KS、GP-102Kのみ)

ひょう量12kg~101kg、最小表示0.1g~10g



※ケーブル長:
3m



動物計量皿 GP-12

防塵・防水 IP65

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×5)

標準装備

データ直送ソフト WinCT

使用可能

一体型と分離型

(-KSタイプ)

スイングアーム付の一体型とレイアウト自由な分離型

自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

(GP-102Kはg・カラット表示は不可) ※もんめ: 真珠計量単位

■ データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、
単位質量: 最大50個、上下限值: 最大20セット、
プリセット風袋値: 最大20個

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ コンパレータ表示

■ 床下ひょう量 専用金具別売 (GP-20、GP-21)

■ オートパワーオン・オフ

■ 動物計量 (ホールド機能)

* 取引・証明用 (検定付) モデルもごさいます。

モデル	GP-12K	GP-20K	GP-30K GP-30KS	GP-32K GP-32KS	GP-40K	GP-61K GP-61KS	GP-60K GP-60KS	GP-100K GP-100KS	GP-102K
ひょう量	12kg	21kg	31kg	6.1kg/31kg★	41kg	61kg	61kg	101kg	61kg/101kg★
最小表示		0.1g		0.1g/1g	0.5g	0.1g	1g		0.001kg/0.01kg
個数モード		0.1g		1g	0.5g	0.1g	1g		0.01kg
計数可能最小単重 サンプル数									10, 25, 50または100個
100%登録最小質量		10g		100g	50g	10g	100g		1kg
パーセントモード									
パーセント最小表示				0.01%, 0.1%, 1% (100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	384(W) × 344(D)mm				386(W) × 346(D)mm				
標準価格 (税抜)	¥200,000	¥240,000	GP-30K ¥320,000 GP-30KS ¥370,000	GP-32K ¥180,000 GP-32KS ¥230,000	¥280,000	GP-61K ¥430,000 GP-61KS ¥480,000	GP-60K ¥320,000 GP-60KS ¥370,000	GP-100K ¥400,000 GP-100KS ¥450,000	¥360,000
JANコード	4981046631105	4981046631204	K:4981046631402 KS:4981046631419	K:4981046600538 KS:49810466003263	4981046631501	K:4981046602556 KS:4981046602563	K:4981046631600 KS:4981046602570	K:4981046631709 KS:4981046631716	4981046631808
JCSS校正料金 (税抜)※	¥18,000				¥24,000				

★スマートレンジ: GP-32K/GP-32KSは6.1kg、GP-102Kは61kgを超える自動的に標準レンジ (最小表示 各々1g、10g) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより

精密レンジ (最小表示 各々0.1g、1g) に戻ります。ただし、精密レンジでの計量可能値は、各々6.1kg、61kgとなります。

重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

別売品

GP-04* コンパレータ出力 (リレー・ブザー付) / RS-232C / カレントループ (ブザー音61dB (本体正面1mでの測定)) ¥25,000 (税抜)
 GP-06* アナログ電圧出力 (0~1V / 0.2~1V) / カレントループ ¥60,000 (税抜)
 GP-07* 分離用ケーブル
 GP-30KS、32KS、61KS、60KS、100KS用 5m ¥25,000 (税抜)
 GP-12 動物計量皿 (外寸288x360x317mm) ¥98,000 (税抜)
 GP-16 マルチプリンタAD-8127用プリンタ台 ¥20,000 (税抜)
 GP-20 床下ひょう量金具
 GP-12K、20K、30K、30KS、32K、32KS、40K用 ¥15,000 (税抜)
 GP-21 床下ひょう量金具
 GP-60K、60KS、61K、61KS、100K、100KS、102K用 ¥15,000 (税抜)
 GP-22 AD-8121用プリンタ台 ¥20,000 (税抜)

* GP-04、GP-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。

◆ 本体出荷時のみ取付可能です。

AD-1682 充電式バッテリー・ユニット (約6時間使用可) ¥40,000 (税抜)
 AD-1687 環境ロガー ¥40,000 (税抜)
 AD-1688 計量データロガー ¥18,000 (税抜)
 AD-8127 マルチプリンタ ¥65,000 (税抜)
 AD-8126 ミニプリンタ ¥48,000 (税抜)
 AD-8526 イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付) ¥45,000 (税抜)
 AD-8527 クイックUSBアダプタ ¥16,000 (税抜)
 AD-8920A 外部表示器 ¥12,000 (税抜)
 AD-8922A 外部コントロール ¥36,000 (税抜)
 AX-USB-25P USBコンバータ・ケーブルセット ¥10,000 (税抜)
 AX-KO1710-200 RS-232Cケーブル 2m (25P-9P) ¥9,000 (税抜)
 AX-SW128 フットスイッチ ¥5,500 (税抜)
 AX-TB135 ACアダプタ (標準付属品) ¥4,500 (税抜)

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
 ■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
 ■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166
 ■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117
 ■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232
 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815