

一体型ウェイトチェッカ、金属検出機 WIC6401/CSシリーズ

- 1つのコンベア上で金属チェック、重量チェックを行えるため、省スペース化が可能
- 大きな袋詰め商品の出荷前検査に最適

商品の計量と金属異物
検査をこれ1台で行う
ことができます。

15kgまで計量可能なので、
米袋などの大きな商品の
検査に最適です。

重量チェックと金属異物検査
をひとつのコンベア上で行う
ため、場所を取りません。

金属異物の混入や、重量が
設定範囲を超えた場合は、
音とブザーでお知らせし、
コンベアベルトを停止します。

安全、安心な商品の
ご提供に貢献します。



ウェイトチェッカ部の特長

- **高速デジタル処理で、高精度・高処理能力の計量を実現。**
- **集計機能**
総個数、過量数、軽量数、正量数等の集計表示が可能。
- **プリンタ(オプション)**
取り付けにより、集計表示の印刷ができます。



金属検出部の特長

- **自動感度調整式**
製品を数回流すだけで、自動的に感度調整ができ、より高い検出感度が得られます。
- **100品種登録**
品番の切り替えだけで、あらかじめ登録された感度に変更できます。
- **鉄、非鉄検出レベル表示**
バーグラフにて検出レベルを表示。
- **コンベアベルトの脱着が簡単**
ベルトやプーリーが簡単に取り外せるので、清掃が楽にできます。



仕 様

型 式	CS1-S350+6401-15KS
計量範囲	20g～15kg
最少表示	1g
選別精度	±5～15g
ベルト速度	～20m/分
最大選別能力	15個/分
コンベア機長	1000mm
コンベアベルト幅	350mm
金属検出部通過高さ	150mm
検出感度	鉄 φ2.0～3.0mm 非鉄 φ2.5～3.5mm
検査品寸法	幅 350mm以内 長さ 500mm以内
本体重量	約170kg

* 選別精度及び検出感度は、選別する製品や設置環境により異なります。
** 計量範囲及びコンベアベルト寸法の変更をご希望の場合はご相談ください。



AND 株式会社 **エー・アンド・テイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
- 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
- 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
- 静岡出張所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-4111-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
● 本カタログの内容は 2013年11月 現在のものです。
*WIC6401-ADJT-01-CR1-11b01