

100分形デジタルタイマー 防水形 IPX7

AND
イーアンド・デー

大音量 デジタルタイマー AD-5716

● 標準価格 ¥2,800(税抜)

大音量100dB

厨房や工場など
騒音の大きな場所で、
大きなブザー音で
お知らせ



便利なカウントアップタイマー機能

- 通常のカウントダウンタイマーに加え、便利な**カウントアップタイマー機能**を備えています。
- カウントアップタイマーは**ストップ時間を設定**することができ、**カウントアップしながら経過時間を表示**します。
- ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。
- **ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。**また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)

3個のタイマー設定機能

- 3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。
- タイマー1は「ビ」、タイマー2は「ビビ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ビビビビ…(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。
- 使用例として、**タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマー**として便利に使い分けることも可能です。



IPX7 相当 100分タイマー 文字高15mm

- ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
- ブザー鳴動時間の設定が可能
- 4種類のブザー音量の設定が可能
(大、中、小、オフ から選択)
- LEDランプのオン/オフの設定が可能
- マグネットで壁面への設置が可能
- スタンドで卓上置き、
フック穴で吊り下げが可能
- 水濡れに強い 防水仕様 IPX7

仕様	
タイマー設定範囲	最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
表示範囲	00分00秒～99分59秒
タイマー数	3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
ブザー鳴動時間の設定	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒) 赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
カウントアップ動作の ストップ時間の設定	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値0秒)
ブザー音量の選択	大、中、小、オフ から選択 音量: 大…約100dB(距離10cm)、中…約80dB(距離10cm)、 小…約65dB(距離10cm) (音量は当社測定値による)
防水性能	IPX7相当
電源	単4形乾電池2個
電池寿命	約1年 / 1日10回使用 (周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
寸法 / 質量	80(W)×110(H)×22(D)mm(突起部含まず) / 約110g(電池含む)
動作温湿度範囲	0～40℃、25～95%RH
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)
材質	ABS樹脂(本体、電池ふた、スタンド)、PET(キーシート)、 アクリル(表示部透明プレート)
JANコード	4981046 160742

AND 株式会社 エーアンド・デー

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
 ■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 ■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 ■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 ■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 ■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 ■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 ■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2019年7月現在のものです。
*AD5715/AD5716-ADJC-01-AD1-19703GP