

請求番号 **G5018**

小型圧縮ボタン型ロードセル

LCC28 シリーズ

力測定用の小型圧縮ボタン型ロードセル。特徴は、①外径7mm、質量約2gと、取付場所が制限される個所に適した小型／軽量、②圧縮用、③荷重分布測定に最適、④圧入やプレスの加圧変化測定に最適、⑤定格容量は50N (5.099kg)～500N (50.99kg)、⑥主な用途は、ボタンスイッチ圧測定／キーボードの検査／打錠機圧力測定／プレス機圧力測定／かしめ力測定／ばね圧力測定／ロボットの力センサ／ロボットの荷重センサ／分力測定／健康器具の力測定、など。

(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14



請求番号 **G5057**

小型センターホール型ロードセル

LCC29 シリーズ

各種荷重試験に最適な小型センターホール型ロードセル。特徴は、①直径φ25、センターホールφ14、質量は約25gの小型／軽量、②小型なので取付場所が制限される個所に適している、③圧入やプレスの加圧変化測定に最適（主な用途は、打錠機圧力測定／プレス機圧力測定／かしめ力測定／ばね圧力測定／ロボットの力センサ／ロボットの荷重センサ／分力測定など）、④定格容量5kN (509.9kg)～15kN (1530kg)、など。

(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14



AD-3256 デュアルタイプ膜厚計

電磁誘導式と渦電流式の2方式で測定が可能なデュアルタイプ膜厚計。特徴は、①鉄素地／非鉄素地を自動で判別して厚さを測定、②500件の測定データを保存、③上限／下限値を設定することにより、3色LEDランプの色で合格／不合格の判定が可能、④用途に応じてゼロ調整板のみで行う1点調整、またはゼロ点調整板＋調整用試験片で行う2点調整の選択が可能、⑤本体の向きに合わせて画面が90°／180°／270°に自動回転、⑥本体に保存されたデータから統計値（平均値／最小値／最大値）を算出、⑦本体とPCをUSBで接続し、PCソフトウェア「AD-3256 Logger」で測定データの管理が可能、など。

【(株)エー・アンド・デイ】

請求番号 **G5085**



月刊『メカトロニクス』 2025年7月号
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社