

マルチプリンタAD-8127をAC電源がとれない環境で使用する場合

- AC電源をとれない場合は、別売品の充電式バッテリー・ユニットAD-1682を接続する事でご使用頂けます
- フル充電時で約5,000行印字できます
- ◆ AD-1682は別体型なのでAD-8127に組み込むことはできません
- ◆ “現在販売している”AD-1682のみ、AD-8127に使用できます ※



使用イメージ

充電式バッテリー・ユニット AD-1682

充電時間	約15時間
印字可能数	約5,000行(フル充電時)
外形寸法	58 (H) × 96 (W) × 140 (D) mm
本体質量	約1.3kg
充電電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH)
出力電圧	12V (500mA max.)
電源ケーブル長	約1m
標準価格(税抜)	¥40,000
JANコード	4981046651400

※ 使用可能なAD-1682: 現在販売中のもの、或いはシリアル番号N7701931以降のもの

※ 旧タイプのAD-1682を接続した場合: 印字開始時にプリンタの電源が落ちて印字ができません(故障はしません)