

HVW-15C インジケータスタンド取扱説明書

概要

HVW-15C インジケータスタンドは、インジケータを取り付けるストッパの付いたキャスター付きスタンドで、容易に移動ができます。

インジケータスタンド仕様	ストッパ付きキャスター5脚 底面：466 mm × 452 mm インジケータ高さ：815 mm ～ 1230 mm 質量：3.7 kg (インジケータ含まず)
--------------	--

梱包内容

スタンドの梱包には以下のものが入っています。


① ポール	1
② キャップ	1
③ ベース	1
④ バネ座金	1
⑤ ボルト	1
⑥ インジケータ側固定用金具	1
⑦ 4 mm ネジ	6
⑧ 六角レンチ	1

組立手順

下記に従って組み立て、インジケータを取り付けてください。

注意 □ 組み立てに際しては、手指を挟んだり、スタンドが倒れることのないよう、十分注意して行ってください。

- ステップ 1 ポール①からバネ座金④とボルト⑤を外します。
- ステップ 2 キャップ②の輸送時固定用のテープを剥がします。
- ステップ 3 キャップ②がベース③に入っていることを確認します。
- ステップ 4 ポール①をベース③に差し込み、ボルト⑤にバネ座金④を入れ付属の六角レンチ⑧でしっかり締め込みます。
- ステップ 5 インジケータ⑨底面のネジ穴にインジケータ固定用金具⑥を合わせ、4 mm ネジ⑦4 本で固定します。
- ステップ 6 インジケータ側固定用金具⑥の開口部のネジ穴にスタンド側固定用金具⑩を合わせ 4 mm ネジ⑦2 本で固定します。
- ステップ 7 インジケータ⑨の高さ調整は、高さ調整ノブ⑪を緩めて行います。調整後は高さ調整ノブ⑪をしっかり締めてください。



注意 □ インジケータスタンドの高さ調整ノブはしっかり締めて動かないようにしてからご使用ください。

HVW-15C Indicator Stand Instruction Manual

Overview

The HVW-15C Indicator Stand is a caster-mounted stand equipped with a stopper for mounting an indicator, allowing for easy movement.

Indicator Stand Specifications	Five-leg base with casters and stoppers Base dimensions: 466 mm × 452 mm Indicator height range: 815 mm to 1230 mm Weight: 3.7 kg (not including indicator)
--------------------------------	--

Package Contents

The stand package contains the following items:


① Pole	1
② Cap	1
③ Base	1
④ Spring Washer	1
⑤ Bolt	1
⑥ Indicator-side Mounting Bracket	1
⑦ M4 Screws	6
⑧ Hex Wrench	1

Assembly Instructions

Follow the steps below to assemble the stand and install the indicator.

Caution: □ **Be careful not to pinch your fingers or allow the stand to tip over during assembly.**

- Step 1 Remove the spring washer (④) and bolt (⑤) from the pole (①).
- Step 2 Remove the transport tape from the cap (②).
- Step 3 Confirm that the cap (②) is inserted into the base (③).
- Step 4 Insert the pole (①) into the base (③). Attach the spring washer (④) to the bolt (⑤) and tighten firmly using the supplied hex wrench (⑧).
- Step 5 Align the indicator-side mounting bracket (⑥) with the screw holes on the bottom of the indicator (⑨), and secure it with four M4 screws (⑦).
- Step 6 Align the screw holes of the stand-side mounting bracket (⑩) with the opening of the indicator-side mounting bracket (⑥), and secure with two M4 screws (⑦).
- Step 7 To adjust the height of the indicator (⑨), loosen the height adjustment knob (⑪). After making the adjustment, securely tighten the height adjustment knob (⑪).



Caution □ **Before use, ensure the height adjustment knob is fully tightened to prevent movement.**